

GTune MKF1 제품 사용 설명서

Product Using Guide

단축키

게이밍 키의 밝기 조절하기

 키를 누르면, 게이밍키(W,A,S,D와 방향키)의 밝기 조절모드로 변환되면서 LED가 점등됩니다. 꺼짐, 25% 밝기, 50% 밝기, 75% 밝기, 100% 밝기(기본), 숨쉬기 모드까지 총 6단계로의 조절이 가능합니다.

주요 키의 밝기 조절하기

 키를 누르면, 게이밍 키를 제외한 모든 키들의 밝기 조절이 가능하도록 전환됩니다. 꺼짐, 25% 밝기, 50% 밝기, 75% 밝기, 100% 밝기, 숨쉬기 모드까지 총 6단계로 조절이 가능합니다.

백라이트 모드 조절하기

풀 LED 모드, 이퀄라이저 모드, 사용자 설정 모드의 3가지 백라이트 모드가 있습니다.

-  키를 한번 누르면, 이퀄라이저 모드로 들어갑니다.
-  키를 두번 누르면, 사용자 지정 모드로 들어갑니다. 한번 더 누르면 전체 LED 모드로 돌아오게 됩니다.

+ 사용자 지정 백라이트 키 편집하기 (키 LED)

 를 눌러 사용자 지정 백라이트 모드로 가서,  +  를 눌러 편집 모드로 들어간 다음, 원하시는 키를 눌러 주시면 LED가 점등되고, 한번 더 눌러 주시면 LED가 점멸 됩니다.  +  를 한번 더 누르면 설정 모드에서 나가게 되고, 사용자 설정 백라이트 모드로 돌아가게 됩니다.

+ , 사용자 지정 백라이트 키 편집하기 (G모드)

 를 눌러 사용자 백라이트 모드로 가서,  +  를 눌러 편집 모드로 들어간 다음, 원하시는 키를 눌러 주시면, LED가 점등되고, 한번 더 눌러 주시면 LED가 점멸 됩니다.  +  를 눌러 편집 모드를 나가서,  를 눌러주시면 G 모드(게임 모드)로 들어가게 되는데 설정된 키의 LED만 점등하며 점등하지 않은 다른 키들은 잠기게 됩니다.

Gmode

G 모드 (게임 모드)

1. **Gmode**를 누르시면 G모드로 들어가며(LED 점등) **Win** 키는 자동으로 잠깁니다. (드라이버에서 자동 잠금의 유무를 설정할 수 있습니다.) **Gmode**를 한번 더 누르면 게임모드에서 벗어나 일반 모드로 돌아옵니다.
2. G모드에 들어가서, **★** + **Win**를 누르고, W,A,S,D와 방향키를 눌러 기능을 변경할 수 있습니다. 다시 한 번 **★** + **Win**키를 누르고, W,A,S,D와 방향키를 눌러주시면 이전 상태로 돌아옵니다.
3. 드라이버에서 'INSERT, HOME, PgUp, Pg Dn, DELETE, END'로 매크로 설정이 가능하며, G모드에서도 적용됩니다.

★+ **Home****6 Key Roll Over (기본)****★**+ **End****N Key Roll Over (엔키 롤오버)****★**+ **F5 ~ F12****멀티미디어 키**

- | | |
|-----------------------|-----------|
| ★ + F5 | 재생 / 일시정지 |
| ★ + F6 | 정지 |
| ★ + F7 | 이전 |
| ★ + F8 | 다음 |
| ★ + F9 | 플레이어 |
| ★ + F10 | 음소거 |
| ★ + F11 | 볼륨 + |
| ★ + F12 | 볼륨 - |