

HANSUNG GAMING MONITOR
TFG32Q16G / TFG27Q16G 펌웨어 업데이트

주의사항.

1. USB 메모리에 다른 파일은 PC 하드디스크에 저장후 펌웨어 파일 하나만 저장 하십시오.
2. 펌웨어 업데이트 중 USB 메모리를 분리하지 마십시오.
3. 펌웨어 파일명을 변경하지 마십시오.
4. 모니터는 DP 케이블로 연결시 정상적으로 펌웨어 업데이트가 진행 됩니다.

펌웨어 업데이트

1. 다운 받은 파일을 USB 메모리에 저장 하십시오.
2. USB 메모리를 모니터 뒷면 'USB Service' 포트에 연결하십시오.



※ USB-A: 기능 및 펌웨어 업데이트용

3. 아래 그림과 같이 모니터 OSD 메뉴를 실행 하십시오.

기타설정 -> USB Update FW -> Writing



4. 해당 기능 실행시 수초 후 펌웨어 업데이트가 진행 되며 완료되면 모니터가 꺼졌다가 다시 켜집니다.
5. 모니터가 켜지면 OSD 메뉴를 다시 실행 후 초기화를 실행하면 펌웨어 업데이트가 완료 됩니다.

기타설정 -> 초기화

