

## HANSUNG GAMING MONITOR TFG34Q16WG 펌웨어 업데이트

### 주의사항.

1. USB 메모리에 다른 파일은 PC 하드디스크에 저장후 펌웨어 파일 하나만 저장 하십시오.
2. 펌웨어 업데이트 중 USB 메모리를 분리하지 마십시오.
3. 펌웨어 파일명을 변경하지 마십시오.
4. 모니터는 DP 케이블로 연결시 정상적으로 펌웨어 업데이트가 진행 됩니다.

### 펌웨어 업데이트

1. 다운 받은 파일을 USB 메모리에 저장 하십시오.
2. USB 메모리를 모니터 뒷면 'USB Service' 포트에 연결하십시오.



3. 아래 그림과 같이 모니터 OSD 메뉴를 실행 하십시오.

### 기타설정 -> USB Update FW ->Writing



4. 해당 기능 실행시 수초 후 펌웨어 업데이트가 진행 되며 완료되면 모니터가 꺼졌다가 다시 켜집니다.
5. 모니터가 켜지면 OSD 메뉴를 다시 실행 후 초기화를 실행하면 펌웨어 업데이트가 완료 됩니다.

### 기타설정 -> 초기화

