HANSUNG

www.superdisplay.co.kr

USER GUIDE

TFG27Q10P MANUAL

※ 제품을 구입한 직후를 제품하자 구성품을 확인하시고
사용자 설명서를 반드시 숙지 및 정확하게 사용하십시오.
고장 및 사용시 모니터 전면 베젤의 제조라인 업체 기입하게 주의 하십시오.
※ 사용자 설정 모니터이므로 임의로 해상도 손상되어 업체 주의 하십시오.

한성컴퓨터
www.superdisplay.co.kr

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 및 조작
04 주파수를 설정하기
05 OSD 메뉴 세부 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보관에 유의
10 문제 해결
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 모니터 받침 및 조이개
- 전원 어댑터
- HDMI 케이블(1.4V)
- 케이블 적정보 x2
- 스탠드 조립시 M3(M4)x10mm) x4
- 설명서

※ 모니터 적정은 위에서 노트하고 설명한 바이하여 고장은 불가능 경우
제품의 적절 및 모니터 조립은 반드시 위에 주의사항을 확인하세요.

- 제품 관련 및 정밀 부품이 있으므로 주의 하십시오.
- 모니터 제품적정은 반드시 적정 및 전원은 전원 어댑터만 사용하세요.
- 모니터 전원 이 적정 외한 정밀으로 제품적정 전원 어댑터의 임의로 주의하십시오.
- 모니터 전원은 이동 시에는 반드시 전원 플러그를 분리하세요.
- 제품 전원을 장치 및 제품하고 전원은 장치하세요 제품 손상 화재 적정하십시오.

1. 모니터 받침 적고 전원은 적정하여 주십시오 받침 및 전원은 부속품을 장착 주세요(사진).
2.받침 끝이 모니터 적정 나면은 고정 전에 주의하여 받침 나사를 적정하 주세요 (사진참조).

부속품을 분실하였을 경우 고객센터를 적정하여 주세요 적정시.
부속품이 부족한 경우 제품에 적정 및 주의하여 주세요 적정시 고장이 발생할 수 있으니 주의 적정하세요.

2. 모니터 본체에 받침대 부분을 끼워주세요. 스탠드 끝을 모니터 본체에 끝까지 밀어서 정확하게 연결하세요 (사진참조).

※ 모니터 조립시 주의사항
모니터 조립 시 반드시 2인 이상 조립하여 주세요.
혼자서 조립 시 모니터 파손 및 부상의 위험이 있습니다.

3. 케이블 브라켓 장착
모니터 뒤면 케이블 정리 브라켓 홀 장착하여 케이블 브라켓을 그림과 같이 장착하고 후 고무줄 등는 나사를 이용해 장착하여 고정하십시오.

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 모니터 적정은 위에서 노트하고 설명한 바이하여 고장은 불가능 경우
제품의 적절 및 모니터 조립은 반드시 위에 주의사항을 확인하세요.

- 제품 관련 및 정밀 부품이 있으므로 주의 하십시오.
- 모니터 제품적정은 반드시 적정 및 전원은 전원 어댑터만 사용하세요.
- 모니터 전원 이 적정 외한 정밀으로 제품적정 전원 어댑터의 임의로 주의하십시오.
- 모니터 전원은 이동 시에는 반드시 전원 플러그를 분리하세요.
- 제품 전원을 장치 및 제품하고 전원은 장치하세요 제품 손상 화재 적정하십시오.

1. 모니터 받침 적고 전원은 적정하여 주십시오 받침 및 전원은 부속품을 장착 주세요(사진).
2.받침 끝이 모니터 적정 나면은 고정 전에 주의하여 받침 나사를 적정하 주세요 (사진참조).

부속품을 분실하였을 경우 고객센터를 적정하여 주세요 적정시.
부속품이 부족한 경우 제품에 적정 및 주의하여 주세요 적정시 고장이 발생할 수 있으니 주의 적정하세요.

2. 모니터 본체에 받침대 부분을 끼워주세요. 스탠드 끝을 모니터 본체에 끝까지 밀어서 정확하게 연결하세요 (사진참조).

※ 모니터 조립시 주의사항
모니터 조립 시 반드시 2인 이상 조립하여 주세요.
혼자서 조립 시 모니터 파손 및 부상의 위험이 있습니다.

3. 케이블 브라켓 장착
모니터 뒤면 케이블 정리 브라켓 홀 장착하여 케이블 브라켓을 그림과 같이 장착하고 후 고무줄 등는 나사를 이용해 장착하여 고정하십시오.

03 각 부분의 명칭 및 조작

전원 버튼을 한 번 누르면 제품이 켜지며 전원 표시등이 파란색으로 켜집니다.
OSD 기능이 실행 됩니다.

	모니터 켜짐	파란색으로 켜짐
전원 표시등	모니터 절전	청고색으로 깜박
	모니터 꺼짐	LED 꺼짐

OSD 버튼	▶	입력 / OSD 선택 확인
	▲	제품 이동, 디지털 / 스피커 볼륨 조정
	▼	이동 이동, 스피커 / 스피커 음량 조정
	◀	나가기, 디지털 / 스피커 볼륨 소 (음)
	●	전원 켜짐 및 끄기

DC 5V	(1) 전원 어댑터 연결을 위한 파워입력
HDMI	(1) HDMI 케이블(별도구매)을 이용하여 PC 또는 게이밍기기와 연결합니다.
DP	(1) DP 케이블(별도 구매)을 이용하여 PC 또는 게이밍기기와 연결합니다.
Audio OUT	(1) 헤드폰이나 이어폰 등을 제어 보호 음출력 장치와 연결합니다.(3.5mm)

HDMI Ultra High Definition

HDMI 케이블을 이용하여 PC 또는 게이밍기기와 연결합니다.

OSD 메뉴 설정하기

모니터 조절 화면에서 전원버튼 왼쪽과 아래쪽을 누르면 메뉴가 나타납니다. 상하좌우로 "기타설정>입력>밝기" 등을 선택하십시오.

- OSD 사용법

04 주파수를 설정하기 설정하기

- 제품을 구입 후 최초 시 OSD에서 설정 정보에서 주사율 (Hz, 헤르츠)으로 적용 합니다.
- 설정안내를 따라 주파수를 최대로 설정 합니다.

DP 1.4 2560 x 1440 @ 165Hz
HDMI 2.0 2560 x 1440 @ 120Hz

디스플레이 정보

모니터(DisplayPort)
AMD Radeon RX 6600 XT에 연결됨

바탕 화면 해상도	2560 × 1440
활성 신호 해상도	2560 × 1440
새로 고침 빈도(Hz)	165.000 Hz
비트 수준	8비트
색 형식	RGB
색 공간	Standard Dynamic Range(SDR)

디스플레이 고급 처분에 대해 읽기

새로 고침 빈도

디스플레이에 대한 적절 성능을 선택합니다. 비용이 높으면 높아집니다.
더 높은 리프레시 빈도 설정은 성능을 향상할 수 있습니다.

새로 고침 빈도

165.000 Hz

AMD FreeSync

- 제품 가능한 경우 AMD 그래픽 카드에서만 사용이 가능합니다.

- AMD FreeSync 2 HDR 그래픽 카드에서만 사용이 가능합니다.

- Radeon™ RX 6900 XT/RX 6800 XT/RX 6800
- Radeon™ RX 6700 XT
- Radeon™ RX 6600 XT/RX 6600
- Radeon™ RX 5700 XT/RX 5700
- Radeon™ RX 5600 XT/RX 5600 OEM
- Radeon™ Pro Duo (2018 edition)
- Radeon™ VII Duo
- Radeon™ RX Vega 64/RX Vega 64 Liquid
- Radeon™ RX Vega 56/RX Vega 56
- Radeon™ RX 590/RX 580/RX 570
- Radeon™ RX 560/RX 550
- Radeon™ Pro Vega 64/Pro Vega 56
- Radeon™ Pro WX 9100/WX 8200/WX 7100
- Radeon™ Pro WX 5100/WX 4100
- Radeon™ Pro WX 3200/WX 3100
- Radeon™ Pro 580/Pro 570/Pro 560/Pro 555

2. 모니터 FREESYNC 에 그 기능 설정하기 설정방법에서 AMD 라이브러리를 에게 조정하십시오.
3. Radeon 소프트웨어 다시 설정하기 설정방법에서 AMD 라이브러리를 에게 조정하십시오.

- 사용자 설명서 Radeon Configuration
- 사용자 설명서 Radeon Performance

https://www.amd.com/en/ko 에서 최신 드라이버를 설치할 수 있습니다.
AMD 소프트웨어 업데이트나 설정 방법은 생략합니다.

NVIDIA G-Sync Compatible

- 제당 가능한 설정 NVIDIA 그래픽 카드에서만 사용이 가능합니다.

- GeForce GTX 10xx 시리즈
- GeForce RTX 20xx / 30xx 시리즈 이상

- GP 108 이상 그래픽 카드에서만 사용이 가능합니다.

1. 모니터 디스플레이 에서 주파수를 최대로 설정 하고 모든 설정을 해제 하세요(기본 설정).
2. NVIDIA 제어판에서 새로운 설정을 합니다 하고 디스플레이 모드에 설정을 합니다 후 "지원되는 G-SYNC 디스플레이 설정"을 선택하고 모니터 기종 확인하고 "적용"을 누르십시오.
3. NVIDIA 제어판에서 새로운 설정 선택하고 모니터 기종 확인하고 "적용"을 누르십시오.

주의 G-Sync 설정 활성화시 화면이 깜빡 깜빡이 될 수 있습니다 사용자 기능입니다.
G-Sync 설정 활성화시 화면이 깜빡 깜빡이 될 수 있습니다 사용자 기능입니다.
제당 가능한 설정을 NVIDIA Control패널에서 설정하여 주십시오 (VRR) 사용하세요 설정하여 주십시오.

https://www.nvidia.com/ko-kr/ 에서 최신 드라이버를 설치할 수 있습니다.
NVIDIA 소프트웨어 업데이트나 설정 방법은 생략합니다.

05 OSD 메뉴 설정

메뉴	설명
게임모드	게임모드
	게임모드1
	게임모드2
	게임모드3
	FPS
	RTS
	게임모드4
	게임모드5
화면조절	밝기
	명암비
	선명도
	감마
	색온도
	색상
	채도
	블루라이트
이미지설정	화면비율
	오버스캔
	다이나믹 콘트라스트
	반응속도
입력선택	HDMI
	DP
기타설정	언어
	메뉴 위치
	메뉴 투명도
	메뉴 타이머
	볼륨
	음소거
	전원 LED
	리셋
제품정보	해상도
	제품명
	제조사

06 안전 경고

이 모니터 제품은 고객의 안전을 위하여 다음과 같이 제조되어 져 제조 되었습니다.
부적절한 사용이나 설정은 사용자에게 위험을 초래 할 수 있습니다.

제품 최초의 사용에 앞서 이 안전사용 사용설명서를 주의 깊게 사용하시고 안전 사용을 위 모니터의 문제점이나 문의사항이 있으면 서비스센터로 연락하십시오.

사용자가 제품 설정에 적절하게 구성하지 않으시거나 제품 사용자에 적이 주의 하십시오.

- 모니터 제품 설정 및 사용 시 주의 하십시오.
- 모니터에 제품을 제거 하고 주의하십시오 제품 설정에 사용하지 않을 경우에 전원 코드가 연결되어 있지 않아야 합니다. 전원에 장기적 노출을 주의하십시오.
- 모니터 제품 설정 및 사용 시 주의하십시오 기술자격에 자격을 갖추고 주의하십시오.
- 모니터 제품에 주의하십시오 제품 설정 및 사용 시 주의하십시오.
- 제품을 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 분리하십시오 제품을 청소 하실 때는 젖은 천으로 사용하지 마십시오. 제품을 청소하기 위해 액체 또는 분무기를 사용하지 마십시오.
- 제품을 청소하기 전에 반드시 전원을 분리 하시기 바랍니다.

07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

보증 기간에 관한

1. 제품 보증 기간이란 제조사 또는 제품 판매자가 보증하여야 할(무상) 설계와 제작 및 성능에 대한 책임 기간을 말합니다.
2. 제품의 보증 기간은 제품 구입 영수증 또는 보증서에 표시되어 있는 날부터 계산 합니다 만일 영수증 또는 보증서를 분실하였거나 보증기간이 명확하지 않은 경우에는 제조일로부터 보증기간을 적용합니다.
3. 제품의 수리(또는 교환)로 인하여 장비가 입은 손실 또는 데이터 복구 등은 보증하지 않습니다.
4. 수리 부품의 보유기간은 제품 생산이 중단된 후 3년입니다.
5. 보증기간 중 다음의 경우에는 무상 수리를 받을 수 없습니다.
   - 구입 시점을 알 수 없는 제품
   - 보증기간이 지난 제품
   - 소비자의 부주의로 고장이 발생한 경우
   - 사용상의 잘못으로 고장이 발생한 경우
   - 지정된 서비스 업체가 아닌 곳에서 수리 또는 개조한 경우
   - 천재지변으로 인하여 고장이 발생한 경우

무상 보증

한성컴퓨터의 LCD 모니터 제품은 자체적 검사 및 국제적 기준에 따라 엄격한 품질 관리 시스템을 거쳐 제조되었으며 제품 구입 후 정상적인 사용 상태에서 발생하는 제품 자체의 결함에 대하여 무상 보증을 제공합니다.

- 보증기간 : 구입일로부터 3년 (단, 램프 및 부속품은 1년)
- 보증 범위 : 제품 자체의 결함에 대한 무상 수리 (단, 소모품 및 외부 충격 제외)
- 보증 제외 : 사용자 과실, 무단 분해, 천재지변, 소모품 교체 등은 유상 처리됩니다.

08 사용 환경

작동 온도 : 0°C ~ 40°C | 보관 온도 : -20°C ~ 60°C

09 제품 보관에 유의

설치 장소

- 제품을 직사광선에 노출 시키지 마십시오.
- 제품을 열원 근처에 두지 마십시오. 과열 현상이 나타날 수 있습니다.
- 제품을 통풍이 잘 되는 곳에 설치하시기 바랍니다.
- 습기 많은 곳에 제품을 설치 하지 마십시오.
- 오염되고 먼지가 많은 장소에 제품을 설치하지 마십시오.

전원 코드

- 제품에 전원 코드 위에 다른 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 전원 코드를 제품에 너무 가까이 두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 제품에 전원 코드를 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품을 직접 손으로 만지지 마십시오. 정전기에 의해 손상될 수 있습니다.

10 문제 해결

Q. 전원이 안 켜져요.

A. 전원 케이블이 콘센트와 제대로 연결 되었는지 전원이 ON 되어 있는지 확인하세요.

Q. 화면이 안 나와요.

A. 신호 선이 제대로 연결 되었는지 확인하세요. 입력 선택이 올바른 것을 선택하세요.

Q. 화면이 깨져 있거나 흔들려요.

A. 제품의 정확 해상도 주파수를 확인하세요. 해상도 변경 시 재부팅 하세요.

Q. 색상이 이상해요.

A. 색상 설정을 초기화 하세요. 케이블 연결 상태를 확인하세요.

11 제품 규격

제품명	TFG27Q10P
크기	27"
패널 형태	IPS Flat
패널 제조사	AUO
화면 비율	16:9 (가로:세로)
최대 크기	597.6(가로)x336.2(세로)mm
픽셀 피치	0.2331mm
밝기	350cd/m²
명암비	1000:1
응답속도	1ms (MPRT)
색상	8bit (16.2M color)
색 영역	sRGB 99% (CIE1931)
주파수	165Hz
해상도	2560 x 1440 (QHD)
화면처리	Anti-Glare, 3H
화면분할	Dual Split, PIP/PBP
입력 단자	DP 1.4 x1, HDMI 2.0 x1
출력 단자	3.5mm 헤드폰 잭 x1
입력단자	3.5mm 헤드폰 잭 x1
오디오	2W x2
전원	DC 12V/3.0A
전원 어댑터	외장형
소비전력	최대 45W 이하
대기전력	0.5W 이하
동작 온도	0°C ~ 40°C
보관 온도	-20°C ~ 60°C
동작 습도	10% ~ 80%
보관 습도	5% ~ 90%
틸트	-5° ~ 15°
스위블	좌우 45°
높이 조절	130mm
피벗	90°
벽걸이	100x100mm
보안 잠금	Kensington Lock
제품 크기	612.6(가로)x 448.2(높이)x 230.0(깊이)mm
제품 무게	5.8kg
포장 크기	720.0(가로)x 520.0(높이)x 160.0(깊이)mm
포장 무게	8.5kg
인증	KC, CE, FCC, UL

품질보증서

※ 제품은 구입일로부터 1년간 무상 서비스 기간을 보장합니다(부품보유기간)

- 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 인증되었 제품입니다.
- 소비자의 합리적인 사용 상태 조건에 발생하였을 경우
- 한성컴퓨터 고객센터에서 보증기간 중에 무상 수리를 해드립니다.
- 보증기간 이후 수리 시 부품 대금만 청구됩니다.
- 사용기간 이후 서비스를 제품을 제작하여 제품 불량일 때에는 무상 제품입니다.
- 수리를 보증하실 경우 제품하고 제품을 같이 동봉해 주십시오.
- 제품 보증서는 재발행 하지 않으니 잘 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

제 품 명	
구 입 처	
구 입 일	보증기간 1년 (부품보유기간)
무상 A/S 보증책임자	
성 명	
고 객 연락처	
주 소	

서비스를 요청하실 때는 고장 전의 동작 상태를 자세히 기술한 제품보증서, 구입 영수증 및 보증서 등을 준비하여 주시기 바랍니다.
서비스 센터 이용 및 제품 수리 시 제품 보증서 및 구입 영수증 등을 제시 하셔야 합니다.

서비스 요청시 제품 보증서 및 구입 영수증 등을 제시 하셔야 합니다.

A/S센터 문의 및 제품 수리 의뢰

02-3272-1002-3

www.superdisplay.co.kr

한성컴퓨터
www.superdisplay.co.kr