HANSUNG

http://www.monsterlabs.co.kr/

USER GUIDE

# TFG CH1 Wireless

Rainbow LED Gaming Headset with Virtual 7.1ch Sound

TFG CH1 Wireless 무선 게이밍 헤드셋을 구입해 주셔서 감사합니다.
제품을 사용하기전 연결할 장치의 지원여부와 작동 방법을 꼭 확인하십시오.

올바른 제품 사용 및 고장 방지를 위해 해당 제품의
설명서 내용을 숙지 후 안전하고 올바르게 사용하세요.

본 설명서는 제품보증서를 포함하고 있습니다.
(구입하신 영수증과 함께 보관하십시오.)

TABLE of Contents


01 구성품 및 부분명칭
02 사용 방법
03 제품사양
04 주의사항
05 품질보증서


한성컴퓨터
www.monsterlabs.co.kr

## 01 구성품 및 부분명칭



01 메모리폼 메쉬이어컵
02 마이크
03 전원 버튼(LED 버튼 겸용)
04 마이크 단자
05 C-타입 충전단자
06 헤드셋 상태표시등
07 3.5mm AUX단자(4극)
08 음량 조절 휠
09 마이크 음소거 스위치
10 음향효과 전환버튼
11 리시버 상태표시등
12 C-타입 2.4g리시버
13 USB-A 전환 커넥터
14 3.5mm AUX 전환케이블
15 C-타입 충전케이블



## 02 사용 방법

**기기 연결**

**1. USB-C 커넥터 사용 시**




**2. USB-A커넥터 사용 시**

PS4/PS5 에 연결 시, Settings-> Devices -> Audio Devices 에서
아래와 같이 설정한 후 사용하시기 바랍니다.

1) Input Device -> "USB Headset (TFG CH1 WL)"
2) Output Device -> "USB Headset (TFG CH1 WL)"
3) Output to Headphones -> "All Audio"



**기기 연결**

**3. 3.5mm 오디오잭 (4극단자용) 유선연결 시**

유선연결 사용 시 LED와 7.1ch 서라운드 모드는 동작하지 않으며,
무선연결 전환 시 3.5mm오디오잭 (4극단자용) 을 분리한 뒤 기기에 전원을
수동으로 켜주십시오.
본 제품은 4극단자 전용 3.5mm 오디오잭만 호환가능합니다.

### 전원 및 절전모드

**전원 켜기/끄기 / 절전모드**

- 헤드셋의 전원을 켜려면 전원 버튼을 4초 이상 길게 누릅니다.
음성안내("power on")가 들리고 전원 LED가 켜집니다.

- 헤드셋의 전원을 끄려면 전원 버튼을 4초 이상 길게 누릅니다.
음성안내("power off")가 들리고 전원 LED가 꺼집니다.

- 절전 모드: 헤드셋을 10분 동안 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

**LED ON/OFF**

- LED를 켜거나 끄려면 전원 버튼을 한 번 누르십시오.
전원을 켜면 LED가 반복 켜졌다가 이후 꺼진 상태로 유지됩니다.
※ 유선 연결 시에는 LED 사용이 불가합니다.



## 충전시

헤드셋을 충전하려면 C-타입 충전케이블을 C-타입 충전단자에 연결하고,
다른 쪽 끝을 USB 전원(DC 5V/1A) 에 연결해주세요.

※ C-타입 단자는 충전 전용입니다.

헤드셋 상태표시등으로 배터리 충전 상태를 확인할 수 있습니다.

| 충전상태 | 전원표시등 | 비고 |
|---|---|---|
| 충전중 | 빨간색 유지 | 완충 약 2.5시간 소요 |
| 완충시 | LED 꺼짐 | |
| 배터리 부족 시 | 파란색 빠르게 깜빡임 | 전원 10% 미만일 시, 1분마다 "Battery low" 음성안내 발생 |

**참고!**
- 충전 케이블을 연결하면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- 충전 중 계속 사용하시려면 수동으로 전원을 켜주세요.
- 완충 이후에는 배터리 보호를 위하여 충전 케이블을 분리해주십시오.
- 고속 충전은 일부 호환되지 않습니다.
- 무선 충전은 지원하지 않습니다.
- 충전시 배터리는 충전 횟수 및 충전 방법에 따라 사용 수명에 차이가 발생할 수 있습니다.





### 7.1 서라운드 모드

7.1서라운드 모드를 켜기 위해 7.1ch버튼을 눌러주세요.
"surround sound" 라는 음성안내가 나오며, 모드가 전환됩니다.

7.1 서라운드 모드를 끄려면 한 번 더 7.1ch버튼을 눌러주세요.
"stereo" 라는 음성안내가 나오며, 모드가 전환됩니다.

※ 3.5mm AUX 유선연결 시에는 7.1서라운드 모드 사용이 불가합니다.