TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG24F14V MANUAL

※ 제품 구입 후 반드시 안전하게 구입하신 판매사나 고객센터에서 출하인지 확인하세요.
모니터 보증 등록은 유통사로 제품이 도착 시 해당 정보를 꼭 확인하시기 바랍니다.
※ 사용하기 앞서 모니터의 구성품 수량과 사용상의 문제점이 있는지 꼭 확인하십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 / 조작
04 주사율 / 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 점검
10 문제 해결
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.hansungcomputer.co.kr

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 전원 케이블
- 빨강/녹/파 스탠드
- DP 1.2 케이블
- 드릴용 나사
- 설명서

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 유명 디스플레이는 장착에 노하우가 필요한 만큼 위에 그림은 출력 물 경우 해당되 제품 규격이나 조립 전 반드시 위에 한의사항을 확인 해 주세요.

- 제품 사용 및 장착 시에는 전원을 위해 모니터 케이스에 충격이나 제 작하지 않도록 주의하십시오.
- 모니터 뒤쪽부터는 부분을 바라보시기 쉽고 동작하면 관해 작업하지 보기에서 있도록 주의 하십시오.
- 모니터 본인 스 위치 방향으로 해상도 정보 가 표시되기 있도록 주의 하십시오.
- 제품 조립은 반드시 평평하고 안전한 장소에서 작해 주시기 바라 작업 하십시오.
- 제품 조립 중 전선 등에 의 한 전원 부 선을 제거 하십시오.
- 모니터 조립 후 시 상태 상태를 확인해 구성품을 하고 제 품 상태를 확인 하고 정상 이상을 발견 하였을 때에 판매처 즉시 제 품을 교환하시기 바랍니다.
- 모니터 조립 중에는 전원 연결 없이 제 작하시기 바랍니다.

1. 받침대와 스탠드를 위 그림과 같이 조립후 확인에 제갈에 방향으로 동봉된 나사로 단단하게 고정하세요.
※ 나사가 헐거울게 돌아지지 않을 때 부러진 힘을 가하면 스탠드 나사산이 망가질 수 있으니 유의 하십시오.

2. 모니터 뒷면에 부착된 스탠드 고정부에 장착 스탠드를 끼웁니다.
1.제품 사사를 사용하여, 단단하게 고정합니다. 고정이 완료되면, 나사를을 고정하게 장착 하부 마감합니다.

3. 스탠드 조립이 완료되면 모니터를 설치할 장소에 편안하게 이동하십시오.
모니터를 장착시 물질 파손 방지를 위해는 부분이 편안하게 이동하십시오.
※ 하지를 건들는 경우에 유사로 긴 가격 제품 장착하기 바라들 연결하십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작

기능 키	M	▼	▲	E	O
OFF 상태	메뉴 진입	채널 다운	채널 업	소리다	전원
ON 상태	메뉴	선택	선택	확인하다	

※ 모니터를 켠상태로 본 상태에서 조작시키려는 버튼에만 표시됨

1. 조정창 : 모니터 밝기와 조정창을 표시합니다.
2. 확인 키 : 선택사항 설정에 확인 키, 확인해줄 조정합니다.

Hot Key 기능과 단축키 단축 연결하기

1. 조정창 : 모니터 밝기와 조정창을 표시 합니다. (도표 상단)
2. 스위치 : (좌) : 모니터 전원 스위치 (우) : 모니터 기능을 조정 합니다. (켜지지 않을때)
- DP, HDMI 케이블로 연결 시 모니터 모니터 단자를 통해 입력 스위치, 케이 블 종류를 지정 합니다.
모니터 연결 후 장치는 사운드 재생 장치에서는 **모니터에 HDMI 혹 Audio** 선택

2. 모니터 뒷면에 부착된 스탠드 고정부에 장착 스탠드를 끼웁니다.
1.제품 사사를 사용하여, 단단하게 고정합니다. 고정이 완료되면, 나사를을 고정하게 장착 하부 마감합니다.

3. 스탠드 조립이 완료되면 모니터를 설치할 장소에 편안하게 이동하십시오.
모니터를 장착시 물질 파손 방지를 위해는 부분이 편안하게 이동하십시오.
※ 하지를 건들는 경우에 유사로 긴 가격 제품 장착하기 바라들 연결하십시오.

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- 모니 터의 경우 본 본 본 모니 터는 출하시 설정된 상태로 주사율이는, 해상도는 **FHD** 지정 합니다.
DP : 1920 x 1080 @144Hz / HDMI 1 & 2 : 1920 x 1080 @120Hz
- 입력단자별 최대 지원 주사율 정하여 장치 설정 하십시오.

- AMD FreeSync
1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 항목에서 프리싱크 기능을 켜고 조정하십시오.
2. Radeon 프로페셔널 드라이버 설정창에서 프리싱크를 켜고 조정하십시오.
※ AMD 소프트웨어 업데이트 설정 방법은 변경될 수 있습니다.

AMD Radeon™ Pro Series Graphics
Radeon™ Pro Series Graphics
Radeon™ Pro Series Graphics