TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG27F16V 1500R MANUAL

※ 제품 구입 후 반드시 안전하게 사용하기 위해서 사용 전 주의사항이 충분히 숙지 하시기 바라며 잘못된 방법으로 취급하여 기기에 생긴 발생할 때 책임지지 않습니다.
※ 사용하기 앞서 모니터 이미지 오입 시 제품이 손상되기 쉽도록 주의 하십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 / 조작
04 주사율 / 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 유지
10 전체 제품
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.monsterlabs.co.kr

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 전원 케이블
- 케이블 커버링
- 받침대
- 베젤 나사
- 모니터 나사
- 설명서

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 라인 디스플레이는 반드시 노트북과 연결전인 상태 위에 그대로 올려 놓 경우 화상이 깨짐 또 상으로 고장 발 생하오니 위에 한 라인을 확인 해 주세요.

- 제품 내용 및 정리 서비스 전항을 위해 모니터 박스에 붙인 테이 제거 해주세요.
- 모니터 파손방지를 방지를 위하여는 박상 등 부박한 곳에 작업하지 말아주시 않도록 주의 하십시오.
- 모니터 본인 소 위치 방향으로 해당하는 위치에 있도록 주의 하십시오.
- 제품 조립은 반드시 평평하고 안전한 장소에서 작업 하시길 바라 작업 하십시오.
- 제품 표면에 화소 한 부분을 부러움 하여서는 모니터를 절대 작업하지 .
- 모니터 표 정 제시 상단을 개폐하여 구성품을 제거 후 받침대 부분을 꼭 하나 한 방향 시키셔를 부러움 개폐하여 설치해 줍니다 세요.
※ 모니터 조립을 위해 받침 나사를 부근의 먼지가 묻어서 정밀하게 장치하여 고정시켜 조립할 때 모니터에 제품을 장치 하시기 바라 주시 하십시오.

1. 받침대에 스탠드를 스탠드를 위 그림과 같이 조립한 뒤 한쪽을 받침대로 동시에 나사로 단단하게 고정하십시오.
※ 나사가 부드럽게 돌아지지 않을 때 무리한 힘을 가하면 스탠드 나사산이 깨지게 될 수 있으니 주의 하십시오.

1. 모니터 상단에 부착된 스탠드 브라켓을 본 그림과 같이 모니터 뒤에 체결하십시오.
2. 제품 내부에 나를 체결하여 제품을 방향으로 단단하게 고정하십시오.

3. 스탠드 조립이 완료되면 스타일을 주변에 돌려 단단히 조립하십시오 모니터 방향에 스탠드 브라켓을 정확하게 고정하십시오.

※ 스탠드 조립이 완료되면 모니터를 일정한 장소에 보관하여 이동하시길 바랍니다.
※ 모니터를 들어서 옮길 때에는 해당부위에 반드시 하십시오.

4. 케이블 연결시 할인에 최 시한 공이 가이에 생리하여 케이블을 연결하십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작

Hot Key 기능과 모니터 단자 연결하기

1. 조준점 : 모니터 중앙에 조준점을 표시 합니다. (오토 조준)
2. 스탠드 : 모니터 뒤에 스탠드 스탠드 기능을 조절 합니다. (키노트기능뿐)
3. DP_HDMI 케이블을 연결 시 모니터 고다오 기능을 해제 하여 스크롤, 제시 조준점을 지원 합니다 연결 후 조다 시 제품 한 번 모니터에서는 제목에 **TFG27F16V HDMI Audio** 선택

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- DP 케이블을 연결 후 윈도우 디스플레이 설정 창에서 주사율(Hz, 헤르츠)도를 지정 합니다.
DP 인장는 사용하고 있다는 가정에 1 4 주파수 사용하는 상태입니다.

- 모니터단자로 하자 지정 주사율 정하여 맞게 설정 하십시오.

프리싱크

AMD Freesync

1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 창에서 프리싱크 기능을 켜 지로 조정하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 디스플레이 설정창에서 AMD 프리싱크를 켜지로 조정하십시오.
※ AMD 소프트웨어 업데이트 설정 방법은 문의를 주십시오.

- NvidiaGeyn.

1. 모니터 뒤에 내장 내 기능 창에서 프리싱크 기능을 켜 지로 조정 후 컴퓨터를 재부팅 하십시오.
2. NVIDIA 제어판 → 3D 설정 관리 → 모니터 기능 → G-Sync Compatibleel 변경하십시오.
3. G-Sync 설정창에 들어가 제어판에 맞게 설정 하십시오.

※ G-Sync 설정 활성화시 화면이 깜빡 현상이 생 경험하오니 사용이 가능합니다.
※ NVidia 소프트웨어 업데이트시 설정 방법은 문의를 주십시오.

05 OSD 메뉴 설정

※ FreeSync 프리싱크 기능 활성화 시 주주파수 기능을 사용할 수 없습니다.

밝기	휘도	화면의 밝기를 조절 합니다.
	명암	화면의 색대비를 조절 합니다.
	사용자정의	기본 / 로그 / 파워 / 게임 / 시네마
	블루라이트	화면 장시간 사용시 눈을 보호하기 위해 기기 자체 다운 한 블루라이
		화면 밝기를 조절 합니다.
화면	고정종횡비	제한 기능을 켜고 끄기 (전체화면 / 4:3 / Auto)
		화면 가로 세로 비율을 조절 합니다.
게임	게임	화면 밝기를 조절 합니다.
		게임에 최적화된 조절 합니다. (게임 / 사용자
OSD	언어	한국어
	OSD 메뉴 유지	OSD 메뉴가 꺼지는 시간을 조절 합니다.
조기화	조기화	모든 상태를 공장 출고 상태로 복원 합니다.
기능	입력신호	입력소스 신호를 선택합니다.
		(HDMI / DP)
	볼륨	모니터에 장치 스피커의 볼륨을 조절 합니다.
		(0 100)
	블루라이트	화면에 발생하는 눈에 해로운 빛을 줄이기
	영상비율	화면 가로 세로 비율을 조절합니다.
		(전체 / 1:1 / 4:3 / 16:9 / 16:10 / 5:4 / 21:9 / 29:9)
	시뮬레이션	모니터 장치 시뮬레이션 기능을 조절 합니다.
		(켜기 / 끄기)
	리셋모드	모니터 장치 시뮬레이션 기능을 조절 합니다.
		(켜기 / 끄기)

06 안전 경고

제 모니터 제품은 고해상 전압을 취급하므로 해 제하시 본 제품 제조업체는 무책임 하에서는 절대는 사용자에게 위험을 초래할 수 있습니다.

- 제품 분리 시 반드시 전원 코드를 사용하여 제거 하여 사용하시는 선택 전원을 꼽 공조 시한 전원에서 전원연결상태 분리하시기 바랍니다.
- 사용하기 싸서 물 위에 제품을 올려놓지 않는 사항을 보관하여 주시기 바랍니다.
모니터는 제하다 등 기능하여 사용할 것이 제품 입니다.
- 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 모니터 내부에 이물질 이 들어가지 않도록 주의하십시오. 그렇 전원을 수정하여 보통 이물질 이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 모니터는 제품 고장 기능하여 사용할 것이 제품 입니다.
- 모니터는 고장 기능하여 사용할 것이 제품 입니다.
- 모니터 내부에 이물질 이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 모니터는 고장 기능하여 사용할 것이 제품 입니다.
- 제품 표면에 이물질 이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 모니터 내부에 이물질 이 들어가지 않도록 주의하십시오