TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG34Q10WQ MANUAL

※ 제품 구입 후 먼저 반드시 구성품을 확인하시고 한국인증(KC) 등록번호(R-CMI) 정보 모니터 전면 및 제품포장 박스에서 기기 사용 설명서를 꼭 확인하십시오.
※ 사용하기 앞서 모니터 이외의 모든 시 제품이 손상되지 않도록 주의 하십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 / 조작
04 주사율 / 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 유지
10 전체 제품
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.hansungcomputer.com

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 전원케이블
- 받침대 / 스탠드
- DP 1.2 케이블
- 조립용 나사
- 설명서

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 지연 디스플레이는 위에서 나오거나 왼쪽면 상단 위에 그대로 올려 놓은 뒤(위 제품 오 모니터 조립 전 반드시 아래 주의사항을 확인 후 제품.

- 제품 지퍼 및 장판 사이스 인명을 위해 모니터 박스에 넣기 전에 조기조립 후 상단 제품 제품.
- 모니터 제품(제품) 부분을 받치는 제품 및 박면은 장판 인명 및 보호하기 일일에 주의 하십시오.
- 모니터 조립 시 제품 및 모니터 표면에 흠집 및 오염 방지를 위한 주의 하십시오.
- 모니터 조립 시에 기타 사항는 모니터 및 제품 파손 방지를 위한 주의하십시오.
- 제품 조립 완료 시 제품에서 상면면 장판에 주의하여 이동 시에 제작 하십시오.

1. 모니터 포장 박스 상단을 개봉하여 구성품을 확인 후 받침대 부분을 먼저 하나 씩 받침 스탠드를 본체를 아래에 장착하세요.
※ 모니터 조립을 위해 받침 스탠드를 가장자 리는 제품 제작에 장장장에 스탠드를 조립하기 전에는 모니터전면을 절대 바닥에 바로 하지 마십시오.

2. 받침대에 스탠드를 스탠드를 위 그림과 같이 조립후
- 뒷면에 하단과 받침대의 홈 형태가 나사로 단단하게 고정됩니다.
※ 나사가 부드럽게 돌아가지 않을 때 무리하지 않을 수 있어요
스탠드 나사선이 일치할 수 있으니 주의 하십시오.



1. 모니터 전면 부분에 보호필름 형태로 있습니다.
2. 제품 상단 부분 모니터 제품 뒷면 모니터 전면 부분 보호필름 형태로 있습니다.
3. 제품 하단 부분 모니터 제품 뒷면 모니터 전면 부분 보호필름 형태로 있습니다.
※ 주의) 상단 2, 3 번의 스티커 제품 뒷면 모니터 전면 부분 보호필름 형태로 있습니다.

03 각 부분의 명칭 / 조작

- OSD 버튼 / 컨트 조작

	▼	▲	(	)	
기본 Key	메뉴/닫기 / 선택	이전값 저장	밝기 조절	나가기	전원
Hot Key		조준점	화면모드	게임 Range	

Hot Key 기능과 단기로 단기는 전용하기

1. 조준점 : 모니터 중앙에 조준점을 표시 합니다.
2. 화면모드 : 화면 비율 조절 모드 (스탠드 / 와이 / 와이 / 4:3)
3. 게임 Range : 게임 시 어둠에 대한 명암 조절하기 위한 밝기 조절 하는 게임 화면 표시 모드를 설정 합니다.
※ 주의) 사용 시 : 선택 + 조준점 (기능 해제는 두 번 클릭하기) 선택 + 화면모드
- DP, HDMI 케이블의 연결 시 모니터 단자와 구성품 확인 후에 모니터, 케이블 분리를 진행 하십시오.
모니터 연결 후 모니터 사용전 제품 분리(모니터) 시 제품에서 **TFG34Q10WQ 제품 Audio** 선택

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- DP 케이블을 연결 후 윈도우 디스플레이 설정 창에서 주사율(Hz, 헤르츠)도를 지정 합니다.
DP 144Hz / HDMI 120Hz / HDMI 2.1 144Hz / HDMI 2.0 144Hz / HDMI 1.4 60Hz 상태에서
- 입력단자를 최대 지원 주사율 범위에 맞게 설정 하십시오.

프리싱크

AMD Freesync

1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 항목에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 드라이버 설정에서도 프리싱크를 켜기로 조정하십시오.
※ AMD 소프트웨어 업데이트 설정 방법은 문의를 주십시오.

- NvidiaGeyn
1. 모니터 연결 후에 내 기기 항목에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정 후 컴퓨터를 재부팅 하십시오.
2. NVIDIA 제어판 → 3D 설정 관리 → 모니터 기술 → G-Sync Compatibleel 변경하십시오.
3. G-Sync 설정창을 열어 제작하였는 창에 설정 하십시오.
※ G-Sync 설정 활성화시 화면이 깜빡 깜빡이 현 상 일어나고 사용이 가능합니다.
※ Nvidia 소프트웨어 업데이트시 상위 방법은 문의를 주십시오.

05 OSD 메뉴 설정

메뉴		설명
입력소스		모니터 입력 소스를 선택 합니다 [DP / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3]
밝기 / 명암	밝기	화면의 밝기를 조절 합니다.
	명암	화면의 명암비를 조절 합니다.
	동적명암비	켜기 / 끄기
		화면의 명암비를 자동으로 조절합니다.
컬러	감마	화면 컬러의 톤을 조절 합니다. [1]~[4]
	색온도도	냉색 / 난색 / 웜 / 사용자 / 기본
	색조도	화면의 색상 조도를 조절합니다.
		사용자 / 적색 / 녹색 / 청색
	유저 컬러 미리보기	화면에 색상이 나타나는 방법을 선택 합니다.
	유저 컬러	사용자 컬러를 조절 합니다.
	채도	화면 색상의 포화도를 조절합니다.
	유저 채도	화면 색상의 채도를 조절합니다.
비주얼모드	선명도	화면 선명도를 조절 합니다.
	명암비	켜기 / 끄기
	오버 드라이브	켜기 / 끄기 / 최고
	화면 비율	화면 비율을 조절 합니다.
	게임	게임 선택을 조절 합니다.
	게임 Range	게임 Range 조절 합니다.
	조준점	조준점을 켜거나 끄거나 선택 합니다.
	화면모드	화면 모드를 조절 합니다.
시스템메뉴	메뉴	메뉴 위치를 조절 합니다.
		[가로위치, 세로위치]
	LoadTimeMs	Normal / Fast / Off
보기창	중심	켜기 / 끄기
	배율	1 ~ 100
	보기창 모드	[켜기/끄기, 사이즈, 사이즈]
멀티미디어	볼륨	볼륨 조절 합니다. [0]~[100]
	비디오 볼륨	비디오 볼륨 조절 합니다.
	PIP 모드	PIP 모드를 켜거나 끄거나 선택 합니다.
	PIP 위치	PIP 모드의 위치를 조절 합니다.
	전환	입력 모드를 전환 합니다.
리셋		모니터를 초기 상태로 되돌아 가게 조절 합니다.
기타설정	DP 버전	DP 1.2
	FreeSync	FreeSync 기능을 켜거나 끕니다.
	도기화	기기 공장값 상태 초기화 합니다.

06 안전 경고

이 모니터 제품은 고해상 전압을 취두르고로 해야 하는 제품 중 제품 입니다.
부적절한 사용이나 잘못는 사용하게 되면 화재 및 수 있습니다.

- 제품 포장지 구성품에 있는 포장용지를 사용하여 제작, 인쇄 사용하는 경우 인쇄물 등 공주 사항 전문에는 한국인쇄교육원 문의하는 것 바랍니다.
- 사용하기 전에 제품 포장 구성품을 모두 제품 보관하여 주시기 바랍니다.
- 모니터는 제작되는 고 기술 제작에 사용되는 제품 제품 입