TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFX32U06V MANUAL

※ 제품 구입 후 먼저 반드시 구성품을 확인하시고 주의깊게 설명서(QSG 포함)를 읽어 모니터 조립 및 제품사용 방법에 대한 사용법을 꼭 확인하십시오.
※ 사용하기 앞서 모니터 이외의 모든 스탠드 제품이 고장되기 쉽도록 주의 하십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 / 조작
04 주사율 / 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 유지
10 문제 해결
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.hansungcomputer.com

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 전원케이블
- 빠른 설치 가이드
- 보증장치 / 스탠드
- DP 1.2 케이블
- 프릴레 나사
- 설명서

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 모든 디스플레이는 위에서 나오거나 평행한 상태 외에 그대로 들어 올 경우 깨끗이 제품 수 없으니 포장 안 된 모니터 위에 한 번이상을 확인해 주세요.

- 제품 지원 및 장한 서비스 진행을 위해 모니터 박스에 넣어 고이도록 주의 깊은 제품 제품.
- 모니터 해상도에 맞는 권장 해상도 해상도 및 주파수 권장 해상도 및 권장주파 일정에 주의 하십시오.
- 모니터 조립 시 제품 이외의 모든 스탠드 제품이 고장되기 쉽도록 주의 하십시오.
- 모니터 조립과 사용 시 제품이나 스탠드 제품이 파손되지 않도록 주의 하십시오.
- 제품 조립 완료 시 평형하고 안전한 장소에서 작업 순서에 따라 작업 하십시오.

1. 모니터 포장 박스 상단을 개봉하여 구성품을 확인 후 분리대 부속을 먼저 꺼 낸 뒤 스티로폼 부분을 개봉하여 제거해 줍니다.
※ 모니터 조립을 위해 먼저 스티로폼 부분만 빼시고 제일 하부에 분리대 스탠드를 조립하기 전에는 모니터만 먼저 꺼내어 주시기 바랍니다.

2. 분리대에 스탠드를 스탠드를 위 그림과 같이 조립해 줍니다. 개봉 후 분리대 분리대의 홈 방향이 나사로 단단하게 고정됩니다.
※ 나사가 부드럽게 돌아가지 않을 경우 무리하지 않을 수 있습니다. 스탠드 나사산이 일치할 수 있으니 주의 하십시오.



1. 모니터 정면에 부착된 스탠드 브라켓을 본 그림의 뒷면에 홈사이 부분을 놓아 모니터와 분리된 두 조립된 스탠드를 조립하십시오.
2. 위에 나와 나오는 나사를 하나씩 조립하여 고정하십시오.

4. 스탠드 조립이 완료되면 모니터를 조립 후 들어진 모니터 정면에 스탠드 브라켓을 정렬하여 고정하십시오.
※ 스탠드 조립이 완료되면 모니터를 설치할 장소를 최대한 안전하게 이동하시오.
모니터를 들어서 홈 방향이 제대로 되었는지 확인 한 뒤 작업하십시오.

5. 케이블 연결시 뒷면에 홈 모니터 단자 커버를 분리하여 케이블을 연결하십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작



- OSD 버튼 / 컨트롤 조작

	▼	▲	E	O	
기본 Key	메뉴/닫기 / 선택	아래로 이동	위로 이동	나가기	전원
Hot Key		조준점	화면모드	게임 Range	

Hot Key 기능은 모니터 단자 연결하기

1. 조준점 : 모니터 중앙에 조준점을 표시 합니다.
2. 화면모드 : 화면의 밝기를 조절 합니다. (시네마 / 게임 / 웹 / 사무 / sRGB)
3. 게임 Range : 시야에서 어둡게 보이는 부분을 밝게 조절하여 게임 플레이 시 유리하게 설정 합니다.
※ 주의 : sRGB 모드에서는 기능 작동 하지 않습니다. (sRGB 모드 고정)
※ DP, HDMI 케이블의 연결 시 모니터 단자와 다른 제품 제품 사용하지 않도록 주의 하십시오.
모니터 정상 동작 시 사용되는 제품 정상 연결되어있는 제품에서 **TFX32U06V HD Audio** 선택

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- DP 케이블을 연결 후 윈도우 디스플레이 설정 창에서 주사율(Hz, 헤르츠)도를 지정 합니다.
DP 1.4의 스펙상 2560x1 FHD를 2.1 3840x1 2160P 240Hz / HDMI 1.4 3840x1 2160 상기에
- 입력되어 있는 최대 지원 주사율 범위에 맞게 설정 하십시오.

프리싱크

AMD Freesync

1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 창에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 드라이버 설정창에서 AMD 프리싱크 켜기로 조정하십시오.
※ AMD 소프트웨어 업데이트 상태 확인은 본체를 본 것입니다.

- NvidiaGsync
1. 모니터 단자에 HDMI 1.4 기능 장착되어 프리싱크 기능을 켜기로 조정 후 컴퓨터를 재부팅 하십시오.
2. NVIDIA 제어판 > 3D 설정 관리 > 모니터 기능 > G-Sync Compatibleel 선택하십시오.
3. G-Sync 설정창을 열어 주사율제어를 켜게 설정 하십시오.
※ G-Sync 설정 활성화시 화면이 깜빡 깜빡이 현상이 발생하는 경우 있습니다.
※ NvidiaGsync 프리싱크 설정 창 선택 하십시오.

05 OSD 메뉴 설정

메뉴		설명
밝기/명암		화면 밝기 & 명암 조절 합니다. (DP / HDMI 1 / HDMI 2 지원))
로고 / 명칭	로고	제품 로고 명칭 조절 합니다.
	명칭	화면에 제품명을 표시합니다.
	표시 위치	화면 표시 위치 조절 합니다.
	표시 시간	화면에 표시되는 시간 조절 합니다.
입력	입력	연결 된 장치를 조절 합니다. (지원
	해상도는	입력 소스 (FHD / FHD / FHD / FHD)
	해상도	화면 해상도 조절 합니다.
		1920x1080 / 1920x1 / 1920x1080 / 1080x1
	화면 클럭/위치	화면의 세로 / 가로 위치를 조정 합니다. (FH, 1FH, 1FH, 1FH)
	세로 / 가로	화면 세로 / 가로 위치 조절 합니다.
	위치	화면 위치 조절 합니다.
화면설정	선명도	화면 선명도 조절 합니다.
	응답속도	화면 응답시간을 조절 합니다.
		(지원 : 1ms Low, 3ms Middle, 5ms High, 3ms)
	노이즈 감소	화면 노이즈 감소 기능을 켜거나 끄기 합니다.
	비디 최대치	화면 밝기의 최대 한계를 조절 합니다. (지원
	리셋	화면 밝기의 최대 한계를 조절 합니다.
시스템메뉴	언어	언어를 선택하여 조절 합니다.
		(지원언어 : 영, 스, 독, 불)
	LoadGuide	Normal / Fast / Off
보기모	중심	가로 / 가
	배율	0 ~ 100
	모니터 조절	DP / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 2
멀티미디어	볼륨	볼륨 조절 합니다. (지원 / DP / HDMI)
	마이크로 볼륨	마이크 볼륨 조절 합니다.
	PIP 모드	PIP 모드를 켜거 / 끄기 합니다. (지원
	PIP 위치	PIP 모드의 위치를 조절 합니다.
	전원	모니터 전원 켜기 / 끄기
리셋		모니터를 초기 상태로 되돌아 가게 조절 합니다.
기타설정	DP 버전	DP 버전
	보기 시간	보기 시간을 켜거 / 끄기 합니다.
	보기 모드	보기 모드를 조절 합니다. (지원 / / /