HANSUNG

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG32Q14F MANUAL

※ 제품 구입 후 박스를 개봉하여 구성품을 확인하시고 한성컴퓨터 홈페이지 FAQ 란에 모니터 고장 점검방법과 문답게시, / 주사율 설정 방법을 꼭 확인하십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 및 조작
04 주사율과 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 유지
10 문제 해결
11 제품 규격
12 품질 보증서

한성컴퓨터
www.hansungcomputer.co.kr

01 모니터 구성품

- 모니터 본체 - 분정보다는 선명하다
- 전원 케이블 - 스탠드(Stand) 조립 케이블
- HDMI 케이블 (1.5M 모니터 사이즈)
- DM-U USB 방향성 조정용 (모니터 사이즈)
- HDMI 케이블 (1.5M 모니터 사이즈) (제공되는 모니터 모델 한정에 사용)

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 모니터 부분은 제품의 사진과는 조금 다를 수 있습니다.

- 제품 양쪽 및 뒷면 케이스 전면을 위해 모니터 사이즈 내부 스티로폼 주변은 꼭 보관해 주세요.
- 모니터 해상도는 제품 사양에 맞게 권장 해상도로 설정하지 않을 경우 화면이 흐릿하게 보일 수 있으니 반드시 권장되는 해상도를 권장하십시오.
- 모니터 조립 시에 나사는 반드시 두 명이 함께 작업하십시오.
- 제품 조립은 반드시 전원을 꼭 분리하여 주시기 바랍니다. 감전의 위험하십니다.

1. 모니터 보호 박스 상단을 제품하여 구성품 및 보관함 부속품을 모두 꺼내 주시고 전면/측면부분에 있는 스티로폼 주변을 먼저 제거해 줍니다.
※ 모니터 조립을 위해 전면 스티로폼 제거하기 전 모니터 받침대를 조립하기 진행는 절대 모니터에 직접 꼭 제거하지 마시기 바랍니다.

2. 받침대를 두 그림과 같이 결합 후 조립하는 나사를 전면에서 고정하십시오.
3. 나사 조립시 반대쪽에 받침대 상부를 먼저 삽입시켜 결합을 결합하십시오.
※ 나사가 헐렁하게 조립되지 않도록 꼭 주의할 것을 권장드리며 조립 시 나사가 조립되지 않을 수 있으니 주의하십시오.

4. 모니터 뒷면 고정부에 받침대를 그림과 같이 정렬하여 결합 후 고정하십시오.
※ 분리하고 싶으면 반대로 하시면 됩니다. 절대로 강제로 조립하지 마십시오.
※ 모니터를 들어서 조립 해제는 부상/파손의 위험성이 있어 주의하십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작

- OSD 버튼 / 정기 조작

	M	▲	▼	E	⏻
기본 Key	메뉴 / 선택	위로 이동	아래로 이동	나가기	전원
Hot Key	—	화면모드	조준점	RGB Range	—

Hot Key 기능

1. 화면모드 : 사용자 선택에 적합한 화면의 밝기 및 화면을 선택할 수 있습니다.
2. 조준점 : 모니터 중앙에 조준점을 표시 합니다 (/ / / / / /)
3. RGB Range : HDMI에 연결된 장치에서 풀 컬러가 지원되지 않을 때 제한 모드를 설정합니다.
- PC 사용시 : Full(Full / 연결하지 않을 경우) / HDMI Limited

오디오 단자 연결하기

DP 또는 HDMI 케이블로 연결 시 모니터 오디오 단자를 통해 재생 스피커, 헤드 셋 출력을 지원합니다.
모니터 연결 후 재생 시 오디오 재생 장치(모니터) 스피커에서 가지고있는지 선택

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- 하이엔드 컴퓨터 전용 주사율 모니터 입니다 (일반적 일정 해상도 기준 : 게임 전도)를 지원합니다.
- 모니터는 해당 하위 주사율 컴퓨터 전용 일정하지 않습니다.
DP : 2560 x 1440 (2 144Hz)
HDMI 2.2 : 2560 x 1440 (2 144Hz)

※ 사용하셨는 드라이버 지원 해상도를 사용하십시오.
사용하셨는 부분이 낮을 경우 프리싱크 해상도에 지원을 사용할 수 없습니다.

그래픽 드라이버 설정
Radeon Pro
Radeon Pro
Radeon Pro