HANSUNG

www.supertoon.co.kr

USER GUIDE

TFG32Q10P MANUAL

※ 제품을 구입한 박스를 개봉하여 구성품을 확인하시고
이상이 없으면 반드시 꼭 고객등록카드 사용하십시오.
조립 및 이동시 모니터 전면 패널이 파손되지 않도 록 주의 하십시오.

※ 본 매뉴얼은 최 첨단을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 설명에 사용된 이미지 및 전면 화면 판매제품과 다소 상이할 수 있으니양해하십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 및 조작
04 주파수 설정하기
05 OSD 메뉴 세부 설정
06 안전 표시
07 한성컴퓨터LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 방법
09 제품 보수와 유지
10 문제 해결
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한성컴퓨터

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- HDMI 케이블 (2.0 ~)
- 정전기 방지용 장갑
- 설명서
- 스탠드
- 전원 어댑터
- 스탠드 조립나사 (M4x20mm ~)

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 모니터 제품은 반제품 노동시나 물류만 이동하여, 고객분 설치를 권장
제품의 제품 손상시 고장은 모니터 전면 주의사항을 확인하시기 바.

제품 설치 및 장착 시에는 안전을 위해 모니터 바닥 (스탠드)를 설치하기 전 보관해 주세요.
모니터 바닥면에 적당한 크기의 천이 있거나 이물질 이물질 스탠드를 장착하십시오.
모니터 전면 시 제품 전면보호 패널을 장착 하여야 모니터 상단의 주의하십시오.
모니터 전면 시 제품 전면보호 패널을 장착 하여야 모니터 상단의 주의하십시오.
제품 조립은 반드시 평평하고 안전한 장소에 서서 하여 주시기바 바랍니다.

스탠드 조립나사(M4x20mm)

1. 모니터 본체 스탠드를 조립나사 (M4 이상)를 이용하여 정확히 조립하여 주세요 (조립나사 미사용 시 모니터 본체 파손 및 부상 위험 이 있을 수 있습니다.)
본 스탠드 조립 시 모니터 본 받침대를 스탠 ㅌ 조립해 주시고 조립 시 모니터 전면 유 스 조립나사 주의하십시오.
* 본체의 상하 조절 가능하며 최대 10도까지 조절 가능합니다.
* 모니터 조립 시 모니터 전면 보호 패널 이 있는 경우 패널 제거 하여 주시기 바랍니다.

스탠 조립

2. 조립이 완성된 스탠드를 모니터 뒷면 고정부에 정확히 위치시키 밀어줌에서 위해줍고 단단히 고정되었는지 확인하십시오.

* 스탠드 조립시 본체에 전원을 연결 시켜 주시면 전원 스위치 불빛이 켜지게 됩니다.
* 모니터 조립시 모니터 전면 보호 패널 이 있는 경우는 제거해 주시기 바랍니다.

3. 모든 조립이 완료되면 본체를 직립시켜, 스탠드를 조립 하시고 제품 설치를 권해 전면에 이물질이 부 있는지오.

* 모니터를 장시 동안 방치시 일정 주기 마다 전원 스위치를 끄시고 주기 하십시오.

03 각 부분의 명칭 및 조작

뒷면



조이스틱 / 조정 버튼 전원 / 조이스틱 조정 버튼

전원 전압 및 소비전력에 관한 모니터의 전원 이입니다.
OSD 메뉴를 사용한 해상도 설정시는, 설정한 해상도 해당 모니터 사양을 초과하십시오.

전원 표시등	모니터 켜짐		노란색LED 켜짐
	모니터 꺼짐		노란색LED 깜빡임
	모니터 대기		LED 꺼짐
OSD 버튼			선택 / OSD 켜는
			위로 이동 / 밝기 모드
			아래 이동 / 명암 모드
			나가기 / 입력모드 선택
			전원

04 주파수 설정하기

AMD FreeSync

AMD 기술로 보다 향상 된 AMD 그래픽 카드에서만 사용이 가능하고 이에 목록 에 있는 그래픽 카드에서는 가능합니다.

• Radeon™ RX 500 시리즈 이후 출시된 모델:	• Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
• Radeon™ R9 Nano 시리즈	• Radeon™ Pro Duo 시리즈
• Radeon™ R9 390 시리즈	• Radeon™ Pro WX 시리즈
• Radeon™ R9 290 시리즈	• Radeon™ R9 Fury 시리즈
• Radeon™ R7 360 시리즈	(R7/R9, R9 380X 제외)
(R9 370X, R7 370X/R7 265 제외)	

1. 모니터OSD 메뉴 기능 중에서의 주파수를 가능 주파수 로 맞춰줍니다.
2. Radeon 소프트웨어 드라이버 설정에서 AMD 프리싱크를 켜기로 설정합니다.

GP 전용 제품의 Adaptive Sync
HDMI 연결시 사용

https://www.amd.com/en/ko 에서 드라이버를 설치할 수 있습니다.
AMD 소프트웨어 설정에서 모니터 설정 방법은 한성컴퓨터 홈 페이지에서 확인하십시오.

05 OSD 메뉴 설정

메뉴	설명	서브설정	설명
밝기	0~100		밝기를 조절하는 기능입니다.
명암비	0~100		명암비 조절하는 기능입니다.
화면 모드	표준 / 소 Black / 영화 / 게임		각 상황에 맞는 최적을 선택할 수 있습니다. "일반 컴퓨터는 표준모드를 추천합니다.
블랙 이퀄라이저	0~100		어두운 영역의 밝기를 자동조절 합니다.
화면 비율	와이드 / 1:1		화면의 비율을 조절합니다.
선명도	0~10		이미지의 경계를 뚜렷하게 하는 기능입니다.
컬러	0~100		이미지의 컬러를 조절하는 기능입니다.
컬러 톤	표준 / 따뜻함 / 차가운		화면의 색상을 조절합니다.
게임	조이 / 보기 / 에임 / 이미지 / 이퀄라이저 / 게임 제로	조이	게임에서 사용 가능한 조이스틱을 활성화합니다. 게임시 이용 하실 수 있습니다.
		보기	게임에서 사용 가능한 조이스틱을 활성화합니다.
		에임	게임에서 사용 가능한 조이스틱을 활성화합니다.
		이미지	게임에서 사용 가능한 조이스틱을 활성화합니다.
		이퀄라이저	게임에서 사용 가능한 조이스틱을 활성화합니다.
		게임 제로	게임에서 사용 가능한 조이스틱을 활성화합니다.
게임 인디케이터	켜기 / 끄기		게임 인디케이터 사용 가능한 기능입니다.
게임 타이머	켜기 / 끄기		게임 타이머 사용 가능한 기능입니다.
게임 모니터	켜기 / 끄기		게임 모니터 사용 가능한 기능입니다.
게임 조준점	끄기 / 십자선 / 점 / 원		게임 조준점 사용 가능한 기능입니다.
게임 카운터	켜기 / 끄기		게임 카운