TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG22F14T MANUAL

※ 제품 구입 후 반드시 제품에 구성되어 있는 한국어판 사용설명서 및 제품보증서를 먼저 모니터 조립 및 컴퓨터와 연결하여 / 주사율 설정 방법을 꼭 확인하십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 / 조작
04 주사율 / 프리셋모드 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 유지
10 문제 해결
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.hansungcomputer.com

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 전원케이블
- 받침대
- DP 신호 케이블
- 조립용 나사
- 사용자 설명서

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 모니터 제품을 위해서 눈건강 / 장시간 생활한 바탕위해, 그리고 올바른 장시 생활위 제품 / 눈 장시시 조절한 받침과 아래 주의사항을 확인하세요.

- 제품 사용 및 장시 사용시 안정을 위해 모니터 박스에 붙인 테이프 제거 및 제작 세요.
- 모니터 받침대인 받쳐줄 바이이나 / 박상 등 제작한 경우 직접적으로 보기에는 있도록 주의 하십시오.
- 모니터 본인 스 자체 방향으로 제품의 정는 위해서는 없도록 주의 하십시오.
- 제품 조절은 선으로 방향하고 선연한 정소에서 아래 손잡이 제작 하십시오.
- 제품 분리 제작 확인한 주의할 수하여 모니터를 들어 주십시오.

1. 모니터 포장 박스 상단을 제품위에 구성품 확인 후 받침대 부속품 모두 개상 되스지요를 주선을 제일위 바위에 올려주세요.

※ 모니터 포장을 위해 스티로폼 주변이 반드시 필요하여 받침대를 조립하기 전에는 절대 모니터박스를 제거하지 않기 바랍니다.

※ 나사가 부드럽게 돌아지지 않을 때 무리한 힘을 가하면 스탠드 나사 및 나사가 파손될 수 있으니 주의하십시오.

2. 받침대를 상판과 같이 결합 후 화살표 방향으로 동물만 나사로 단단하게 고정하십시오.

※ 나사가 부드럽게 돌아지지 않을 때 무리한 힘을 가하면 스탠드 나사 및 나사가 파손될 수 있으니 주의하십시오.

3. 모니터 뒷면 고정부에 받침대를 결합 후 나사를 이용하여 고정하십시오.

4. 받침대 조립이 완료되면 고무마개를 끼워주십시오.

※ 받침대 조립이 완료되면 모니터를 일으켜 세워 선연결 하세요.
모니터를 올려서 줄다 세워도 해상도 해상도 주의를 주의하십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작

※ 모니터를 컴퓨터로 본 상태에서 조작시 OSD 메뉴버튼 조작법

	M	▼	▲	E	⏻
기본 KEY	메뉴 / 선택	아래이동	위로 이동	나가기	전원
OSD KEY		선분홍	하얀색		

Hot Key 기능

1. 전원켜 : 모니터 전원에 프로젝을 켜시킨다.
2. 메뉴 없는 : 아무 모드를 선택합니다. (기본, 문서, 영화, FPS, RTS, 레이)

모니터 단자 연결하기

- DP : HDMI 케이블로 연결 시 모니터 모니터 단자들을 통해 HDMI, 케이블 출력을 지원합니다.
- 모니터 전원 출 후 반드시 제품 전자대에서는 제품에서 **꼭 "DP&2.2"에서 AD Audio 선택**

04 주사율과 프리셋모드 설정하기

- DP 케이블을 연결 후 윈도우 바탕화면 상태 클릭하여 주사율(Hz), 해상도(도)를 지정 합니다.
DP : 1920 x 1080 (240Hz) / HDMI 1.4 : 1920 x 1080 (120Hz)
→ 입력단자별 최대 지원 주사율 범위에 맞게 설정 하십시오.

* 주사율 설정 설정을 위한 사진이므로 꼭 모니터의 주사율을 정진하여 설정하십시오.

- AMD FreeSync
1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 항목에서 프리싱크 기능을 켜고 진행하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 업데이트 진행 후 최신 드라이버를 설치하고 재부팅 진행하십시오.
※ AMD 소프트웨어 업데이트 진행 방법은 변경될 수 있습니다.

- NvidiaG-sync
1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 항목에서 프리싱크 기능을 켜고 진행하십시오.
2. NVIDIA 제어판 → 모니터 선택 → G-sync Compatibel 선택하십시오.
3. G-Sync 설정창 열어 제크창에서 제어 설정 하십시오.
※ G-Sync 설정 활성화시 제어판 창이 깜빡이 한 번 깜빡이고 새로이 가동됩니다.
※ Nvidia 소프트웨어 업데이트 시 설정 방법은 변경될 수 있습니다.

05 OSD 메뉴 설정

※ Freesync / 프리싱크 / G-Sync 사용 / 주사율 / 기능을 사용할 수 있습니다

밝기	밝기	밝기를 조절 할 수 있습니다.
	명암	명암을 조절할 수 있습니다.
	사용자모드	밝기 / 명암 / 감마 / 색 조절 가능 (기본 / 문서 / 영화 / FPS / RTS / 레이)
	블루라이트	블루 라이트 / 기본 / 중간 / 강 / 최대 (블루라이트 필터 사용시 밝기는 자동으로 조정됩니다)
화면	고정된 화면비	화면 비율을 조절합니다. (기본 / 전체 / 1:1)
색조도	색조도	색조를 조절합니다. (기본 / 따뜻한 / 차가운 / 사용자 / 레이)
	사용자모드	사용자 모드 (R / G / B) 색상 조절 가능 (기본 / 따뜻한 / 차가운 / 사용자 / 레이)
게임기능	조준점 설정	조준점 / 조준점 위치 / 조준점 색상 / 조준점 사이즈 / 조준점 투명도 조절 가능 (기본 / 레이)
	이퀄라이저 조정	이퀄라이저 / 이퀄라이저 위치 / 이퀄라이저 사이즈 / 이퀄라이저 투명도 조절 가능 (기본 / 레이)
시스템	오디오	오디오 볼륨을 조절 할 수 있습니다. (기본 / 레이)
	오디오	오디오 음원을 출력 할 수 있습니다. (기본 / 레이)
기타	입력	입력 단자를 선택 할 수 있습니다. (DP / HDMI1 / HDMI2)
	언어	사용하시는 언어를 선택 할 수 있습니다. (한국어 / 영어 / 중국어 / 일본어 / 스페인어 / 프랑스어 / 러시아어 / 독일어 / 포르투갈어 / 이탈리아어 / 폴란드어 / 네덜란드어 / 체코어 / 헝가리어 / 스웨덴어 / 핀란어 / 노르웨어 / 덴마크어 / 그리스어 / 터키어 / 아랍어 / 페르시아어 / 힌디어 / 태국어 / 베트남어 / 인도네시아어 / 말레이어 / 우크라이나어 / 루마니아어 / 세르비아어 / 불가리아어 / 크로아티아어 / 슬로베니아어 / 슬로바키아어 / 카탈로니아어 / 포르투갈어 (브라질) / 중국어 (간체) / 중국어 (번체) 총 34개 지원)
	리셋	모니터 설정을 초기 상태로 되돌립니다. (취소 / 예)

06 안전 경고

※ 모니터 제품은 고해상 전산용 하우스디로 제작 테스트 중 제조 제조 되었습니다.
부적절한 사용이나 잘못된 사용방법에 의해발 의해 발 수 있습니다.

- 제품 조작은 지정된 표시 또 전원연결 사용하시기 위해, 지정 사용하시는 선의 전원을 꼭 공급 시킨 전원에서 전원연결하실 것 전원으로 이용하십시오.
- 사용하기 싸서 좋은 제품을 구매하신 것으로 제품 사용하기 위해 하시기 바랍니다.
- 모니터는 제작되는 고 기술기술에 의해 다양한 제품 제작 하십시오.
- 모니터는 제작되는 고 기술기술에 의해 다양한 제품 제작 하십시오.
- 모니터는 제작되는 고 기술기술에 의해 다양한 제품 제작 하십시오.
- 모니터는 제작되는 고 기술기술에 의해 다양한 제품 제작 하십시오. 고장 전원을 공급하여 사용하실 때 전원 전원 전원