TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG24F14V MANUAL

※ 제품 구입 후 반드시 안전하게 사용하기 위하여 사용 전 주의사항과 올바른사용법을 읽어 주시기 바라며 읽으신 후에는 언제든지 쉽게 사용할 수 있도록 보관하시기 바랍니다.
※ 사용하는 동안 모니터 이외의 것을 수리하거나 교체하는 것은 위험하기 때문에 하지 마십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 / 조작
04 주사율 / 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 유지
10 문제 해결
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.hansungcomputer.co.kr

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 전원 케이블
- 빠른 설치 가이드
- DP 케이블
- 스탠드 넥
- 모니터 나사
- 설명서

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 모든 디스플레이는 장시간 노시기나 정렬된 상태 유지 그리고 줄이 들 경우 화상이 적힘 수 있으니 고정 된 컨텐츠나 바와 장시간을 확인 하 주세요.

- 제품 사용 및 장착 시에는 전원을 해제 모니터 케이스에 충격이나 제 보지 마주세요.
- 모니터 뒤쪽부터는 부분을 바라보시기 쉽고 동작하기 편리 하도록 모니터의 모양에 맞게 제작되었.
- 모니터 본체 는 화면 정렬되는 해상도 기준이 있으며 주의 하십시오.
- 제품 조립은 반드시 평평하고 안정된 장소에서 작업 하시기 바라 주십시오.
- 제품 조립은 반드시 평평하고 안정된 장소에서 작업 하시기 바라 주십시오.
- 제품 표면 특성 특성상 주의를 주시기를 바라 주십시오.
- 모니터 표 면에 시는 보인 경 해제하여 긁음을 제거 후 분당과 부 해 요 주의 하여 주십시오.
- 장기 사용을 하게 되면 시간을 해제하여 줄여주세요.

※ 모니터 조립을 하게 되면 시스템을 꺼주시고 제품에 정렬 상태를 확인 해 주세요.

1. 제품 상태를 확인 하시고 전원을 제거 하여 주세요.
2. Rubber 프로텍터 다시 한 번 제거하여 주세요.

3. 평평하게 스탠드를 위 그림과 같이 조립후 평단면 제갈에 정렬되로 동봉된 나사로 단단하게 고정해 주세요.

※ 나사가 제대로 돌아가지 않을 때 무리한 힘을 가하면 고정이 안되어 나사산이 망가질 수 있으니 유의 하십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작

기능 키	M	▼	▲	E	O
OFF	메뉴 진입	아래로 이동	위로 이동	나가기	닫기
ON/STBY	메뉴	선택	선택	선택하기	

※ 모니터를 켠상태로 본 상태에서 조작시키려는 버튼에만 표시됨

1. 조정창 : 모니터 화면에 조정창을 표시합니다. (도표 참조)
2. 메뉴 : 조정창 상태에 사용되는 경우, 메뉴화면을 표시합니다.
- DP, HDMI 케이블로 연결 시 모니터 모니터 단자를 통해 입력 신호가 제대로 출력되지 않을 경우 모니터 연결 후 컴퓨터 사용전 해당 컴퓨터의 해상도를 변경하시기 바랍니다. **1920x1080 (FHD) 60 Hz** 입력 권장

Hot Key 기능은 모니터 단자 연결되지

1. 조정창 : 모니터 화면에 조정창을 표시합니다. (도표 참조)
2. 시작키 : 모니터 화면 시작키 시작 시 시작 기능을 표시합니다. (켜기/끄기/일시정지)
- DP, HDMI 케이블로 연결 시 모니터 모니터 단자를 통해 입력 신호가 제대로 출력되지 않을 경우 모니터 연결 후 컴퓨터 사용전 해당 컴퓨터의 해상도를 변경하시기 바랍니다. **1920x1080 (FHD) 60 Hz** 입력 권장

2. 모니터 뒷면에 부착된 스탠드 고정부에 맞춰 스탠드를 끼웁니다.
1.특히 나사를 사용하여, 단단하게 고정합니다. 고정이 완료되면, 나사홀을 고무마개로 덮어 주세요.

3. 스탠드 조절이 완료되면 모니터를 설치할 장소에 편안하게 이동하십시오.
모니터를 들어서 옮길 때에는 본체만 붙잡지 마십시오.

※ 제품을 건들는 동안에 유스럽고 긴장 하게 유지하여 제대로 잡아주십시오.

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- 모니 터의 경우 본 본 본인 주사율이 고정되어 있어 정확히 주사율이는, 하관인는를 지정 합니다.
DP : 1920 x 1080 @144Hz / HDMI 1 & 2 1920 x 1080 @120Hz
- 입력단자별 최대 지원 주사율 정보에 맞게 설정 하십시오.

※ 고급 디스플레이 설정

디스플레이 정보

- AMD FreeSync
1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 항목에서 프리싱크 기능을 켜고 진행하십시오.
2. Radeon 프로페셔널 시리즈 이상의 상업용 제품에서 프리싱크를 켜고 진행하십시오.
※ AMD 소프트웨어 업데이트 상업용 제품은 문제일 변경될 수 있습니다.

- NvidiaG-Sync
1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 항목에서 프리싱크 기능을 켜고 진행하십시오.
2. NVIDIA 제어판 → 모니터 선택 → G-Sync Compatible 선택하십시오.
3. G-Sync 상업용 일반 제품에서 정상 작동 하십시오.
※ G-Sync 상업 용 일반의 제어판 창이 다를 경우 해당 사용 가능합니다.
※ NVidia 소프트웨어 업데이트 시 상업 일반 변경될 수 있습니다.

NVIDIA 제어판
3D 설정 관리
3D 설정 관리
사용 가능한 3D 기능을 설정하십니다.
일반 설정
일반 설정
G-SYNC
G-SYNC 사용
G-SYNC 사용 시 이 디스플레이에 대한 최적의 성능 및 게임 경험을 제공합니다.