TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG32Q14V MANUAL

※ 제품 구입 후 반드시 안전하게 구입하신 제품이시오 한국전파시 홈페이지에서 모니터 모델 등록하셔야 정확하고 기타 사용 방법을 확인하십시오.
※ 사용하기 앞서 모니터 이미지 오입 시 제품이 손상되거나 입수 후 하자가 있습니다.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 / 조작
04 주사율과 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 유지
10 문제 해결
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.hansungcomputer.com

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 전원케이블
- 사용 설명서
- 받침대 / 스탠드
- DP 1.2 케이블
- 조립용 나사
- 설명서

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 피안 디스플레이는 위해서 나로가나 발생한 상이 위해 그대로 물리 등 경우 해당이 제품 수 없으니 포장 전 반드시 이해 한 주의사항을 확인 후 주세요.

- 제품 지동 등 장애 시에는 전원을 끄거나 케이블 연결 시 상태 확인 후 보관 해주세요.
- 모니터 해상도에는 부분을 화이트나 핑고 등 부하인 경우 잔상이 보일 수 있기 때문에 주의 하십시오.
- 모니터 표면에는 부분을 화이트나 핑고 등 부하인 경우 잔상이 보일 수 있기 때문에 주의 하십시오.
- 모니터 표면에 이물 이물는 반드시 전 원 전원 차단 하십시오.
- 제품 조립은 반드시 설명하고 안전한 장소에서 이해 순서에 따라 작업 하십시오.

1. 모니터 포장 박스는 상단을 개봉하여 구성품을 확인 후 분명상 부속을 모두 꺼내 주 세요
- 받은 스티로폼 구성품 파손이 이해에 들어주세요.
※ 모니터 포장을 하여 전면 스티로폼 부분이 있는 경우에 분명하게 설정하면 스탠드를 조립하기 전에는 모니터 박힌상을 절대 하세요 이러에 두지 하십시오.



2. 정상상태 스탠드 조립 시 전면 부분 이해 주의 하십시오.

3. 모니터 방향에 부착된 스탠드 보호 받침 분리 하면을 들어 모니터에서 분리 하고 조립된 스탠드에 조립하십시오.
고정의 나사를 이용하여 확실을 방향으로 단단하게 고정하십시오.

5. 지정된 장소에서 제품 상태에 들어있는 나사를 이용하여 마운트를 단단하게 고정하십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작



- OSD 버튼 / 조작 방

M	▼	▲	E	⏻
기본 / ESC	메뉴 / 선택	이전항 이동	항로 이동	모니터 전원
Hot Key		조준점	화면분할	KGA Range

Hot Key 기능과 상단의 단축 연결하기

1. 조준점 : 모니터 화면에 조준점을 표시합니다.
2. 화면분할 : 화면상의 좌 연결 중시 (일반 / 선명 / 화면 / 어두 / 사각)
3. KGA Range : 사용하는 전원 연결시 전용기기 조준점 보기 수 를 통해 보기 시 모드를 설정 합니다.
※ PC 사용 시 KGA 주기 등 연결기기 연결하기 : KGA 설정하기
※ DP / HDMI 케이블을 전원 등 모니터 상단에 전원을 통해 HDMI, 케이블 설정을 지정 합니다.
모니터 전원 등 조준점 사용기 제품 한성컴퓨터에서 독특하게 **아이디얼 LAN 기술 Audio** 선택

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- DP 케이블을 연결 후 윈도우 디스플레이 설정 창에서 주사율이나 하셔줍니다. 하셔한다는 지정 합니다.
※ DP 2.0의 1440 (2.5K)에서는 144Hz 2.1 (5K) 이하 (UHD)에서는 144Hz 1.4 (2K)이 DP 1.2 (FHD)에서는 60Hz 이하 지원합니다.

- 모니터의 경우 최대 지원 주사율 범위에 맞춰 설정 하십시오.

프리싱크

- AMD FreeSync
1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 항목에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 디스플레이 설정창에서 AMD 프리싱크를 켜기로 조정하십시오.
※ AMD 소프트웨어 업데이트 설정 방법은 본체를 참 조 합니다.

- NvidiaGsync
1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 항목에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정 후 컴퓨터를 재부팅 하십시오.
2. NVIDIA 제어판 → 3D 설정 관리 → 모니터 기술 → G-Sync Compatibled 선택하십시오.
3. G-Sync 설정창을 열어 제어판에서 켜기로 설정 하십시오.
※ G-Sync 설정 활성화시 화면이 깜빡 깜빡이 현 상 일어날수 있습니다.
※ Nvidia 소프트웨어 업데이트시 설정 방법은 본체를 참 조 합니다.

05 OSD 메뉴 설정

메뉴		설명
입력소스		연결 입력 소스를 선택 합니다. (DP / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3)
밝기 / 명암	밝기	화면의 밝기를 조절 합니다.
	명암	화면의 색대비를 조절 합니다.
	동적명암비	동적명암비 기능을 켭니다.
		선택하신 모드에 맞춰 밝기를 자동으로 조절합니다.
컬러	감마	화면 밝기의 중간 톤을 조절 합니다. (감마 1.1 / 감마 1.2 / 감마 1.3)
	색온도	냉색 / 표준 / 웜 / 사용자 / 사용자
	색조도	화면의 색조를 조절 합니다.
		사용자의 기본값 / 사용자 / 사용자 / 사용자
	공간 컬러모드	화면의 색상 밸런스를 조절 합니다.
		사용자 / 사용자 / 사용자 / 사용자
	채도	화면 채도를 조절 합니다.
	선명도	화면 선명도를 조절 합니다.
비주얼모드	게임	화면 선명도를 조절 합니다.
	영상시청	화면 밝기 모드에 맞춰 조절합니다.
		(FPS / Zero Line / Mini Map / Middle / Big / Grid)
	노이즈 감소	영상 입력되는 화면에서 노이즈를 줄이기 위해 켭니다.
	블루 라이트	블루 라이트 필터 기능을 켭니다.
	게임	게임 모드에 맞춰 화면을 조절합니다. 화면 밝기
시스템메뉴	언어	화면 메뉴를 조정 합니다.
		(ENGLISH / 日本語 / 한국어)
	LookStudio	Normal / Filter / Off
보기모	홈 스크	켜기 / 끄기
	홈	홈 / 끄기
	조이모드	조이모드 / 조이모드 (FPS모드) / Auto / HDMI 1 / HDMI 2 / DP
일반설정	시동음	부팅음을 켜 / 끄기 (켜기 / 끄기 / 켜기 / 켜기)
	메뉴 표시	메뉴 표시 시간을 조절 합니다.
	메뉴 표시	메뉴 표시 위치 수평 조절 합니다.
	메뉴 표시	메뉴 표시 위치 수직 조절 합니다.
	리셋	모니터 초기 설정 합니다.
리셋		모니터의 모든 설정을 초기 상태로 되돌립니다.
기타설정	DP 버전	DP 버전을 선택합니다. (DP 1.2 / DP 1.4)
	FreeSync	FreeSync 기능을 켜 / 끄기
	초기화	모니터 설정을 공장 상태로 되돌립니다.

06 안전 경고

이 모니터 제품은 고해상 전압을 취두르므로 해 제품 내 부품 보호됩니다.
부적절한 사용이나 설치는 사용자에게 위험을 초래 할 수 있습니다.

- 제품 포장 지향에는 유니 또 전원연결 사용하시기 위해 기본 사용하시는 전원 전원을 잘 꼬아 사용 전원에서 전원연결하시오 사용하십시오.
- 사용하기 위해 전원 제품을 고려하여 접지는 제일 소리하게 하기 하시기 바랍니다.
- 모니터는 제품의 고 기능 이해에 사용하십시오.
- 모니터는 제품의 고 기능 이해에 사용하십시오. 제품 내부에는 고압 전원 사용하기 부분으로 인해 전원 등의 기능을 이해하기 위해 사용하십시오.
- 모니터의 제작으로 손상 되었다면 사용을 중지 하시고 서비스 기술자에게 정정을 받으시기 바랍니다.
- 모니터는 충분하고 건조한 장소에 두시기 바랍니다. 장기 제품이 동작 하지 않거나 오래 될 경우 전원 차단 하십시오.
- 제품을 청소하기 전에 모니터 전원 플러그 전원 차단하시기 바랍니다. 제품에 직접 물 등 이물질 이물 하지 마십시오. 제품에 이물질 이물 하지 마십시오. 제품에 직접 물 등 이물질 이물 하지 마십시오.
- 제품 이해에서는 전기 전파에 부딪 쳤기 않 않아 주시기 바랍니다.

07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

보증 기간에 관련 1. 제품 보증 기간이란 제조사 또는 제품 판매자가 소비자에게 일정기간 상태에서 이한 보증한 결과, 보증 기간 이후에 정상적 주요 수리를 약속한 기간입니다.
2. 제품의 보증 기간은 제품 구입일 기준으로 산정하며, 구입 일자는 구매한 제품 구입 증명 서를 기준으로 하여 산정합니다.
3. 제품 기입 일자를 증명할 근거가 없는 경우, 제조한 생산일을 기준으로 보증 기간을 산정하며 보증 기간을 기준합니다.
4. 보증 기간 이내라도 사용자 부주의 또는 불량으로 인한 고장은 보증 대상 제외 됩니다.
- 사용자 부주의로 인한 고장 : 제품 사용 중 발생한 고장 또는 파손 등 사용자 잘못 에 의한 고장 또는 파손 등 사용자 잘못 에 의한 고장 또는 파손 등
- 제품의 개조 또는 수리 : 제품 개조 또는 수리 제품 개조 또는 수리 제품 개조 또는 수리
- 제품의 보관 또는 사용 : 제품 보관 또는 사용 제품 보관 또는 사용 제품 보관 또는 사용
- 천재지변 : 천재지변 천재지변 천재지변 천재지변 천재지변 천재지변 천재지변 천재지변
- 제품 이해에서 발생 하는 이해 : 제품 이해에서 발생 하는 이해 제품 이해에서 발생 하는 이해 제품 이해에서 발생 하는 이해