HANSUNG

http://www.monsterlabs.co.kr/

USER GUIDE

ULTRON 2460G MANUAL.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 설치 방법 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 및 조작
04 주사율 설정하기
05 OSD 메뉴설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 유지
10 문제 해결
11 제품 규격
12 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.monsterlabs.co.kr

01 모니터 구성품

- 모니터 본체 - 받침대 / 스탠드 - 조립용 나사 - 전원 어댑터 - DP 1.2 케이블 - 설명서

02 모니터 설치 방법 및 주의사항

모니터 액정은 위에서 누르거나 평평한 바닥위에 그대로 올려놓을 경우 패널이 깨질 수 있으니 조립 전 반드시 아래 주의사항을 확인해주세요.

- 제품 이동 및 향후 서비스 진행을 위해 모니터 박스와 내부 충진재는 꼭 보관해주세요.
- 모니터 패널(액정) 부분을 바닥이나 책상 등 딱딱한 곳에 직접적으로 부딪치지 않도록 주의하십시오.
- 모니터 운반 시 외부 방향으로 패널에 힘이 가해지지 않도록 주의하십시오.
- 제품 조립은 반드시 평평하고 안전한 장소에서 아래 순서에 따라 작업하십시오.
- 제품 충진재 혹은 폭신한 쿠션을 바닥에 깔고 모니터를 올려두십시오.

a. 모니터 포장 박스 상단을 개봉하여 구성품을 확인 후 받침대와 스탠드를 조립하십시오.
※ 준비물 : 지폐 6mm 이하, 길이 5cm 이상 십자(+) 드라이버



b. 완성된 받침대를 모니터 뒷면 고정홈에 삽입 밀어 조립하십시오.
※ 받침대 조립과정에서 모니터 패널(액정) 보호를 위해 반드시 포장박스 내 충진재를 모니터 아래에 깔고 작업하십시오.

c. 스탠드 조립이 완성되면 모니터를 설치할 장소에 안전하게 이동하십시오.
※ 모니터를 들어서 옮길 때에는 패널(액정) 부위를 만지지 마시고 모니터를 뒤집어서 옮기지 마십시오.

03 각 부분의 명칭 및 조작



	M	▼	▲	E	push
기본 Key	메뉴시작 / 선택	아래로 이동	위로 이동	나가기	전원

※ 모니터를 정면으로 본 상태에서의 OSD 메뉴버튼 조작법

04 주사율 설정하기

- DP 케이블을 연결하거나 HDMI 케이블을 연결 후 윈도우 디스플레이 설정 항목에서 해상도와 주사율(Hz, 재생빈도)을 지정합니다.

DP : 1920 x 1080 @144hz | HDMI : 1920 x 1080 @120hz
입력단자 별 최대 지원 주사율 범위에 맞게 설정하십시오.

디스플레이
해상도
1920 × 1080
방향
가로
다중 디스플레이
이 디스플레이만 확장
Radeon RX 550 Series
고급 디스플레이 설정
디스플레이 1에 대한 디스플레이 어댑터 속성 표시
디스플레이 1에 대한 사용 가능한 디스플레이 모드 목록
모니터 1
Generic PnP Monitor
(R) Radeon RX 550 Series
1920 x 1080, 143 Hz
1920 x 1080, 120 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1080, 50 Hz
1920 x 1080, 24 Hz
1920 x 1080, 23 Hz
1920 x 1080, 59