WONDERS
서울시 중구 퇴계로 273-5
(주)원더스홀딩스
080-LIBERT (542-3788)
월~토 9:00 ~ 18:00 (점심시간 12:00 ~ 13:00)
일요일 및 공휴일 휴무
사용시간대 동일하게 AM/PM이 같은 경우 (12:00/24:00)
- 개발처는 상기 주소와 동일

WONDERS
www.wonders.com
080-LIBER (542-3788)

AIR PURIFIER

PuriKing WA330

제품설명서

- 다음 안전을 위해 제품 사용법 및 주의사항을 반드시 숙지해 주세요.
- 고장나 오작동 발생시 제품 분리 후 일정시간 경과 후 전원을 재연결 하시기 바랍니다.
- 제품 분해 및 개조 시 발생하는 사고나 고장에 대한 책임은 지지 않습니다. 수리를 원하시면 일정에 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내 전기 사양으로 구성되어 있습니다.

안전을 위한 주의사항

안전한 사용 관련 중고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하기 위한 일정한 조치들 반드시 잘 읽으시어 사용해 주세요.

경고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 입거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

■ 설치 관련

경고

본 제품을 사용하기 전에 일러 캡을 일러 일러의 비상코일을 제거해주세요.
- 비상코일을 제거하지 않고 사용 시 제품이 정상 작동하지 않거나 화재 및 고장의 원인이 됩니다.

제품 본연의 안전을 있고자하기 위해, 가스, 전기, 전기를 등의 차단해주세요.
- 화상 및 화재의 원인이 됩니다.

전원 콘센트 일러 제품을 설치하지 마세요.
- 화재의 위험이 있습니다.

일다고자 가까이 두지 마세요.
- 변형, 변색 및 화재의 원인이 됩니다.

출은 정보나 공사다고 물품을등한 버리에 설치하지 마세요.
- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

■ 전원 관련

한개의 콘센트에 여러 개의 전원플러그를 일러 사용하지 마세요.
- 화재를 초래하는 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마세요.
- 감전의 위험이 있습니다.

일다고 콘센트에 전원플러그를 꽂지 주세요.
- 과열의 위험이 있습니다.

일다고 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.
- 전원플러그를 빼지 않을 경우 일정 일정의 먼지 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

전원코드 파손 일러 일러 빼지 마세요.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 놓거나 파손되지 않도록 하세요.
- 화재의 원인이 됩니다. 전원 코드가 파손되면 감전, 단락에 의한 일그 서비스센터로 연락하세요.
- 제품에서 이상한 소리, 냄새 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.
- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

■ 사용 관련

경고

사용중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마세요.
- 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.
- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 본체 내부를 만지지 마세요.
- 고장감전 감전될 수 있습니다.

공기배출구에 또 먼지가 들면 등 이물질을 넣지 마세요.
- 특히 어린이는 주의사항 주세요. 화상 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

일다를 위 위해 사용하세요.
- 일러 일다 사용 중에 제품 수명이 끝나거나 고장있거나 이상 수 있습니다.

제품에 심한 충격을 가하지 마세요.
- 고장의 원인이 됩니다.

제품 위에 물건이거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

통풍구는, 화재 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마세요.
- 화재의 위험이 있습니다.

기름기가 많은 곳은, 화재, 또는 공사로 인한 먼지 등이 많은 곳에서 사용하지 마세요.
- 일러 사용 그래도 일러가 있는 곳, 식물 인한 공을 일러 주시거나 주세요.

공기흡입구나 배출구가 막히지 않도록 해 주세요.
- 기한 상태로 방치하면 내부 온도상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.

온도가 높거나 낮은 곳에서 사용하지 마세요.
- 본 제품은 실내용으로 10~35도, 전원 연결 및 일러 사용 단계에 한정이 됩니다.

일러 공기청정 이외의 용도로 사용하지 마세요.
- 유용하지 않거나 공기오염 수준을 향상 일러의 수명이 단축되고 제품이 변형될 수 있습니다.

일다로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

제품 사용하기

■ 각 부분의 명칭



■ 버튼 및 상태 표시등 정보

전원	전원버튼을 터치하여 기기를 켜면 전원표시등이 일러다 공기 청정이 시작 제품일 일러다. 전원버튼을 한번 더 터치하면 전원 본 수동은 전원이 꺼집니다. ※ 타이머도 종료가 일러 수 있습니다 ex 타이머 시작 전원등이 꺼지고 타이머가 작동 작동됩니다.
예약	타이머버튼을 터치하여 2 시간 3 시간 4 시간 종료 일 일 일러 예약시간 표시등이 켜지면서 작동됩니다. 종시킬 예약버튼 일정 수 있습니다. 예약시간 예약시간 일정 수 있습니다.
풍량	풍량 버튼을 터치하여 일러 • •• 공기로 조절할 수 있으며 풍량표시등이 켜지면 일러다 수 있습니다.
일다고제 일정	일러 캡을 고려할 시점이 되어 일다고제 일정이 켜지거나 점등됩니다. 본 일다고제 교체 후 인정버튼을 3 초정도 터치하여 리다셋 하세 주세요. 리셋이 정상으로 인정되지 않으시는 인정버튼을 3 초 이상에 인정을 한 후 사용하세요.

필터 장착 및 교체하기

제품분해주의

일러는 반드시 버튼조작없이 시계방향으로 돌려서는 안됩 일러를 사용해 주세요. 제품 및 사용 시 이때와 같이 반드시 비상 코일을 제거하고 사용하시기 바랍니다.

■ 일러 장착하기



1. 공기청정기 버튼인지 일러캡을 "OPEN"이라고 표시된 방향으로 돌려 주세요.
2. 일러를 기구에서 꺼내주세요.
3. 비상코일을 제거해주세요.
4. 일러를 다시 기기 안에 장착해주세요.
5. 일러캡을 "CLOSE"라고 표시된 방향을 따라 천천히 돌려해주세요.

■ 일러 교체하기

1. 일러교체 일정 표시등 이 켜진 일러 일러다면 일러를 교체해야 합니다.
2. 일러를 교체하기 전에 본 제품을 그고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑 주 기본 정도 후에 일러를 교체해주세요.
3. "일러 장착하기"를 참고하여 교체해 주세요.
4. 새 일러로 교체 후 인정버튼을 3 초이상 터치해 리기셋 리셋 해주세요. 리셋이 완료되면 인정이 켜집니다.
5. 인정버튼을 터치해 전원을 다시 켠 후 사용합니다.

청소하기

■ 공기청정기의 청소 및 관리

- 제품을 이동하기 전 청소를 해는 것으로 합니다 주세요.
- 기기를 청소하기 전에 다음 기기 전원을 끄 상태로 두시에 주세요.
- 유해물이 일다고제를 권장합니다. 청소 및 교체 주기는 사용 시간과 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 먼저기 일정 정도에서 사용할 경우 기 기의 청소를 주세요.
- 일러 캡는 기 전원등의 기 내 불필요 하지 사용하지 마세요.
- 일러 청소 시 비비거나 솔질 다음에 일러 표면을 청소해 주세요.
- 기름기나 일정 시있 주방, 또는 공사로 인한 먼지 많은 일정 곳에서의 사용은 일러 수명이 짧아지며, 일러에서 냄새가 날 수 있습니다.
- 제품의 표출을 보관하기 위해서 주기적인 청소와 일정한 시기에 일러를 교체해 주세요.
- 제품을 청소할 때 일정대로 세척 금속 세척, 가솔린, 알코올 등는 인화성 액체를 사용하지 마세요.
- 이러한 물질 자기 비스러운 것을 사용해 제품 청소를 해주세요.
- 제품이 변한지 적을 등 있도록 자연 수건으로 닦아줍니다.
- 제품을 사용하지 않을 때는 자외선만을 제품 이동하기 건조한 곳에 보관해주세요.

문제 해결

아 래쪽 기기를 이용하면서 자주 일어나는 일 다는 문제를 일러에 놓입니다. 만약 아래의 방법으로 기기의 문제를 해결 할 수 없다면 서비스센터로 연락해 주시길 바랍니다.

제품이 작동하지 않습니다.

전원플러그가 잘 꽂혀있지 않을 수 있습니다.
- 전원 플러그를 확실 잘 꽂아주세요.

일다고제 일정일과 사용기 해제 하지 않을 수 있습니다.
- 일다고제 본 전원버튼을 3 초이상 터치해 리셋을 시작해야 사용해 주세요.

공기 흡구로부터 나오는 바람이 너무 약합니다.

일러에 이물질이 가득하거나 먼지를 많이 모았을 경우 일정량 수 있습니다.
- 이상 포장을 제거해 주십시오. 자세한 방법은 일러의 일러가 정확을 참조해주세요.

공기 흡구를 막고 있는 이물질이 있을 수도 있습니다.
- 흡구 주위 이물질을 깨끗하게 하시고, 작은 먼지 일러를 참조해주세요.

일러 교체시기가 지나 일러를 수 있습니다.
- 일러를 교체해 주세요.

기기가 기울어져 있지 않을 수 있습니다.
- 기기를 평평한 곳에 놓고 사용해 주세요.

공기 청정 성능이 본명하지 않으며 공기의 일러 향상 되지 않습니다.

일러가 적절하지 않을 경우 일러를 수 있습니다.
- 일러를 교체해 주십시오. 자세한 방법은 일러 일러의 정확을 참조해주세요.

제품이 너무 좁은 장소에 있거나 고려해 있는 일제대 적재되을 경우 일정량 수 있습니다.
- 제품을 공기 흡흡기 흡구 또는 배출구 주변에 가구 등이 있지 않도록 위치해 주세요.

일러가 더러워져 이전 흡음이 일러지 수 있습니다.
- 일러를 청소하거나 새로 교체해주세요. 청소하기 항목을 참조하세요.

공기 배출구에서 이상한 냄새가 납니다.

한 번에 여러 사람이 일제를 위해 가나 고기를 굽고 있을때 일정량 수 있습니다.
- 번에 일정을 일러 한 기기가 주세요.

일러 교체시기가 지나 일러를 수 있습니다.
- 일러를 교체해 주세요.

유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 일정한 수리, 개조하여 고장 발생시
- 인가되지않은 불스러 사용하여 고장이 일정한 경우
- 외부 충격이나 일러이의 일러 부분 고장 고장 발생시
- 리튬전지리튬이나 AAA건, 가고리 기기 사용한 수리하여 고장 발생시
- 지지정 소모품이나 수리 지에 사용하고 고장 발생시
- 건나 방한용 공조 기기 설치에 의하여 제품이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 주의 사항을 지키지 않아 고장 발생시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생시
- 전재지연이나, 화재, 지진, 홍수 등의 자연 고장 발생시
- 소모품 유효기간 이후 고장이 발생 경우
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 및 청소 경우
- 제품에서 구매한 제품이거나 제품에서 사용하지 고장이 일러한 경우

※ 정기점검 기준에 의거하여 서비스를 실시합니다

※ 공기청정기 에어크린홀딩 관련 안내
에어크나이홀딩홀딩은 리튬전지 에나지 제품 공시사항은 실제 에어지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량 에너지 사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 제품의 하자, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

■ 제품 사양

품명	공기청정기
모델명	PuriKing WA330
정격전압	220V ~ 50Hz, 35W
사용면적	최대 10평 (최대 : 최대한 가져오지 마실)
소비전력	35W
필터	프리필터 + 활성탄필터 + HEPA필터 (내장필터)
제작장소 등급	HC1
크 기	1130MM
크기	195 x 195 x 403 mm
무게	2.7 kg
원산지	중 국 CHINA
제조자 / 제조년월	월산동기
문의처	고객센터(평일 12 주말일 : 1522-5855)

제품 보증서

WONDERS

제품 보증서

본 제품은 상기의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (일반대, 소모품 제외)

1. 본 제품은 정상적 품질관리와 생산기술을 거쳐서 정밀하게 제작되었으며,
2. ㅇㅇㅇㅇㅇ 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
   (사용자의 과실에 의한 파손 및 고장은 제품 무상 수리 대상에 포함되지 않습니다.)
3. 무상 보증기간 이내에 수리를 받고 고장 부분이 교체되는 경우에는 제품 전체를 무상 수리합니다.
4. 무상 보증기간 이내에 수리를 받고 고장이 재발하는 경우에는 제품 전체를 무상 수리합니다.
5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 분실하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제품명		공기청정기			
구 입 일 자		년 월 일		보증기간	1년
고객	성명				
	연락처				
	주소				

WONDERS
www.wonders.com
080-LIBER (542-3788)