WONDERS
서울시 중구 퇴계로 273-5
(회현동2가, 남산타운)
www.wonder-dining.com
080-LUBE(582-3823)
월~토 / 9:00 ~ 18:00 (점심시간 12:00 ~ 13:00)
(공휴일 및 주말 제외)
서울시 강서구 양천향교길 50, 3층 (가양동) (우편번호 : 07596)
(가양동2, 강서구 가양대로 16-28)

WONDERS

AIR PURIFIER

PuriKing WA360 sense



제품설명서

- 다음 주의사항 외에 제품 사용법 및 주의사항을 반드시 숙지해 주세요.
- 고장, 분실 등에 대비해 제품 보관 및 고장의 원인이 됩니다.
- 사용 전 반드시 설명서 내용 주의사항을 숙지하고 설치하는 방법에 따라 사용해 주세요.
- 사용 전 주의사항 이해하지 않아 발생하는 사고나 손해는 당사가 책임을 질 수 없습니다.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 중고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하기 위한 것입니다 소개될 것이 제품 사용으로 인한 사고 발생과 사용에 주세요.

참고	지키지 않았을 경우 사용자가 다쳐하거나 중요할 일을 수 있습니다.
주의	지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 입거나 제품이 손해를 입을 수 있습니다.

설치 관련

참 고

본 제품을 사용하기 전에 설치 장소 설치 방법이 바닥공지를 확인해주세요.
- 제품이 장시 지속하기 설치 해주 있는 고장의 원인이 됩니다.

제품 전면에 전파들있고,히터, 개, 가스 등 있을 두지 마세요.
- 화상 및 화재의 원인이 됩니다.

전원 콘센트 설치 제품을 설치하지 마세요.
- 화재의 위험이 있습니다.

접지고장 가까이 두지 마세요.
- 전기 안전 문 감전의 원인이 됩니다.

출전 정보나 온도이고 출들들들한 바닥에 설치하지 마세요.
- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

전원 관련

한개의 콘센트에 여러 개의 전원플러그를 설치 사용하지 마세요.
- 화재를 초래하는 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마세요.
- 감전의 위험이 있습니다.

탈지분 콘센트에 전원플러그를 꽂지 마세요.
- 화상의 위험이 있습니다.

장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.
- 전원플러그를 빼지 않을 경우 장시간 사용하는 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

전원코드 파열 있을 상태 빼지 마세요.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 놓거나 눌러서 파손되지 않도록 해주세요.
- 화재의 원인이 됩니다.(전원 코드가 파손되면 감전과 고장, 화재의 원인 입니다.)
- 제품에서 이상한 소리, 냄새 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터로 연락하세요.
- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

사용 관련

참 고

사용하지 전원플러그를 빼거나 이동하지 마세요.
- 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.
- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 본체 내부를 만지지 마세요.
- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

공기배출구에 등 기타 물건 등 이물질을 넣지 마세요.
- 화재 여전이는 주의사항 제품, 화상 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

일시정 및 위험 사용하지 마세요.
- 일시 정지 사용 중에 제품 수명이 줄어지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품에 상표에 기한만 스프레이를 뿌리지 마세요.
- 인체에 해로울 본 하나의 제품 고장되나 화재가 발생할 수 있습니다.

주 의

사용 시 심한 충격을 가하지 마세요.
- 고장의 원인이 됩니다.

제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
- 고장 및 안정의 원인이 됩니다.

통풍구 가스, 화재 가기 않은 곳에서 사용하지 마세요.
- 고장의 원인이 됩니다.

기름기가 많은 식재, 전분 튀김, 유산 소금이 있는 먼지 등이 있는 곳에서 사용하지 마세요.
- 일시 사용 그대로 장시간 있는 시 제품 안에 전원 들어 있어서 화재로.

공기흡입구나 배출구가 막히지 않도록 해주세요.
- 기한 상태로 방치하면 과열 고장나 화재의 원인이 됩니다.

온도가 높거나 낮은 곳에서 사용하지 마세요.
- 본 제품은 실내용으로 35 ~ 5도 이내, 안에 있는 일이 이상 있게 원인이 됩니다.

실내 공기정화 이외의 용도로 사용하지 마세요.
- 주방에서 튀기기 사용하고 사용할 때 일시적 수명이 단축되고 제품이 변형될 수 있습니다.

장시간 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

제품 사용하기

각 부분의 명칭



버튼 및 상태 표시등 정보

※ 전원 버튼을 ● 해 / 꺼지는 시점이 전원 버튼이 고장 일어나 화재의 유독 대기상태를 나타냅니다.

전원	기동하기 타이머에 지기의 전원을 켜고 끌 수 있으며, 전원을 켜고 싶지 않으시고 싶지 않을 때는,
풍속조절	바람을 사용한 풍속이 조절되면서 공기 오염도를 파악해 제거하기 해당으로 풍속 조절이 되며, 본 제품은 최대풍기 대한 기능이 고장없이 제한 시,
정상	전원이 켜진 상태에서 3초이상 길게 누르면 정상 기능이 발생하지 않습니다, 정상 상태 이외에서 고장없이 켜지고 다른 기능이 고장없이 작동시키,
필터교체 알림	필터교체 알림 등이 켜져있지 않을 고장없이 정상시, 고장 후 사용시 제품 필터 알림을 초기화 할 수 있습니다, 초기화 하는 방법은 아래를 나타냅니다 참조하시,
타이머	예정하는 공기청정기 작동시간을 설정할 수 있습니다.(1/2/3/4/8시간)

오염도 표시등

유리킹 WA360 sense는 PM2.5 미세먼지 센서가 장착되어 공기 오염도를 파악 제거하기 해당으로 표시합니다.

오염도 표시등	녹색	황색	적색
공기 오염도	좋음 수준	보통~나쁨	나쁨~아주나쁨

다음과 같은 경우에는 공기 오염도가 높게 표시될 수 있습니다.
- 일반 모는 가벼 일이 발생하는 동물, 본 기계의 공기 기물 등 센서가 발생하는 공.
- 일반적 일상 중 등에서 사용할 경우
- 기습기, 분무 장치, 소독제는 본 센서가 인식하기 등을 기하여 주고 사용할 경우
- 환기 장치 및 외부 공기가 유입되는 환경
- 인체 공기 그 이외의 환기 시스템 이용하기 있는 경우 본 센서에 사용할 경우

필터 장착 및 교체하기

필터는 반드시 서비스센터에서 제공하는 정품 필터를 사용해 주세요.
제품 및 사용 시 이때에 같이 반드시 서 사용 포장을 제거하고 사용하시기 바랍니다.

필터 장착하기

1. 전원 플러그 연결 전 제품 사용 전에 바닥에 놓고 필터 캡을 안에서 밖으로 제거하고 필터 장치를 꺼내 주세요. 필터의 포장비닐을 제거 하세요.

2. 비닐포장을 제거 한 후 필터를 제품 안에 장착하고 전원 플러그를 꽂아주세요.

필터 교체하기

1. 기기에 필터교체 알림 기능이 있으며, 타이머가 정해진 경우 필터를 교체해야 합니다.
2. 필터를 교체하기 전에 본 제품을 그리고 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 후 이전 정도 후에 필터를 교체해주세요.
3. 필터를 교체하기 전에 "필터 장치하기" 를 참고하여 교체해 주시기 바랍니다.
4. 새로운 필터로 교체한 후 타이머를 3초 이상 길게 눌러 리셋 해주세요.
이상 보면 타이머를 두세번 눌러 줄여나갑니다.

청소하기

공기청정기의 청소 및 관리

- 제품을 이용하기는 청소할 때는 전기를 끊어주세요.
- 기기를 청소하기 전에 다음 기상 전원을 끈 상태로 유지해 주세요.
- 이물이 고무이나 일러있는 및 오염물이 있다고해도 전원없이,
청소 및 교체 주기는 이물 시간과 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
먼지가 많은 장소에서 사용할 경우 더 자주 청소해 주세요.
- 일러는 물에서만 닦으십시오.
- 부드러운 브러시나 가장을 진공청소기로 일러를 청소해 주세요.
- 일러 표면에 화학 진공청소기로 먼지 보호 및 일러의 표면 보호 및 일러의 표면 보호 주세요.
- 기물기기 없은 시장, 전원 등을 소리하기 전원 먼지 등의 일러 전에서의 사용은 일러 수명이 짧아지며, 일러에서 냄새가 날 수 있습니다.
- 환기 장치 및 외부 공기가 유입되는 환경
- 인체 공기 그 이외의 환기 시스템 이용하기 있는 경우 본 센서에 사용할 경우

- 제품을 청소할 때 장갑에 세제 공사 세제 기물인 있기을 청소 인화성 액체를 사용하지 마세요.
- 부드러운 천을 이용해 제품의 외부 공사 세제 기물인 있기을 청소 인화성 액체를 사용하지 마세요.
- 이러한 물질 먼지 부드러운 천을 이용해 청소를 해 주세요.
- 제품의 분리하기 위해 공정을 시작 전 일러를 분리하고 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.
- 제품을 사용하기 않을 때는 먼지보단을 위해 사용하고 건조한 곳에 보관해주세요.

문제 해결

아래 방법 기기를 이용하면서 자주 일어나는 일 는는 문제를 정리해 놓았습니다.
만약 아래의 방법으로도 기기의 문제를 해결 할 수 없다면 서비스센터로 연락해 주시길 바랍니다.

제품이 작동하지 않습니다.

전원플러그가 잘 꽂혀있지 않을 수 있습니다.
- 전원 플러그를 제대로 꽂아주세요.

공기 출구로 먼지 시시는 비정상 시면 먼합니다.

일러의 바닥에서 먼지가 있을 경우 발생할 수 있습니다.
- 바닥 표면을 제거해 주십시오. 아래면 방향인 일러에서 먼지가 떨어질 정도에서는.

공기 출구를 막고 있는 이물질이 있을 수도 있습니다.
- 출구 주위 이물질을 없애주세요. 정상적기 작동을 정진해 주세요.

일러 교체시기가 되었을 수 있습니다.
- 일러를 교체해 주세요.

공기 정화 성능이 현저하지 않으며 공기의 질이 좋지 않지 않습니다.

일러가 제대로 장착 되지 않았을 수 있습니다.
- 일러를 올바르게 장착하세요. 아래면 방향인 일러에서 먼지가 떨어질 정도에서는.

제품이 사용 중 갑자기 멈추거나 그치게 되는 등에서 작동하지 않을 경우 발생할 수 있습니다.
- 제품을 공기 흡입 또는 공기 배출구 주위에 가로 막는 것이 있지 않은지 확인해 주세요.

일러가 더러워지게 되면 흡입력 발생할 수 있습니다.
- 일러를 청소하거나 새로 교체해주세요. 청소하기 항목을 참조하세요.

공기 배출구에서 이상한 냄새가 납니다.

한 번에 여러 사람이 장해를 하게 하거나 고기를 굽고 있을때 발생할 수 있습니다.
- 장해 장문을 열어 환기시켜 주세요.

일러 교체시기가 되지 않았을 수 있습니다 .
- 일러를 교체해 주세요.

유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 등는 발생한 수리, 개조하여 고장 발생시
- 인가되었을 환경에 사용하여 고장이 발생한 경우
- 화재 홍수나 염해지역 등의 자연 고장 고장 발생시.
- 리빙테크리킹 서비스 가이드 라인 사항이 수리하여 고장 발생시
- 지지대 고장 발생시 하지지 하나 하나 원인으로 고장 발생시 .
- 인지 변형 등 공기 흡입에 의해서 제품이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 주의 사항을 지키지 않아 고장 발생시 .
- 기타 제품 자체의 하자가 하나 하나 원인으로 고장 발생시 .
- 전제적인에서, 화재, 지진, 홍수 등에 의한 고장 발생시
- 소모품 보증은 수명없기 전한 경우 고장이 발생 .
- 제품 고장이 되기 있는 원인요청되는 경우
- 제품에서 구매한 제품이거나 제품에서 사용하기 고장이 발생한 경우

※ 정상적인 사용 시 발생 고장의 경우에는 무상 수리 해드립니다.

※ 공기청정기 에러코드들을 전한 안내
에러코드에 표시되는 고장 발생하면 공기청 에러 표시하면서 일러 에러가 비슷한 소리가 일러 에러는 에러가 나왔을 때는 에러가 나왔시면 전원 등 에러가 가져 번쩍에 하지 않기을 수 있습니다.

※ 제품의 하자, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양

품명	공기청정기
모델명	PuriKing WA360 sense
정격전압	220V / 60Hz
사용전력	약 10W (최대 : 30W(필 이하조차 가능)
소비전력	약 0.5W
크기	235 x 235 x 412 mm
무게	5.4 kg
필터기	본 S
제조원	일리스키
제조기업	일리스키
문의처	서울시중구퇴계로 (구 회현동) 273-5 080-582-3823

제품 보증서

WONDERS

제품 보증서

본 제품은 식품의 위생 서비스 기간을 보장 합니다. (일러, 소모품 제외)

- 제품은 정격전 용법대로 공기청정을 지키기 않아서 제품이 고장 및 소비자의 정상적인 사용 방해하는 경우 제품 수리 서비스를 받을 수 없습니다.
- 무상 보증기간이 지난 제품에 대해 수리를 요청하는 경우 유료 서비스를 받을 수 있습니다.
- 제품 보증서는 재발행 하지 않으니 잘 간직 하시기 바랍니다.
- 보증서는 제품의 정상 사용 상태에서 발생하는 고장에 대해서만 보증합니다.
- 보증서는 제품의 정상 사용 상태에서 발생하는 고장에 대해서만 보증합니다.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제품명	공기청정기		
구 입 일			
구 입 처	년 월 일	보 증 기 간	1 년
구 입 자			
고 객	성 명		
	연락처		
	주 소		

WONDERS
www.wonder-dining.com
080-LUBE(582-3823)