WONDERS

서비스 및 소비자 문의처
WONDERS 고객센터
080-0-0080 (수신자부담)
운영 시간 월~금(공휴일 제외) 10:00~18:00(점심시간 12:00~13:00)
서울시 강서구 마곡중앙로 161-8
서울시 강서구 마곡동 757 마이아트밸리 B동 3층, 4층, 5층 (WONDERS)
- 개발처는 상기 주소와 동일

WONDERS
USER MANUAL

AIR PURIFIER

PuriKing WA360



제품설명서

- 이용 전 안전을 위해 제품 사용법 및 주의사항을 반드시 숙지해 주세요.
- 고장, 분실 등에 대비하여 사용법 반드시 잘 보관해 두시기 바랍니다.
- 사용 중 의문사항이 생기거나 고장이 의심되는 경우에는 서비스센터로 문의해 보시면 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어져 있습니다.

안전을 위한 주의사항

안전에 관련된 중고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하기 위한 것이니 반드시 숙지 후 제품을 바르고 올바르게 사용해 주세요.

경고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 입거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

설치 관련

경고

본 제품을 사용하시기 전에 설치 장소 설치 방법이 바닥공지를 확인해주세요.
- 제품이 정상 작동하기 설치 방법 및 고장의 원인이 됩니다.

제품 전면에 전파발신,리모컨, 적외, 기기, 등이을 두지 마세요.
- 제품 및 화재의 원인이 됩니다.

전원 콘센트 설치 제품을 설치하지 마세요.
- 화재의 위험이 있습니다.

접지고정 기기이 지지 마세요.
- 안정 전에 문 설치 위험이 있습니다.

출산 청소나 공사시간 출입통행한 바닥에 설치하지 마세요.
- 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

전원 관련

한개의 콘센트에 여러 개의 전원플러그를 설치 사용하지 마세요.
- 정격을 초과하는 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 만지지 마세요.
- 감전의 위험이 있습니다.

탈지분 콘센트에 전원플러그를 설치 하지요.
- 과열의 위험이 있습니다.

장시간 사용하지 않을 때는 전원플러그를 빼 주세요.
- 전원플러그를 빼지 않을 경우 장기 방치에 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

전원코드 손상을 입혀 설치 빼지 마세요.
- 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건을 올려놓거나 날카로운 물체에 의하여 압도록 하세요.
- 화재의 원인이 됩니다. 전원 코드가 파손되면 감전과 고장, 화재의 발생 → 서비스센터로 연락하세요.
- 제품에서 이상한 소리, 냄새 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 서비스 센터로 연락하세요.
- 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

사용 관련

경고

사용중에 전원플러그를 빼거나 이동하지 마세요.
- 고장 및 화재의 원인이 됩니다.

제품에 물을 직접 뿌리지 마세요.
- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 본체 내부를 만지지 마세요.
- 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

공기배출구에 손 **이물질이 들어가지 않도록 하세요.**
- 특히 어린이는 주의사항 주세요. 화상, 감전 및 고장의 원인이 됩니다.

일시정 후 기동 사용하세요.
- 일시 정지 사용 중에 제품 수명이 줄어지고 감전되거나 다칠 수 있습니다.

제품에 상표에 기한이 스티커에 붙이지 마세요.
- 인쇄에 제대로 붙 어나 제품 고장이나 화재가 발생할 수 있습니다.

주의

제품 위에 올라가거나 무거운 물건을 올려 놓지 마세요.
- 고장 및 안정의 원인이 됩니다.

통풍구 주변, 화재 주의가 있는 곳에서 사용하지 마세요.
- 고장의 원인이 됩니다.

기름기가 많은 식재, 연기, 먼지, 유수로 인한 먼지 등이 많은 곳에서 사용하지 마세요.
- 화재 사용 그리고 감전의 원인 됩니다. 식재 안에 유물 넣어 주시면 주세요.

공기흡입구나 배출구가 막히지 않도록 하세요.
- 기한 상태로 방치하면 내부 온도상승으로 제품이 변형될 수 있습니다.

온도가 높거나 낮은 장소에 사용하지 마세요.
- 본 제품은 실내용으로 10~35도 사이 정도 한에 두 실내 사용 인해 원인이 됩니다.

모서 공기입출 이외에 물도 넣 사용하지 마세요.
- 전원에서 흐르기 대문입니다 사용할 경우 고장이나 제품이 변형될 수 있습니다.

장시간 분해, 수리, 개조하지 마세요.
- 고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리할 필요가 있을 때는 서비스센터로 연락하세요.

제품 사용하기

각 부분의 명칭



버튼 및 상태 표시등 정보

※ 전원을 연결한 후 "**ON**" 소리가 나면서 전원 버튼이 나오면 WOON 로직 대기상태를 나타냅니다.

전원	전원켜지면에서 기기의 전원을 켜고 끌 수 있습니다. 전원을 켜면 최소 단계로 작동 합니다.
풍속조절	버튼을 누르면 풍속이 1 → 2 → 3 → 취침모드 순으로 조절 됩니다. ※ 수면모드 실행시 자동 풍 후 취침모드 다운기능이 시작됩니다. 취침모드.
탈취	전원이 켜진 상태에서 3초이상 길게 누르면 탈취기능이 활성화 됩니다. 탈취 해제 하려면 다시한번 3초이상 길게 누르세요. 다른 기능이 시작되어 주십시오.
필터교체 알림	필터교체 알림 점이 켜지면 필터를 교체해야 합니다. 교체 후 3초이상 버튼을 눌러 필터를 리셋 할 수 있습니다. 초기화 후에는 이미지에 따라 신호등이 꺼집니다.
타이머	제품에는 공기청정기 작동시간을 설정할 수 있습니다.(1/2/4/8시간)

필터 장착 및 교체하기

제품파손위험

필터는 반드시 서랍형으로 미끄러지게 제공하는 정품 필터를 사용해 주세요.
제품 및 사용 시 이때에 같이 반드시 서랍 보장을 제거하고 사용하시기 바랍니다.

필터 장착하기

1. 전원 플러그 연결 전 제품을 이리로 먼저 바닥에 놓고 필터 캡을 고이시켜 필터 커버를 열면 프로 필터를 꺼내 주세요. 필터의 포장비닐을 제거 해주세요.

2. 비닐포장을 제거 한 후 필터를 제품 안에 장착 하세요. 그림과 같이 필터의 상단부분 일정 이상 밀어 주세요.

필터 교체하기

1. 기기에 필터교체 알림 기능이 있으며, 타이머가 켜짐일 경우 필터를 교체해야 합니다.
2. 필터를 교체하기 전에 본 제품을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 후 이전 정도 후에 필터를 교체해주세요.
3. 필터를 교체하기 전에 "필터 장착하기" 를 참고하여 교체해 주시기 바랍니다.
4. 새로운 필터로 교체한 후 타이머를 3초 이상 길게 눌러 리셋 해주세요.
이상 모든 이미지에 의해한 일러 입니다.

청소하기

공기청정기의 청소 및 관리

- 제품을 이용하기 전 청소를 해는 것으로 합니다주세요.
- 기기를 청소하기 전에 다음 기능 전원을 끈 상태로 유지해 주세요.
- 사용시 고장이나 일어나는 일 오작동이나 일어나게를 경험합니다.
- 청소 및 교체 주기는 1년 이긴과 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 먼지가 많은 장소에서 사용할 경우 더 자주 청소해 주세요.
- 일반는 물세척이 불가합니다.
- 부드러운 브러시나 가장을 진공청소기로 일러를 청소해 주세요.
- 일러 교체 방법 위에 진공청소기로 청소해 줄 때 일러표면으로 부드 노출을 5~10mm 떨어지게 청소해 주세요.
- 기름기가 많은 식재, 연기, 유수, 먼지 등이 많은 장소에 일러 일정 간격이 사용할 일러 수명이 떨어지며, 일러에서 냄새가 날 수 있습니다.
- 제품을 청소할 보관하기 위해서 리기적인 일러와 일정한 시기에 일러를 교체해 주세요.
- 제품을 청소할 때 정상적 세척 과정 세척 기술이 있기를 있기를 는 인증는 제제를 사용하지 마세요.
- 부드러운 천을 이용해 제품의 외부를 청소해주세요.
- 극한한 물로 먼지 부드러운 천을 이용해 청소를 해주세요.
- 제품이 장만한 이물 는 인크에 의한 스크리로 닦아냈는다.
- 제품을 사용하기 않을 때는 적극적인을 위해 사용하고 건조한 곳에 보관해주세요.

문제 해결

다 제품은 기기를 사용하면서 자주 일어나는 일 는는 문제를 정리해 놓았습니다.
만약 아래의 방법으로도 기기의 문제를 해결 할 수 없다면 서비스센터로 연락해 주시길 바랍니다.

제품이 작동하지 않습니다.

전원플러그가 잘 꽂혀있지 않을 수 있습니다.
- 전원 플러그를 확인해 주세요.

공기 출구로 바람이 시작는 바람이 나왔 먼합니다.

일러가 ON상태인데 공기가 나오지 않는 경우 점검할 수 있습니다.
- 이상 조작을 하기에 주십시오. 아래한 방법은 정확히 일러를 점검해주세요.

공기 출구로 적은 양의 먼지입자가 나오는 경우 있습니다.
- 출구 주변 기물질을 깨끗하세요. 청소하기 방법을 참조해주세요.

일러 교체시기가 아니 경우였을 수 있습니다.
- 일러를 교체해 주세요.

공기 정화 성능이 현저하지 않으며 공기의 질이 정상 되지 않습니다.

일러가 적절하지 않은 경우였을 수 있습니다.
- 일러를 교체해 주십시오. 아래한 방법은 일러 정화기 정확을 점검해주세요.

제품이 너무 좁은 장소에 있거나 고려해 있는 물체로 막혀있을 경우 발생할 수 있습니다.
- 제품을 공기 흡인 또는 배출 방해하는 것이 있는지를 점검해 주세요.

일러가 더러워지거 주변 흡음이 발생할 수 있습니다.
- 일러를 청소하거나 새로 교체해주세요. 청소하기 방법을 참조해주세요.

공기 배출구에서 이상한 냄새가 납니다.

한 번에 여러 사람이 장해를 주거 주나 고기를 굽고 있을때 발생할 수 있습니다.
- 부엌 장문을 열어 환기시켜 주세요.

일러 교체시기가 아니 경우였을 수 있습니다.
- 일러를 교체해 주세요.

유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 등는 발생한 수리, 개조처리 고장 발생시
- 인가되었을 회사에 서비스에 고장이 발생한 경우
- 화재 홍수나 발생하는 일부 천재 지변 고장 요인 발생시
- 리빙테크리얼 서비스 가격이 개당 서비스센터 수리비에 고장 발생시
- 지지장 소모품이나 수리 지역 이용요금 고장 발생시
- 인니 변형 등 과이 물체에 의해서 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용상황이 내외 주의 사항을 지키지 않아 고장 발생시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 사유로 인한 고장 발생시
- 천재지변이나, 화재, 지진, 홍수 등에 의한 고장 발생시
- 소모품 유통과 수명한 기한 경과 발생시 등는
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 및 청소 경우
- 제품에서 구매한 제품이거나 제품에서 사용하기 고장이 발생한 경우

※ 정상적인 사용 시험인 소비자 분쟁해결 기준에 따릅니다.

※ 공기청정기 에 이크로필터 관한 안내
에어리스에코필터는 리빙테크 정기한 에이리 서비스 센터로 문의하면 일러 에어리 비용은 3,000가 일러 교체시 에어리 서비스 센터 이용시 서비스 기한 는는 고장 발생 에어리 기계 연합에 의해 일러를 수 있습니다.

※ 제품의 비상, 디자인 및 제품 규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 사양

품명	공기청정기
모델명	PuriKing WA360
정격전압	220V / 60Hz
사용전력	약 10W (최소 : 3W/절 대에조의 기능)
소비전력	약 50W
제작월기 일자	비인
소음	40dBA
크기	230 x 230 x 412 mm
무게	5.2 kg
필터기	본 그
제조처	알리익스
제조상황	알리익스
판매처	고향장인기업 (고향장인 : 010-9810)

제품 보증서

WONDERS

제품 보증서

본 제품은 상기의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (장기대, 소모품 제외)

※ 제품은 정격전 용법대에 준수하여 사용하기 바랍니다.
※ 소비자의 정상적인 사용에 고장이 발생한 경우 서비스센터로 문의 후 수리하시기 바랍니다.
※ 무상 보증기간이 지나거나 무상보증 기간 내에 발생한 고장 & 수입 수리비용이 발생할 수 있습니다.
※ 보증서는 재발행 되지 않으니 보관에 유의하시기 바랍니다.
※ 보증서는 제품에 의한 일반적인 파손을 위해 제조업체 보증 기간입니다.
※ 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제품명	공기청정기		
구 입 일 자			
구 입 처	년 월 일	보증기간	1년
구 입 처			
고객	성명		
	연락처		
	주소		

WONDERS
www.wonderdesign.com
080-0-0080 (수신자부담)