

GTune


# 정전용량 무접점 키보드 메뉴얼

## Product Using Guide

### LED Backlight (XRGB Series)

 +	~	유틸리티를 통한 개별 Led Backlight 설정값 ON
	1	전체 색상의 순환변경 Red->Green->Blue->Light Green->Purple->Sky Blue->White->Off
	2	각 버튼 Led 색상의 변환, FN+← →로 속도 조절
	3	Led 파도모드 on/off, FN+← →로 속도 조절
	4	숨쉬기 모드 한번 누르면 단색 숨쉬기, 두번 누르면 색상변환 숨쉬기, FN+← →로 속도 조절
	5	노을컬러 모드, 한번더 누르면 모든컬러 순환 모드, FN+← →로 속도 조절
	6	네온사인 모드, FN + 스페이스바로 멈춤 기능, FN+← →로 속도 조절
	↑	Led 밝기 조정 (5단계로 밝아짐)
	↓	Led 밝기 조정 (5단계로 어두워짐)
	←	Led 순환 속도 조정 (5단계로 빨라짐)
	→	Led 순환 속도 조정 (5단계로 어두워짐)

### Function Key

 +	F8	Left CTRL / Caps LOCK 키의 전환 (재부팅시 변경값 저장되지 않음)
	ESC	키보드 잠금/해제 (재부팅시 변경값 저장되지 않음)
	Win	윈도우키 잠금/해제 (재부팅시 변경값 저장되지 않음)
	F10	Led Backlight ON / OFF (재부팅시 변경값 저장되지 않음)
	Pause Break	2초간 누르면 Ⓜ Led가 점등 되며 사용자 모드로의 전환 / CHF Series의 경우 키패드 맨우측 Ⓜ키를 2초간 누르면 전환

### Reset

ESC + F12 + LEFT CTRL + RIGHT CTRL 을 동시에 5초간 누르면 모든 설정이 공장초기화 상태로 변경됨.