

STONE CHL5 제품 사용 설명서

Product Using Guide

게이밍 컨트롤 단축키

★ + F7 슬립 모드

| ★ + F7 키를 누르면, 컴퓨터와 모니터가 슬립 모드에 들어갑니다.

★ + F8 Ctrl ⇄ Caps Lock 변환

| ★ + F8 키를 누르면, 좌측 Ctrl 키와 Caps Lock 키가 변환됩니다.

★ + F11 윈도우키 잠금

★ + F12 6+1 Key Rollover ⇄ N Key Rollover 변환

| ★ + F12 키를 누르면, 사용자 컴퓨터 환경에 맞추어 6+1키 동시 입력(은행권 등 키보드 보안환경)과 무한 동시 입력(게이밍 환경)을 변환하여 이용하실 수 있습니다.

★ + ESC 키 잠금

| ★ + ESC 키를 누르면, 키보드의 모든 키가 잠깁니다.

LED 컨트롤 단축키

★ + 1 W, A, S, D키의 LED 컬러 조정

| ★ + 1 키를 누르면, W, A, S, D키의 LED 컬러가 변환됩니다. (OFF, Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Sky Blue, White)

★ + 2 방향키의 LED 컬러 조정

| ★ + 2 키를 누르면, 방향키의 LED 컬러가 변환됩니다. (OFF, Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Sky Blue, White)

★ + 3 F1~F12키 및 상단 기능키의 컬러 조정

| ★ + 3 키를 누르면, 방향키의 F1~F12키 및 상단의 기능키들의 LED 컬러가 변환됩니다. (OFF, Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Sky Blue, White)

★ + 4 숫자열, 문자열 및 하단 기능키의 컬러 조정

| ★ + 4 키를 누르면, 방향키의 숫자열, 문자열 및 하단의 기능키들의 LED 컬러가 변환됩니다. (OFF, Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Sky Blue, White)

※ ★ + ~ 키가 활성화 되어 있을 경우, ★ + 1 ~ ★ + 4 LED 설정이 작동되지 않습니다.

LED 컨트롤 단축키

★ + 5 | 숨쉬기 모드

| ★ + 5 | 키를 누르면, 현재 점등되어 있는 컬러의 LED가 숨쉬기 모드로 전환됩니다.

★ + 6 | 일몰 모드, 휴식 모드, 일반 모드

| ★ + 6 | 키를 누르면 LED 모드가 일몰 모드, 휴식 모드, 일반 모드로 변환됩니다.

★ + 7 | 숨쉬기 순환 모드

| ★ + 7 | 키를 누르면 Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Skyblue, White 색상의 LED가 순차적으로 숨쉬기 모드로 들어갑니다.

★ + 8 | 단일 LED 모드

| ★ + 8 | 키를 누르면 Red, Green, Blue, Yellow, Purple, Skyblue, White 색상의 단일 LED가 점멸합니다.

★ + ↑ | LED 밝게 하기

★ + ↓ | LED 어둡게 하기

★ + ← | 숨쉬기 모드 속도 빠르게 하기 (5단계)

★ + → | 숨쉬기 모드 속도 느리게 하기 (5단계)