

GTUNE

MKF10 XRGB 키보드 메뉴얼

Product Using Guide

LED Backlight (XRGB Series)

 +	Del	XRGB Wave Mode : 2번 클릭시 일시정지
	Ins	XRGB Spectrum Mode : FN 키와 (+/-)로 25단계 속도 조절 
	Home	XRGB Spread 4 Mode : FN 키와 (+/-)로 25단계 속도 조절  1. RGB Spread 2. RGB Spread Click 3. Full RGB Spread : Auto 4. Full RGB Spread : Manual (FN 키와 ←,→로 컬러 변경)
	End	XRGB Custom Mode / 두번 클릭시 제어모드로 바뀌며 LED 표시창의 ScrLK 의 표시등이 깜빡임 각 키별로 원하는 색상 지정후(8가지 색상을 반복 키 입력으로 선택지정) FN+End 클릭하여 저장 *제어모드 중엔 키입력이 안됨
	Page Up	RGB Gradation Mode : FN 키와 (+/-)로 25단계 속도 조절 / 2번 클릭시 일시 정지 
	Page DN	XRGB Impact Mode : FN키와 Page DN 반복 클릭시 9가지의 컬러 변경 조합
	↑ ↓	25단계 밝기 조정 (길게 누를 시 빠른 변환 및 Off)
	← →	Wave Mode 색상방향 전환

* 모든 속도 조절 및 밝기 조절시 최소/최대값 도달시 ScrLK LED 가 5번 점등됨.

Function Key

 +	F1	기본 설정 미디어 플레이 열기
	F2	윈도우 볼륨 -
	F3	윈도우 볼륨 +
	F4	윈도우 음소거
	F5	미디어 플레이 정지
	F6	이전 미디어 플레이 재생
	F7	미디어 플레이 재생 / 일시정지
	F8	다음 미디어 플레이 재생
	F9	기본 설정 웹브라우저 열기
	F10	기본 설정 웹브라우저 홈으로 이동
	F11	계산기
	F12	검색