

HMA100	HMA100
HANSUNG	Monitor Desk Mount HMA100 MANUAL 본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 제품을 사용하기 전 연결할 장치의 지원 여부와 작동 방법을 꼭 확인하십시오. 올바른 제품 사용 및 고장 방지를 위해 해당기기의 설명서 내용을 꼭 확인하시고 안전하고 올바르게 사용하십시오. 본 설명서는 제품보증서를 포함하고 있으므로 구입하신 영수증과 함께 보관하십시오. TABLE of Contents 1. 제품 구성 2. 제품 규격 3. 설치(방법) 및 설치 전 주의사항 4. 안전을 위한 주의사항 5. 품질 보증서 www.superstore.co.kr A/S연락처: 02-3272-1002

HMA100	HMA100																				
1. 제품 구성	2. 제품 규격 <table><tr><td>제품명</td><td>HMA100</td></tr><tr><td>타입</td><td>상급</td></tr><tr><td>표면</td><td>파우더 코팅 / 매트 블랙</td></tr><tr><td>모니터 사이즈</td><td>17 ~ 32"</td></tr><tr><td>마운트 규격(VESA)</td><td>75x75mm / 100x100mm</td></tr><tr><td>작동 방식</td><td>에어리얼 스프링, 배시라울프</td></tr><tr><td>최대 하중</td><td>최대 9kg</td></tr><tr><td>작동 범위</td><td>상하 각도 : -90° ~ +90° 좌우 각도 : -90° ~ +90° 회전 각도 : ±180°</td></tr><tr><td>고정방식</td><td>클램프, 볼</td></tr><tr><td>케이블 정리</td><td>가능</td></tr></table>	제품명	HMA100	타입	상급	표면	파우더 코팅 / 매트 블랙	모니터 사이즈	17 ~ 32"	마운트 규격(VESA)	75x75mm / 100x100mm	작동 방식	에어리얼 스프링, 배시라울프	최대 하중	최대 9kg	작동 범위	상하 각도 : -90° ~ +90° 좌우 각도 : -90° ~ +90° 회전 각도 : ±180°	고정방식	클램프, 볼	케이블 정리	가능
제품명	HMA100																				
타입	상급																				
표면	파우더 코팅 / 매트 블랙																				
모니터 사이즈	17 ~ 32"																				
마운트 규격(VESA)	75x75mm / 100x100mm																				
작동 방식	에어리얼 스프링, 배시라울프																				
최대 하중	최대 9kg																				
작동 범위	상하 각도 : -90° ~ +90° 좌우 각도 : -90° ~ +90° 회전 각도 : ±180°																				
고정방식	클램프, 볼																				
케이블 정리	가능																				

HMA100	HMA100
3. 설치 설치전 주의사항 - 사용중인 모니터의 아몬드 규격(배사틀)을 확인해주세요. - 모니터 거치대가 설치될 적상 규격을 확인해주세요. - 적상은 충분히 단단해야 하고 두께는 최소 10mm ~ 최대 80mm를 넘지 않아야 합니다. - 적상의 흔들림이 심하거나 경사가 있는 경우 사용하지 마십시오. - 모니터 거치대를 설치후 모니터 조립시 반드시 두명에서 작업하십시오. - 부착되는 모니터 하중이 지정된 규격을 넘지 않도록 주의 하십시오. - 지정된 부품과 공구로 조립하십시오. - 지정된 장력 조절 부위의 다른 나사는 조정하지 마십시오. - 조립도에서 A~P의 기호는 부품 구분을 위한 기호입니다. 제품 구성은 '1. 제품구성' 부분을 참고 하십시오. 1. 받침대 설치 클램프 타입 * 받침대는 적상의 프레임이 없는 곳에 설치 하십시오. * 설치 전 적상 두께를 확인 하십시오. (설치 가능 적상 두께 10 ~ 80mm) ① 받침대의 커버를 열어 주십시오.	② 이크램프방지패드 부착과 클램프 조립 후 ③에서 제거한 커버를 다시 결합해주십시오. ③ 적상 두께가 10 ~ 50mm의 경우 '가' 그림과 같이 클램프 조립을 해주십시오. 두께가 50 ~ 80mm의 경우 '나' 그림과 같이 클램프 조립을 해주십시오. For 10~50mm For 50~80mm ④ 클램프를 조여 받침대를 단단히 고정시켜주시고, 거치대 하단 기둥(●) 장착 후 편지(●)로 회전각도를 조절 해주십시오.

HMA100	HMA100
볼 타입 * 받침대는 적상의 프레임이 있는 곳에 설치 하십시오. * 설치 전 적상 두께를 확인 하십시오. (설치 가능 적상 두께 10 ~ 48mm, 설치 가능 볼 크기 10 ~ 60mm) ① 받침대 하단의 이크램프방지패드 부착 및 조립을 아래와 같이 해주십시오. ② 거치대 하단 기둥(●)에서 편지(●)의 (나) 드라이브를 이용해 클램프에서 손나사를 빼주십시오. ③ ②에서 추출 한 손나사를 아래와 같이 ●에 장착 후 적상 홀에 넣어 받침대를 조립합니다. ④ 거치대 하단 기둥(●) 장착 후 편지(●)로 기둥(●)의 회전각도를 조절 해주십시오.	2. 거치대 조립 * 거치대 하단 기둥(●)을 거치대 하단 기둥(●)과 결합 후 편지(●)로 적당히 조여주십시오. * 각 관절의 회전각도를 모니터의 필요한 회전 움직임에 맞춰 편지(●)를 이용해 조절하십시오. 3. 브라켓 설치 및 모니터 거치 ① 모니터 브라켓(●)을 모니터 앞에 조립합니다. 조립 시 브라켓의 홀트가 벽면이나 단면 편지(●)를 이용 하여 주신 후 조립해 주십시오.

HMA100	HMA100
② 모니터를 원하는 곳에 배사 틀이 보이도록 눈높이 위치(●)와 나사(●)를 배사 틀의 상단 2개와 모니터와 3mm간격을 두고 체결 하십시오. ③ ②에서 조립한 부분을 모니터 브라켓의 상단부에 먼저 걸고 난 후 배사틀의 하단부분 위치(●)와 나사(●)를 이용해 조립 하십시오. * 해당 작업은 2명 이상의 인원이 필요합니다. * 모니터 거치 후 모니터를 빠르게 놓지 않아 주십시오. 부상의 위험이 있습니다. * 모니터를 놓은 후 놓이를 확인 하시고 관절의 장력 조절에 참고 하십시오.	3. 장력 조절 및 케이블 가이드 설치 ① 모니터 높이 조절을 위해 관절의 장력을 편지(●)를 이용해 조절해 주십시오. 모니터가 내려간다면 장력 조절 풀을 + 방향으로, 올려간다면 - 방향으로 돌려 주십시오. ② 케이블 가이드는 슬라이드 형태로 밀착이 가능합니다. 가이드 제거 후 케이블 정리 및 재장착을 하십시오.

HMA100	HMA100
③ 스퀘어, 빌드, 박은으로 모니터의 원하는 위치를 조절해주십시오. 빌드 시 장력 조절은 편지(●)를 이용해 조절해 주십시오.	5. 안전을 위한 주의사항 1. 가급적 두명에서 조립과 설치를 진행하십시오. 2. 안전 장벽에 올바른 도구를 사용해야 하고 조립시 장갑을 끼고 진행하십시오. 3. 적상이나 테이블이 제품과 모니터의 무게를 견딜 수 있는지 확인 (최대 용량을 초과 할 수 없습니다.)하십시오. 4. 제공되는 부품과 공구만 사용하십시오. 5. 3개월마다 한번씩 안전하게 설치 되었는지 확인하십시오. 6. 어린이와 반려동물이 모니터 거치대에 올라타거나 매달리지 않게 하십시오. 7. 앞서 전용제품입니다.

품질보증서															
소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품 보증을 실시합니다. - 보증 기간 : 핵심부품을 포함하여 구매일로부터 12개월(영수증 지참 시) (소모품 : 3개월) - 본 제품은 심각한 품질 결여 및 안전 과중을 가져서 면제인 제품입니다. - 전장적인 사용 중에 고장이 발생했을 경우 보증 기간 동안의 수리 수주가 가능합니다. - 보증 기간 이내의 해당에도 사용자 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상처리를 합니다. <table><tr><td>제 품 명</td><td></td></tr><tr><td>구 입 처</td><td></td></tr><tr><td>구 입 일</td><td>보증 기간 1년 (영수증 지참 시)</td></tr><tr><td>주요 및 송장번호</td><td></td></tr><tr><td>성 명</td><td></td></tr><tr><td>고 객 연락처</td><td></td></tr><tr><td>주 소</td><td></td></tr></table>	제 품 명		구 입 처		구 입 일	보증 기간 1년 (영수증 지참 시)	주요 및 송장번호		성 명		고 객 연락처		주 소		
제 품 명															
구 입 처															
구 입 일	보증 기간 1년 (영수증 지참 시)														
주요 및 송장번호															
성 명															
고 객 연락처															
주 소															