HANSUNG

www.superstore.co.kr

USER GUIDE

VM350 OfficeMaster MANUAL

VM350 OfficeMaster 무선 마우스를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
제품을 사용하기 전 연결할 장치의 지원여부와 작동 방법을 꼭 확인하십시오.

블루투스 기능이 없는 데스크탑, 노트북의 경우
블루투스 수신 기능이 포함된 USB동글이(수신기)를 별도로 구입하셔야 합니다.

올바른 제품 사용 및 고장 방지를 위해 해당기기의 설명서 내용을 꼭 확인하시고
안전하고 올바르게 사용하십시오. 본 설명서는 제품보증서를 포함하고 있으므로
구입하신 영수증과 함께 보관하십시오.

TABLE of Contents


01 구성품 / 각 부분의 명칭
02 제품 사양
03 전원 켜기와 제품 연결하기
04 충전
05 주의사항
06 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.superstore.co.kr

01 구성품

- 마우스 - USB 리시버 - 사용자 설명서 - 충전 케이블

- 각 부분의 명칭



02 제품 사양

제품명	VM350 OfficeMaster / VM350 OfficeMaster®
명칭	MOUSE / RECEIVER
버튼	7버튼(좌우 버튼 / 휠클릭 / 뒤로 가기 / 앞으로 가기 / DPI / 모드 전환 버튼)
버튼수명	5000만회(Kailh 스위치)
센서 형태	Pixart PAW3104
센서 해상도	800-1200-1600-2400-4000-8000(멀티라이버 사용시) DPI
폴링레이트	500 / 유선 : 1KHz / 2.4G : 250Hz / BT : 125Hz
연결방식	유선 / 2.4G / Bluetooth
스위치	Kailh 저소음 스위치
수신거리	10M
제품 크기	112 x 75 x 73mm
무게	99g(크기, 무게는 수신기 제외)
배터리	리튬배터리 500mAh / 충전시간 약 2시간
사용시간	30시간
구성품	마우스, USB 리시버, 사용자설명서, 충전케이블
OS 지원	Windows 10,11 / MacOS
인증번호	마우스 : R-R-ANM-VM350 리시버 : R-R-ANM-VM350-R
인증받은자의 상호	㈜한성
제품 보증	구입일로 부터 무상 1년 (소모품은 3개월)

※ 사용 환경에 따라 사용시간이 다를 수 있으며, 제품 무상AS는 문제 등 전혀 혼선 가능성이 있습니다.
※ 본 제품은 성능 향상을 위해 디자인 및 스펙이 사전예고없이 변경될 수 있습니다

03 전원 켜기와 제품 연결하기

[유선]

- Type-C 케이블을 사용하시는 디바이스와 마우스에 연결하여 주십시오.
- 제품 하단에 위치한 모드 스위치를 놓아 OLED에 USB가 표시되도록 변경해주십시오.

[2.4 GHz]

- 2.4g 리시버를 사용하시는 디바이스에 연결하여 주십시오.
- 제품 하단에 위치한 모드 스위치를 놓아 OLED에 2.4g가 표시되도록 변경해주십시오.

※ USB 리시버가 파손되거나 분실되지 않도록 주의하십시오.
※ 사용하지 않을 경우 마우스 리시버를 안전하게 보관하십시오.

[Bluetooth]

- 제품 하단에 위치한 모드 스위치를 놓아 OLED에 BT가 표시되도록 변경해주십시오.
- 모드 전환 스위치를 3초간 길게 놓아 페어링 모드로 진입하십시오.
- OLED에서 BT 글씨가 깜빡이면 연결하려는 디바이스에서 블루투스 장치 찾기를 통해 "VM350 BT"를 연결하여 주십시오.
- 연결이 완료되면 정상적으로 사용이 가능합니다.

04 충전

- OLED 표시창에서 배터리 아이콘을 통해 배터리 잔량(100% / 75% / 50% / 25% / 0%)을 확인할 수 있습니다.
- 가급적 컴퓨터등 디바이스에 케이블을 연결하여 마우스를 충전해주십시오.
- 고속충전기등으로 마우스 충전시 고장의 원인이 될 수 있습니다.

04 주의사항

1) 땀수, 방전 기능은 지원하지 않으므로 물기의 접촉이나 먼지 등의 오염으로부터 주의해주시길 바랍니다.

2) 자가 수리 또는 임의로 분해할 경우, 서비스 지원을 받을 수 없습니다.

3) 충격에 의한 파손 시 무상기간 중이더라도 유상 비용이 청구될 수 있습니다.

4) 정상적인 배터링이 되지 않을 경우, 킨텍을 점검가 시 센 후 재시도 해주십시오.
무선기기 특성 및 블루투스 버전의 차이로 인해 실패할 수 있습니다.

5) 블루투스 무선 규격은 최대 15m 이내의 거리에서 사용이 가능하며,
장애물 및 같은 주파수 대역을 사용하는 기기나 와이파이 신호로 인해 간섭이 발생하여
이로 인해 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.

6) 노트북 및 USB 동글이을 이용한 PC의 블루투스 연결 시 최신 블루투스 드라이버를
제조사를 통해 다운로드 해 설치하십시오.

7) 배터리를 포함한 제품으로 적정 사용온도를 유지하십시오. (0°C ~ 35°C)
적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서 보관 / 사용 시, 배터리 수명의 단축될 수 있습니다.

05 주의사항

- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 제품을 물에 담그거나 물이 들어가지 않도록 하십시오.
- 제품을 고온 또는 저온에 노출하지 마십시오.
- 제품을 직사광선에 노출하지 마십시오.
- 제품을 화기 근처에 두지 마십시오.
- 제품을 청소할 때 부드러운 천을 사용하십시오.
- 제품을 청소할 때 화학물질을 사용하지 마십시오.
- 제품을 청소할 때 물을 사용하지 마십시오.
- 제품을 청소할 때 알코올을 사용하지 마십시오.
- 제품을 청소할 때 세제를 사용하지 마십시오.
- 제품을 청소할 때 솔벤트를 사용하지 마십시오.
- 제품을 청소할 때 연마제를 사용하지 마십시오.
- 제품을 청소할 때 연마제를 사용하지 마십시오.

품질보증서

소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품 보증을 실시합니다.

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 제품의 보증기간은 **택상부품을 포함하여 구입일로부터 12개월 (영수증 지참시)**
  (소모품 : 3개월) 입니다.
- 소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생했을 경우 보증기간내 무상수리가 가능합니다.
- 보증기간 이내라 하더라도 **사용자의 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리** 됩니다.
- 보증서는 재발행 되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명			
구 입 처			
구 입 일		보 증 기 간	1년 (택상부품포함)
주문 및 송장번호			
고 객	성 명		
	연락처		
	주 소		

서비스 요청시 확인사항

서비스를 요청하실 때는 고장 전의 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고,
그래도 이상이 있을 시 하나 사항을 종합하고 전한 들어드릴 점은 후
구입 대리점이나 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

02-3272-1002-3 www.superstore.co.kr

한성컴퓨터