

ELEX 9550 9650 9750 안드로이드 TV

한성TV리모콘 블루투스 및 블루투스 기기 연결방법을 설명합니다

한성TV 리모콘 블루투스 연결방법

TV리모콘을 블루투스 방식으로 연결시 리모콘 반응속도가 빨라집니다.

외부입력(TV, HDMI) 연결되고 있는 화면 에서 설정을 진입하시고자 할경우

메뉴버튼 누르시면
우측 화면과 같이
메뉴가 출력됩니다

메뉴버튼

송출되고 있는 화면

채널

TV 옵션

소스



화면 모드



화면 비율



자막



다중음성



스피커




HANSUNG

D-FAD 오른쪽 방향 버튼을 눌러 설정 항목으로 이동해주세요

송출되고 있는 화면

D-FAD 우 버튼



D-FAD 아래방향키를 눌러서 리모콘 및 액세서리 메뉴로 이동 해주세요

설정



버그 신고

일반 설정



네트워크 및 인터넷
이더넷에 연결됨



채널



계정 및 로그인



앱



기기 환경설정



리모컨 및 액세서리



D-FAD 아래방향키



HA PLAY

감상 시작

OK버튼을 눌러서 리모콘 및 액세서리 메뉴를 선택 해주세요



OK버튼

설정



버그 신고

일반 설정



네트워크 및 인터넷
이더넷에 연결됨



채널



계정 및 로그인



앱



기기 환경설정



리모컨 및 액세서리



HA PLAY

감상 시작

보시는 화면과 같이 나타나실 겁니다.

이때 가지고 계신 한성TV리모콘을 블루투스 페어링 대기상태로 만들어주셔야 합니다

메뉴버튼 과 D-FAD 왼쪽버튼 을 동시 2~3초간 눌러주세요

액세서리 검색 중...




리모컨상의Google Assistant마이크를 사용하려면 LEFT 버튼과 MENU 버튼을 동시에 5초간 누릅니다. 스크린 우측 상부 코너에 리모컨 배후 명칭이 나타날때 본 명칭을 선택 하고 OK 버튼을 누릅니다.

매칭이 성공하지 않으면 잠간후 다시 시도하십시오.

액세서리 추가를 종료하려면 뒤로 키를 누르세요.



좋은컴퓨터를만드는사람들
한성컴퓨터



LED를 잘 봐주세요
위 초록색 LED가 깜박 깜박 거리면
페어링 연결대기 상태로 진입이 됩니다



HSG-SMART-RC

00:FF:00:FF:00:FF

액세서리 검색 중...



리모컨상의 Google Assistant 마이크를 사용하려면
LEFT 버튼과 MENU 버튼을 동시에 5초간 누릅니
다. 스크린 우측 상부 코너에 리모컨 배후 명칭이 나
타날때 본 명칭을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
매칭이 성공하지 않으면 잠간후 다시 시도하십시오.

액세서리 추가를 종료하려면 뒤로 키를 누르세요.



OK 버튼을 눌러주시면
페어링 연결이 완료됩니다

블루투스 기기 연결방법

외부입력(TV, HDMI) 연결되고 있는 화면 에서 설정을 진입하시고자 할경우

메뉴버튼 누르시면
우측 화면과 같이
메뉴가 출력됩니다

메뉴버튼

송출되고 있는 화면

채널

TV 옵션

소스



화면 모드



화면 비율



자막



다중음성



스피커




HANSUNG

D-FAD 오른쪽 방향 버튼을 눌러 설정 항목으로 이동해주세요

송출되고 있는 화면

D-FAD 우 버튼



D-FAD 아래방향키를 눌러서 리모콘 및 액세서리 메뉴로 이동 해주세요

설정



버그 신고

일반 설정



네트워크 및 인터넷
이더넷에 연결됨



채널



계정 및 로그인



앱



기기 환경설정



리모컨 및 액세서리



D-FAD 아래방향키



HA PLAY

감상 시작

OK버튼을 눌러서 리모콘 및 액세서리 메뉴를 선택 해주세요



OK버튼

설정



버그 신고

일반 설정



네트워크 및 인터넷
이더넷에 연결됨



채널



계정 및 로그인



앱



기기 환경설정



리모컨 및 액세서리



HA PLAY

감상 시작

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들

한성컴퓨터

보시는 화면과 같이 나타나실 겁니다.

이때 가지고 계신 블루투스 기기를 페어링 연결 대기 상태로 만들어주세요

가지고 계신 블루투스 기기의 페어링 연결 대기 방법을 모르실 경우
해당 기기 고객센터에 문의해보시거나, 해당 기기 매뉴얼을 확인해주세요

액세서리 검색 중...



리모컨상의 Google Assistant 마이크를 사용하려면 LEFT 버튼과 MENU 버튼을 동시에 5초간 누릅니다. 스크린 우측 상부 코너에 리모컨 배후 명칭이 나타날때 본 명칭을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

매칭이 성공하지 않으면 잠간후 다시 시도하십시오.


액세서리 추가를 종료하려면 뒤로 키를 누르세요.



5s



블루투스 연결에 대하여 이해하기 쉽게 블루투스 스피커 예를 들어보겠습니다



1. 전원을 켜다



2. 블루투스 연결대기 상태를 만든다

※ 참고사항)

블루투스 페어링 모드 진입방법은 블루투스 기기마다 상이합니다.
해당 방법은 블루투스 기기 제조사 고객센터에 문의하시기 바랍니다.



BZ-T2230S

블루투스 기기 검색이될시 위 와 같이
가지고 계신 기기 모델명이 출력됩니다

액세서리 검색 중...



리모컨상의Google Assistant마이크를 사용하려면
LEFT 버튼과 MENU 버튼을 동시에 5초간 누릅니
다. 스크린 우측 상부 코너에 리모컨 배후 명칭이 나
타날때 본 명칭을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
매칭이 성공하지 않으면 잠간후 다시 시도하십시오.

액세서리 추가를 종료하려면 뒤로 키를 누르세요.



현재 페어링 연결대기중인
블루투스 기기 모델명으로 이동 후 OK버튼을 눌러주세요



BZ-T2230S

액세서리 검색 중...



리모컨상의Google Assistant마이크를 사용하려면
LEFT 버튼과 MENU 버튼을 동시에 5초간 누릅니
다. 스크린 우측 상부 코너에 리모컨 배후 명칭이 나
타날때 본 명칭을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
매칭이 성공하지 않으면 잠간후 다시 시도하십시오.

액세서리 추가를 종료하려면 뒤로 키를 누르세요.




페어링 항목에서 OK버튼을 눌러주세요



블루투스 페어링 요청

출처: BZ-T2230S
이 기기와 페어링하시겠습니까?



페어링

취소

블루투스 장치가 정상적으로 페어링이 완료되면
장치명 과 연결됨 문구가 출력이 됩니다

연결된 장치명을 선택하면
블루투스 연결해제도 가능합니다.

※ 페어링이 안될경우

블루투스 기기가 다른장치에 이미

연결이 되어있을경우 페어링이 안될수도 있습니다.

다른장치에서 블루투스를 비활성화 후 다시 시도해보세요

리모콘 및 액세서리



액세서리 추가



BZ-T2230S

연결됨

문제해결) 블루투스 스피커 또는 이어폰을 연결했는데 소리가 안나오세요?



※참고 할 사항)

블루투스 스피커 또는 이어폰 페어링 시 최초 볼륨은 0 으로 셋팅 될수 있습니다(블루투스 기기마다 상이함)
TV리모콘 으로 볼륨을 올려 주셔야 소리가 출력 되 시는 점 을 참고 해주시기 바랍니다.

또한, TV 리모콘 으로 전원버튼 을 누를 경우 TV가 완전히 꺼지는게 아닌 절전모드로 꺼지게 됩니다.
이때 다시 TV를 켜시게 되면 잠시 기다리시면 자동으로 페어링이 됩니다(일부 기기는 자동 페어링이 되지 않을수있습니다)

그런경우 블루투스 기기전원을 껐다가 다시켜거나,
TV 리모콘 의 전원버튼을 2~3초간 누르신 후 “종료하시겠습니까?” 메시지가 출력될 때 예 를 누르시면 완전히 종료가 됩니다.
이때 다시 TV 전원을 켜시게 되면 부팅이 완료 된 후 자동으로 페어링이 됩니다.

본 메뉴얼 에서 궁금증이 해결되지 않았을 경우

고객센터 통해서 문의를 주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다.

상담을 원하시면 아래 QR코드를 스캔해주세요

네이버 톡톡 상담



카카오톡 상담

