

ELEX 9550 9650 9750

와이파이 연결방법을 설명합니다

TV리모콘에서 홈메뉴 버튼을 눌러주세요



홈메뉴 버튼



TV 외부입력 화면



D-FAD 우버튼



검색 홈 탐색 앱



2



10:55

D-FAD 우 버튼을 눌러서 톱니바퀴모양(설정) 으로 이동해주세요

wavve
유포리아

정주행 | 지금 현재 십대들의 방황과 갈등 그리고 사랑에 대한 이야기

Wi-Fi가 연결되어 있지 않음

이 기기는 현재 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있지 않습니다. Wi-Fi 네트워크가 설정되지 않았거나 일시...

세부정보

닫기

즐거 찾는 앱

YouTube

Google Play
무비 & TV



Button
Mapper

Google Play
Store





Bluetooth
Discovery
Disabler

MX Player



Netflix



중은컴퓨터를만드는사람들
한성컴퓨터



검색

홈

탐색

앱

2



10:55

OK 버튼을 눌러서 톱니바퀴모양(설정) 을 선택해주세요

wavve

유포리아

정주행 | 지금 현재 침대들의 방황과 갈등 그리고 사랑에 대한 이야기


Wi-Fi가 연결되어 있지 않음

이 기기는 현재 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있지 않습니다. Wi-Fi 네트워크가 설정되지 않았거나 일시...



세부정보

닫기

즐거 찾는 앱



Netflix



좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터

검색 홈 탐색 앱

D-FAD 하 버튼을 이용하여 '네트워크 및 인터넷 메뉴' 항목으로 이동해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱

NETFLIX



MMP

Google Play Games

YouTube Music

Google Play Store



prime video

MX Player

PHOTO GALLERY

X-plore

설정

추천 검색어

기기 이름 설정
이 이름을 사용하여 휴대전화에서 사진, 동영상 등을 전송합니다.

일반 설정

네트워크 및 인터넷
네트워크에 연결되지 않음

채널

계정 및 로그인

앱

기기 환경설정

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터

D-FAD 하 버튼





검색 홈 탐색 앱



OK버튼을 눌러서 '네트워크 및 인터넷 메뉴'를 선택해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱



설정

추천 검색어

기기 이름 설정
이 이름을 사용하여 휴대전화에서 사진, 동영상을 전송합니다.

일반 설정

네트워크 및 인터넷
네트워크에 연결되지 않음

채널

계정 및 로그인

앱

기기 환경설정

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터

검색 홈 탐색 앱



네트워크 및 인터넷

집에서 이용중이신 와이파이 이름을 찾아보세요
찾으셨으면 해당 와이파이 이름으로 D-FAD 하 버튼을 눌러서 이동해주세요

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱



사용 가능한 네트워크

HANSUNG-MEMBER

HANSUNG-GUEST

HS_TEST_WIFI_24G

모두 보기

기타 옵션

새 네트워크 추가

항상 검색

Wi-Fi가 꺼져 있을 때에도 Google의 위치
및 기타 앱이 네트워크를 검색하도록 한니

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



D-FAD 하 버튼





검색 홈 탐색 앱


집에서 사용중인 와이파이를 찾으셨다면
OK버튼을 눌러서 해당 와이파이를 선택해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱



네트워크 및 인터넷

Wi-Fi



사용 가능한 네트워크

HANSUNG-MEMBER



HANSUNG-GUEST



HS_TEST_WIFI_24G



모두 보기

기타 옵션

새 네트워크 추가

항상 검색

Wi-Fi가 꺼져 있을 때에도 Google의 위치 서비스 및 기타 앱이 네트워크를 검색하도록 합니다.

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터

문제해결) 와이파이 암호를 정확히 입력하였는데 OTT앱 실행시 네트워크 오류메시지가 나와요

먼저, 스마트폰에서 동일한 와이파이로 연결시 인터넷에 문제 없는지 확인하여 주세요.

스마트폰에서 인터넷 연결에 문제가 없다면 TV를 꺼주시고

벽 콘센트 또는 멀티탭에서 TV전원케이블을 뽑아주세요.

2~3분 후 재연결하여 정상작동되는지 확인해보시면 됩니다.

유선 랜선 과 무선 와이파이 동시연결시 동시 인터넷 작동이 안됩니다.

유선 랜선 이용시에는 와이파이를 꺼주시는걸 권장드립니다.

그래도 해결이 안되신다면 TV초기화 진행을 해보시길 바랍니다.

본 메뉴얼 에서 궁금증이 해결되지 않았을 경우

고객센터 통해서 문의를 주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다.

상담을 원하시면 아래 QR코드를 스캔해주세요

네이버 톡톡 상담



카카오톡 상담

