

ELEX 8550 8650 8750

와이파이 연결방법을 설명합니다

TV리모콘에서 홈메뉴 버튼을 눌러주세요

TV 외부입력 화면

홈메뉴 버튼



D-FAD 우버튼

검색 홈 탐색 앱



2



10:55

D-FAD 우 버튼을 눌러서 톱니바퀴모양(설정) 으로 이동해주세요

wavve

유포리아

정주행 | 지금 현재 침대들의 방황과 갈등 그리고 사랑에 대한 이야기

Wi-Fi가 연결되어 있지 않음

이 기기는 현재 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있지 않습니다. Wi-Fi 네트워크가 설정되지 않았거나 일시...

세부정보

닫기

즐거 찾는 앱

YouTube

Google Play
무비 & TV

Button
Mapper

Google Play
Store


Xplore

Bluetooth
Discovery
Disabler

MX Player



Netflix



좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



검색

홈

탐색

앱

2



10:55

OK 버튼을 눌러서 톱니바퀴모양(설정) 을 선택해주세요



wavve

유포리아

정주행 | 지금 현재 십대들의 방향과 갈등 그리고 사랑에 대한 이야기

Wi-Fi가 연결되어 있지 않음




이 기기는 현재 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있지 않습니다. Wi-Fi 네트워크가 설정되지 않았거나 일시...

세부정보



닫기

즐거 찾는 앱

YouTube



Netflix



좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



D-FAD 상 하 버튼



검색 홈 탐색 앱


D-FAD 상 하 버튼을 이용하여 네트워크 및 인터넷 메뉴 항목으로 이동해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱



설정

추천 검색어

기기 이름 설정
이 이름을 사용하여 휴대전화에서 사진, 동영
영상 등을 전송합니다.

일반 설정

네트워크 및 인터넷
네트워크에 연결되지 않음

채널

계정 및 로그인

앱

기기 환경설정

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



OK버튼

검색 홈 탐색 앱


OK버튼을 눌러서 네트워크 및 인터넷 메뉴를 선택해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱



설정

추천 검색어

기기 이름 설정
이 이름을 사용하여 휴대전화에서 사진, 동영
영상 등을 전송합니다. X

일반 설정

네트워크 및 인터넷
네트워크에 연결되지 않음



채널

계정 및 로그인

앱

기기 환경설정

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터



D-FAD 상 하 버튼




검색 홈 탐색 앱

집에서 이용중이신 와이파이 이름을 찾아보세요
찾으셨으면 해당 와이파이 이름으로 D-FAD 상 하 버튼을 눌러서 이동해주세요

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱



네트워크 및 인터넷

사용 가능한 네트워크

 HANSUNG-MEMBER

 HANSUNG-GUEST

 HS_TEST_WIFI_24G

모두 보기

기타 옵션

새 네트워크 추가

항상 검색

Wi-Fi가 꺼져 있을 때에도 Google의 위치 기반 서비스 및 기타 앱이 네트워크를 검색하도록 합니다.



검색 홈 탐색 앱


집에서 사용중인 와이파이를 찾으셨다면
OK버튼을 눌러서 해당 와이파이를 선택해주세요

Google Play

더 많은 앱/게임 이용하기

최신 앱/게임으로 TV를 최대한 활용해 보세요

설치된 앱



네트워크 및 인터넷

Wi-Fi



사용 가능한 네트워크



HANSUNG-MEMBER



HANSUNG-GUEST



HS_TEST_WIFI_24G



모두 보기

기타 옵션

새 네트워크 추가

항상 검색

Wi-Fi가 꺼져 있을 때에도 Google의 위치 서비스 및 기타 앱이 네트워크를 검색하도록 합니다.

좋은 컴퓨터를 만드는 사람들
한성컴퓨터


집에서 사용중인 와이파이의 암호 를 입력해주세요

암호를 입력할때에는 D-FAD 상 하 좌 우 버튼을 이용하여 입력할 문자로 이동 후 OK버튼을 눌러서 선택해주시면 해당 문자가 입력이 됩니다.

HANSUNG-MEMBER 비밀번호

호 입력

☐ 비밀번호 숨김



문제해결) 와이파이 암호를 정확히 입력하였는데 OTT앱 실행시 네트워크 오류메시지가 나와요

먼저, 스마트폰에서 동일한 와이파이로 연결시 인터넷에 문제 없는지 확인하여 주세요.

스마트폰에서 인터넷 연결에 문제가 없다면 TV를 꺼주시고

벽 콘센트 또는 멀티탭에서 TV전원케이블을 뽑아주세요.

2~3분 후 재연결하여 정상작동되는지 확인해보시면 됩니다.

유선 랜선 과 무선 와이파이 동시연결시 동시 인터넷 작동이 안됩니다.

유선 랜선 이용시에는 와이파이를 꺼주시는걸 권장드립니다.

그래도 해결이 안되신다면 TV초기화 진행을 해보시길 바랍니다.

설정 - 기기환경설정 - 재설정 메뉴화면 입니다

TV가 버벅 거리거나, 화면 오류, 소프트웨어 오류가 있을 경우
TV 공장 초기화 를 통해 해결될 수도 있습니다.

기기 환경설정

-  홈 화면
-  전시 모드
-  Google 어시스턴트
-  Chromecast Android Shell
-  화면 보호기
-  위치
-  사용 및 진단
-  접근성
-  재설정

본 메뉴얼 에서 궁금증이 해결되지 않았을 경우

고객센터 통해서 문의를 주시면 성심성의껏 답변 드리겠습니다.

상담을 원하시면 아래 QR코드를 스캔해주세요

네이버 톡톡 상담



카카오톡 상담

