

MEIZU POP TW50

소개

- 스포츠 블루투스 무선 이어폰 MEIZU POP 을 구입해 주셔서 감사합니다.
- MEIZU POP 은 안정적인 무선연결, 선명한 통화 품질 및 뛰어난 음질 구현이 특징입니다.
- 무선 충전을 지원하는 충전케이스와 함께 편안한 착용감의 여러 형태의 이어폰, 물리적인 버튼을 없애 가벼운 터치만으로 모든 걸 제어하는 MEIZU POP 은 무선 그 이상의 자유로움을 선사합니다.

사용 설명


구성품은 다음과 같습니다.

- MEIZU POP 블루투스 이어폰
- 충전케이스
- 이어팁 3 Set (S, M, L / M 사이즈는 기본 장착)
- 이어후크 2 Set (S, L)
- Type C 충전케이블
- 설명서

* 제품 구성품 및 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

자세한 사항은 (주)엔트리원더스(www.Ntrywonders.com)에 접속하여 제품 정보 페이지를 참고하십시오.


각 부분의 명칭



제품 사용하기

이어팁과 이어후크 장착

최상의 오디오 성능을 위해 귀에 가장 잘 맞는 이어팁을 선택해주세요.
이어후크를 부착하면 더욱 단단히 고정되어 운동시 더욱 안정적으로 이용하실 수 있습니다.



이어폰 착용

L, R 이어폰을 구분하여 착용 하십시오.

이어폰을 귀에 꽂은 후 밀착되도록 가볍게 밀어주세요.
이어후크를 사용할 경우 귓바퀴에 이어후크가 고정되도록 살짝 돌려주세요.



블루투스 연결

1. 이어폰 2 개를 충전케이스에서 꺼내면 6~7 초간에 걸쳐 양쪽 이어폰이 자동으로 연결된 후

블루투스 장치와 연결 준비가 완료 됩니다.

- 'Power On -> Beep Sound -> Pairing' 순서로 음성 안내 합니다.

2. 연결할 장치의 블루투스 검색을 켜서 'MEIZU TW50'을 선택하십시오.

- 연결이 완료되면 이어폰에서 'Connected' 음성으로 안내 합니다.

*이어폰 초기화

- 양쪽 이어폰을 케이스에 보관 후 충전 LED 가 켜진상태에서
오른쪽 이어폰을 3~5 초간 길게 누르면 파란색 LED 가 깜빡이며
블루투스 연결 장치를 모두 삭제 합니다.

이어폰 터치센서 조작

* 오른쪽(R) 이어폰 : 메인 / 통화 시 음성 전달

* 왼쪽(L) 이어폰 : 서브

	L / 왼쪽 이어폰	R / 오른쪽 이어폰
재생/일시 정지		1 회 터치

이전 곡	2 회 터치	
다음 곡		2 회 터치
볼륨+		길게 누름
볼륨-	길게 누름	
수신/전화 끊기	1 회 터치	1 회 터치
수신 거절	3 초간 길게 누름	3 초간 길게 누름
음성 비서	3 회 터치	3 회 터치

* 한쪽 이어폰 사용시 오른쪽(R) 만 사용이 가능합니다.

충전

이어폰 충전


이어폰을 충전케이스에 넣으면 전원이 자동으로 꺼지고 충전을 시작합니다.

- 충전시 이어폰의 LED 표시등이 부드럽게 깜빡이며 완충시 LED 표시등이 꺼집니다.


- LED 표시등은 충전시에만 점등 되며 이어폰으로 재생, 통화시에는 켜지지 않습니다.

충전케이스 충전

충전케이스는 유무선으로 충전할 수 있으며 전면 4 단계의 LED 표시등으로 충전케이스의 충전상태 및 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.



1. USB Type C 충전 케이블로 5V, 1A 규격의 어댑터에 연결하십시오.
- 스마트폰 전용 고속충전기 (9V, 2A 이상)를 사용할 경우 배터리에 심각한 문제가 발생할 수 있습니다.
2. 충전케이스를 무선 충전 패드(QI 방식 / 5W, 1A) 중앙에 수직으로 위치시켜 충전하십시오.
- 삼성 갤럭시, 애플 아이폰 무선충전패드에서 충전이 가능합니다.



장치 사양

이어폰

블루투스 버전: 주파수 범위: 20Hz-20KHz

4.2

충전시간: 1.5H 이어폰 감도: 101dB@1KHz

연속 통화시간: 마이크 감도: -38dB@1KHz

3~4H

음악재생시간: 배터리 용량: 85mAh

3~4H

이어폰 저항: 16Ω 무게(한쪽): 5.8g

출력: 5mw

안전인증번호:

배터리 인증번호:

수입원 및 (주)엔트리원더스

판매원 :

충전케이스

배터리 용량: 700mAh

Type C 충전시간: 2.5H

무선 충전시간: 2.5H

중량: 48g

주의 사항 / 안전 규칙

본 제품은 리튬 배터리가 내장되어 있으므로 폭발을 피하기 위해 제품을 강한 햇빛에 노출하거나 불에 쪼거나 불 속에 던지지 마십시오.

배터리를 일반 폐기물로 취급하지 말고 법규에 따라 지정된 장소에 안전한 방법으로 배터리를 처리해야 합니다.

사용자가 임의로 배터리를 꺼내거나 교체할 수 없습니다. **이럴 경우 위험하며 제품을 파손시킬 수도 있습니다**

1. 어떠한 이유로도 이어폰을 해체하거나 개조하지 마십시오. 이어폰 고장을 초래할 수 있으며, 이런 경우 무상 보수를 받을 수 없습니다.

2. 장치를 물기에 직접적으로 노출 하지 마십시오. 심각하게 훼손될 수 있으며, 장치에 물이 들어가 파손된 경우 무상 보수를 받을 수 없습니다.
3. 장치를 고온 또는 저온(45 도 이상 또는 영하 15 도 이하)에서 장시간 방치하지 마십시오.
4. LED 표시등을 어린이나 동물의 눈에 근접하여 사용하지 마십시오.

제품 보증서

본 제품은 1 년의 무상서비스 기간을 보장 합니다.
(단, 내장 배터리 6 개월, 소모품 3 개월)

제품 구입 후 보증서를 기재하여 영수증과 함께 보관하십시오.

모델명	
구입처	
구입일	
고객명	
연락처	
주문번호	

서비스 및 소모품 구입 문의

www.ntrywonders.com

1522-5855

서비스 상담시간 : 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 12:00 ~ 13:00)

월~금요일 / 토,일요일, 공휴일 제외

기술 및 서비스 상담

- 엔트리원더스 홈페이지내 '네이버톡톡'
- 이메일 'archonsvc@gmail.com'
- 카카오톡 플러스친구 '엔트리원더스'

