

어플리케이션(APP)사용 가이드
DynaKing R6

사용가이드




- 제품 사용 전 본 어플리케이션(APP)사용 가이드를 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

스마트폰 어플리케이션(APP) 사용하기

- 다이나킹 R6 전용 앱을 설치하여 로봇청소기의 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.
- 본 설명서는 사용자 이해를 돕기 위한 APP 화면이 포함되어 있으며, 일부 화면은 실제와 다를 수 있습니다.
- APP에 로봇청소기를 등록할 시에는 스마트폰과 로봇, 무선공유기를 최대한 가까운 곳에 두고 설치 하셔야 합니다.
- Wi-Fi 무선주파수는 2.4GHz만 지원합니다.
- APP의 내용은 사용자에게 별도의 통보 없이 추후 업데이트를 통해 변경되어 질 수 있습니다.

■ 스마트폰에 APP 설치하기

스마트폰의 Google Paly 또는 Apple App 스토어에서 “다이나킹 R6” 를 검색해 APP을 설치해 주세요



회원가입하기

- 스마트폰으로 로봇청소기를 사용하기 위해 서버에 정보를 등록하는 과정이 필요합니다.
- 로그인 화면의 우측 상단에 보이는 “회원가입”을 눌러 주세요.
이 과정은 최초 등록 1회에 한해 필요한 과정입니다.

WONDERS
R6

로그인 회원가입

+82

계좌 핸드폰 번호나 메일주소를 입력해 주세요

비밀번호 비밀번호를 입력해주세요.

비밀번호를 잊어버리셨습니까?

☒ 동의 [《사용약관》](#)

로그인

대한민국

WONDERS
R6

로그인 회원가입

+82

계좌 핸드폰 번호나 메일주소를 입력해 주세요

비밀번호 비밀번호를 입력해주세요.

비밀번호는 숫자와 문자를 모두 포함하고 있어야 하며, 8-20자 구 구성되어야 합니다.

인증번호를 입력해 주세요

인증번호 전송



☐ 동의 [《사용약관》](#)

회원가입

대한민국

1. 이메일 또는 핸드폰 번호와 비밀번호를 입력합니다.
2. “인증코드 받기”를 누릅니다
3. 이메일 또는 스마트폰으로 전송된 인증코드를 입력 후 본인 인증을 진행합니다.
4. 사용자 약관 앞 “동의”를 선택 후 아래 “회원가입”을 눌러 가입을 완료 합니다.
5. 등록하신 이메일과 비밀번호를 입력하여 로그인 합니다.


로봇청소기 등록하기



1. 스마트폰에서 가정에서 사용 중인 Wi-Fi를 연결합니다.
2. 앱 화면에서 “+눌러서 기기 추가하기” 버튼을 누릅니다.
3. 기기의 “전원+충전복귀” 버튼을 동시에 3초 이상 길게 눌러 음성안내를 확인한 후 앱 화면의 “다음”을 눌러 주세요.
4. 가정의 Wi-Fi 네트워크를 선택하고 비밀번호를 입력한 후 “WiFi 연결”을 누릅니다.
 - 스마트폰과 로봇, 무선공유기를 최대한 가까운 곳에 두고 설치하셔요 합니다.
 - 이 로봇청소기는 2.4GHz 무선주파수 Wi-Fi만 지원합니다.

Android

“Robot-xxx” 으로 시작되는 핫스팟을 선택합니다.




iOS

애플 사용자 일 경우, Wi-Fi 설정을 누른 뒤, “Robot-xxx”를 연결하고 다시 앱 화면으로 돌아가서 설정을 마무리 합니다.



■ 아래 화면과 같이 Wi-Fi 연결되는 화면이 나오며 로봇청소기가 앱에 연결됩니다.



앱 사용하기

■ 상태표시 화면



① 기기 별칭

앱 하단의 “더보기”를 선택 후 “내 기기” 메뉴에서 로봇청소기의 별칭을 설정할 수 있습니다.

② 기기상태

로봇청소기의 상태 또는 현재 선택되어 있거나 수행 중인 청소 모드가 표시됩니다.

③ 알림

로봇청소기의 상태 알람을 확인할 수 있습니다.

④ 지도화면

로봇청소기가 청소 중인 공간과 청소 궤적이 실시간으로 나타납니다. 양 손가락을 이용 해 지도를 늘리거나 줄여서 볼 수 있습니다.

⑤ 출수용량

청소통에서 분사되는 물의 양을 조절할 수 있습니다. “끄기”를 선택하면 물이 없는 마른 걸레로 청소할 수 있습니다.

⑥ 구역청소

이 기능을 처음 사용할 경우 앱의 하단 “더 보기” 안에 ‘구역 분할’로 메뉴에서 구역을 분할해야 합니다. 자세한 내용은 본 가이드의 “구역청소”와 “구역분할” 섹션을 참고 해 주세요.

⑦ 스팟청소

1.5m x 1.5m 크기의 좁은 공간을 청소하기 유용합니다.

⑧ 전체청소

집안의 전체면적을 청소합니다.

⑨ 배터리 잔량

배터리 잔량을 %로 표시합니다.

⑩ 청소한 시간

로봇청소기가 청소한 시간을 나타냅니다.

⑪ 청소 면적

로봇청소기가 청소한 면적이 표시됩니다.

⑫ 충전

로봇청소기를 충전독으로 보냅니다.

⑬ 시작/정지

청소를 진행하거나 일시적으로 정지 시킬 수 있습니다.


⑭ 흡입강도

청소 상황에 맞게 3 가지 단계로 흡입력을 조절할 수 있습니다.

⑮ 더 보기

구역설정, 예약청소, 기기관리와 청소기록 등 더 많은 부수 기능들을 설정하거나 관리할 수 있습니다.

■ 더 보기 메뉴



· 구역설정

특정 공간을 집중청소, 청소금지구역으로 설정할 수 있습니다.

구역설정을 하면 앱의 메인 화면에 있는 구역청소 메뉴에서 원하는 구역을 설정된 청소 모드로 청소가 가능합니다.

· 예약청소

로봇청소기가 전체청소 혹은 구역청소를 원하는 시간과 요일에 일회 혹은 반복적으로 청소하도록 예약할 수 있습니다.

또한 이 메뉴 안에서는 방해금지시간을 설정할 수 있어, 설정된 시간 동안에는 음성안내가 나오지 않으며, 배터리가 없어 중단된 청소를 충전 후 자동으로 청소 재개를 하는 기능이 수행되지 않습니다.

· 내 기기

기기 변경 (2대 이상의 R6 사용 시)이나 가족 구성원 간의 기기 공유, 기기의 별칭을 설정할 수 있는 메뉴입니다.

· 표시등 음량

로봇청소기 본체의 상태 표시등을 끄거나 켤 수 있으며, 음성안내의 음량을 조절할 수 있습니다.

음성안내를 음소거 할 수는 없으나, 방해 금지 시간을 24시간 지정하면 로봇이 음성 안내를 지원하지 않습니다.

· 청소기록

청소한 기록을 확인하거나 지도를 삭제 할 수 있습니다.

· 소모품 기록

필터, 사이드 브러쉬, 메인 브러쉬의 남은 수명을 확인할 수 있습니다.

각 소모품을 교체 한 후에는 “교체” 버튼을 눌러 상태를 초기화 해 주세요.

· 자가진단

로봇청소기의 전원, 모터, 센서, 청소부품 등의 양호 상태를 수시로 점검 할 수 있습니다.

· 내 계정

등록된 계정 정보, 탈퇴, 앱에서의 로그아웃을 할 수 있습니다.

· 원격제어

로봇청기기를 좌,우,위,아래로 제어 할 수 있고, 물 분사량 부분청소 및 충전하기 등을 명령할 수 있습니다.

· 사용자 매뉴얼

다이나킹 R6의 관리 편이를 위해 앱에서도 매뉴얼을 확인할 수 있습니다.

· 로봇찾기

다이나킹 R6의 위치를 수시로 확인할 수 있습니다.

· 일반설정

앱 업데이트, 펌웨어 업데이트, 기기정보, 약관 등을 확인하거나 언어 패키지를 변경할 수 있습니다.


다양한 청소 모드

■ 구역청소 - 일반청소/집중청소, 금지구역 설정하기




1. 새 구역 만들기를 누릅니다.
2. 구역의 이름을 선택하거나 지정합니다.
3. “+”, “-”를 누르거나 모서리를 드래그 해서 구역의 크기를 조절하고 원하는 위치에 둡니다.
4. 목적에 맞게 “일반청소” “집중청소” “금지구역”으로 설정합니다.

1) 일반청소




- 일반청소 (초록색 박스) :
선택된 구역을 청소합니다.
선택된 영역 외에 다른 곳은 청소하지 않습니다.

2) 집중청소



- 집중청소(파란색 박스) :
선택된 구역만 가로 방향과 세로 방향으로 2회 집중 청소 합니다.

3) 금지구역



- 금지구역 (빨간색 박스) :
청소가 불필요 하거나, 로봇청소기가 침범하지 못하도록
구역을 설정할 수 있습니다.

스팟청소



- 스팟청소 :
가로, 세로 1.5m 크기의 1 개의 좁은 면적을 청소하는 기능입니다.
스팟청소는 구역청소와 달리, 청소영역 사이즈를 조절하거나 다수의
영역을 선택할 수 없습니다.
1. 메인 화면 좌측 스팟청소를 선택해 주세요.
 2. 청소를 원하는 지점에 화살표를 드래그 합니다.
 3. 시작 버튼을 눌러 스팟청소를 진행합니다.

WONDERS

서비스 및 소모품 구입 문의

www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 12:00 ~ 13:00)

토, 일요일, 공휴일 제외

서울시 강서구 양천로47길 20 (원더스리빙 고객 서비스센터)

/ 지번주소 : 서울특별시 강서구 마곡동 14-20
