

WONDERS

user manual

BrizKing WF70

서비스 및 소모품 구입 문의
www.wonderliving.com
서비스센터 : 1522-5855
상업 시간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (평일시간 / 12:00 ~ 13:00)
토, 일요일, 공휴일 제외
서울시 강남구 삼성로53길 20 제원디스리빙 고객센터
/ 지면주소 : 서울특별시 강남구 삼성동 14-20

제품설명서

제품 사용 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하십시오.
고정된 안전의 올바른 사용을 위해 반드시 읽고 이해하십시오.
본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

사용 시 주의사항

1. 본 제품을 욕실 등 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
2. 물기가 있는 손으로 제품을 만지지 마십시오.
3. 본 제품에 강한 충격을 가하거나 던지지 마십시오.
4. 0-6세 이하 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
5. 배터리 수명을 위해 완충 시 충전 케이블을 본체와 분리해주시십시오.
6. 5V/2A를 초과하는 어댑터나 전원장치로는 충전하지 마십시오.
7. 충전 중 강한 열이 발생하거나 제품이 변형이 생길 경우 즉시 충전을 멈추고 제품의 전원을 끄십시오.
8. 본 제품은 임의로 분해하거나 개조 및 수리를 금합니다.
9. 상온 0℃~40℃의 환경에서 제품을 사용하십시오.

각 부분의 명칭

안전망 (탈부착 가능)
후면 커버
전원 on/off
풍량 표시등 (4단계)

배터리 상태 표시등
Micro-USB 포트
기둥
집게 거치대

제품 사용하기

■ 제품 사양

제품명 - 원디스리빙 BrizKing WF70 선풍기
소비전력 - 4W
사용시간 - 12시간
입력 전압 - DC 5.0V/2.0A
충전시간 - 3~5시간
사이즈 - 165*135*269mm
제품 무게 - 600g
제조원 - Shenzhen JISU Technology Co.,Ltd
수입원 - (주)원디스리빙
A/S 문의 - 1522-5855

■ 사용 방법

전원 ON / OFF
본체의 ON / OFF 전원 버튼을 짧게 눌러 전원을 켜니다.
본 제품은 전원을 켜 후 1단계 풍량으로 자동 조절됩니다.
버튼을 누를 때마다 풍량이 초미풍 → 미풍 → 약풍 → 강풍 → 꺼짐 순으로 변경됩니다.

배터리 상태 표시등
충전 중 - 적색 LED 램프가 깜빡입니다.
배터리 부족 시 (잔량 15% 미만) - 상태 표시등이 깜빡입니다.

4단계 풍량 표시등

버튼 1회	●○○○	1단계 - 초미풍 작동 (저소음)
버튼 2회	●●○○	2단계 - 미풍 작동
버튼 3회	●●●○	3단계 - 약풍 작동
버튼 4회	●●●●	4단계 - 최대 강속 (공기 순환)

※ 배터리의 잔량이 15% 미만일 경우, 3단계 약풍과 4단계 강풍 모드가 작동되지 않습니다.

■ 안전망 분리 방법

선풍기 전면의 안전망을 반시계 방향으로 돌려 본체와 분리시켜 줍니다.

■ 안전망 장착 방법

안전의 이물질 제거 후 본체와 안전망에 표시된 결합 표시가 직선이 이루어지도록 조절해 사용하십시오.

■ 세척방법

세척하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인해 주십시오.
- 분리된 안전망을 흐르는 물에 씻어 잘 건조시킨 후 마른 천으로 닦아주십시오.
- 본체는 물 세척이 불가능하므로 형광에 소량의 물을 묻혀 닦아주신 후 마른 천으로 다시 한번 닦아 청소해 주십시오.

■ 풍량 조절 방법

한 손으로 받침대를 잡고 부드럽게 헤드를 조절해 주십시오.
- 헤드는 상하좌우 360°로 자유롭게 조절할 수 있습니다.

제품 보증서

본 제품은 1년의 무상 서비스 기간을 보장 합니다. (단,티류, 소모품 제외)

1. 본 제품은 영구적인 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우 (원래디스리빙 서비스 센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받을 수 있습니다.
3. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장시 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
4. 수리를 요청하실 경우 작성하신 보증서를 반드시 첨부해주세요.
5. 보증서는 재발행 되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관해주세요.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제품명	원 디 스 선풍 기				
모델명					
구입일	년	월	일	보증기간	1년
구입처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				

WONDERS

www.wonderliving.com
서비스센터 : 1522-5855