HANSUNG

www.superstore.co.kr

USER GUIDE

TFG Magnetox 2XF
듀얼8K
MANUAL

TFG Magnetox 2XF 키보드를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
제품을 사용하기 전 안전할 장치의 지침 이부와 작동 방법을 꼭 확인 하십시오.

올바른 제품 사용 및 고장 방지를 위해 해당기기의 설명서 내용을 꼭 확인하시고 안전하고 올바르게 사용하십시오. 본 설명서는 제품보증서를 포함하고 있으므로 구입하신 영수증과 함께 보관하십시오.

TABLE of Contents

01 구성품 / 각 부분의 명칭
02 제품 규격
03 기능키
04 주의사항
05 제품 품질 보증서

한성컴퓨터
www.superstore.co.kr

01 구성품

- 키보드 본체
- 데이블
- 이븐 스위치 3개
- 디스트 커버
- 키캡(스위치 리무버
- 사용자 설명서(품질보증서 포함)
- 추가 키캡(방향키, 스페이스바)

- 각 부분의 명칭

노말모드, 게임모드, 멀티미디어 스위치

6개의 키캡 이미지는 MAC용으로 사용 전환 시 변경되는 기능키를 표기했습니다.
(실제 MAC용 키캡은 제공되지 않습니다.)

- LED 인디케이터

FN키 누르고 있을 때	모든 FN 조합 가능 키 한색으로 점등
Num Lock	Number Lock 키 활성화 시 표시등 ON
Caps Lock	Caps Lock 키 활성화 시 표시등 ON
Scroll Lock	Scroll Lock 키 활성화 시 표시등 ON
Win Lock	Window Lock 키 활성화 시 표시등 ON
Profile 1	Profile 1로 전환시 표시등 ON
Profile 2	Profile 2로 전환시 표시등 ON
Profile 3	Profile 3으로 전환시 표시등 ON
Profile 4	Profile 4로 전환시 표시등 ON

02 제품 규격

모델명	TFG Magnetox 2XF
기기명 명칭	KEYBOARD
작동방식	마그네틱 스위치
규격	108키
스위치 형식	정방향 / 롱스잡
키수명	8,000만회
키캡	PBT 염료승화 키캡
재질(주요부품)	ABS 하우징 / 알루미늄 보강판
동시입력	무한동시입력
연결방식	유선 USB
폴링레이트	통합 레이트: 8000Hz 스탠 레이트: 1000Hz
사이즈	437 x 135 x 37 mm (키캡 포함)
무게	1233 ± 10g
케이블	USB C to A / 약 1.8m
구성품	키보드 본체, 디스트 커버, 키캡(스위치 리무버, 여분 스위치 3개, 케이블, 추가 키캡(방향키, 스페이스바), 사용자 설명서
OS 지원	Windows 10, 11 / Android / Mac 10.14 이상 / IOS
보증기간	무상 1년(소모품 : 3개월)
인증번호	R-R-ANW-TFGMagnetox2XF
인증받은자의 상호	레한상
제조자	ARCHION TECHNOLOGY CO.,LTD
사전안내	- 본 제품은 성능 향상을 위해 디자인과 사양이 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다. - 임의로 분해, 개조한 제품은 무상서비스를 지원하지 않습니다.

03 기능키

- 일반 기능키

FN +	F1	내장음악	F7	재생 / 일시정지
	F2	웹브라우저	F8	정지
	F3	이메일	F9	앞곡
	F4	클릭만큼	F10	뒤곡음소
	F5	이전 곡	F11	조명켜짐
	F6	다음 곡	F12	이정당

- 특수 기능키

FN +	ESC	3~5초간 눌러 전체 키 잠금
	(마침표 키)	Calibration 모드 전환 키 *사용한 방법은 하단페이지 참도 기재한 "Calibration 방법"을 참고하십시오
	N	2초간 동시에 누르면 G Key / N key 동시입력 모드로 변경됩니다. *G Key 동시입력 : 인디케이터가 한번 깜빡임 *N Key 동시입력 : 인디케이터가 두 번 깜빡임
	S	2초간 누르고 있으면 보안 전용모드(일반모드로 변경됩니다. * 일반모드: 인디케이터가 한번 깜빡임 * 보안전용모드: 인디케이터가 두 번 깜빡임
	Ctrl (L)	3초간 동시에 누르면 Caps Lock 키와 왼쪽 Ctrl 키가 변경됩니다. *정상 위치 : Caps Lock+Scr Lock LED 인디케이터가 한 번 깜빡임
	Alt (L)	3초간 동시에 누르면 Win / Mac 운영체제 입력키로 변경됩니다. *Win : 인디케이터 LED가 한 번 깜빡임 *Mac : 인디케이터 LED가 두 번 깜빡임
	Win	동시에 누르면 윈도우키 잠금 / 해제 *윈도우 잠금 : Win LED 인디케이터 켜짐 *윈도우 켜짐 : Win LED 인디케이터 켜짐
	Z,X,C,V	동시에 누르면 Onboard Profile 이 전환됩니다 *전환 시 상응하는 Profile LED 인디케이터 켜짐
	ALT+1~0	동시에 눌러 Onboard Rapid Trigger 조절 *최저(수치가 1) 0.15mm ~ 최대(수치가 0) 1.95mm 까지 조정이 가능(단계별 0.2mm씩) * 기본 수치은 0.25mm 단위 미세 조절 가능 *문서도로 생일한 입력지연은 빨간색 LED로 표시됩니다. *WebDriver 의 RapidTrigger 메뉴에서 hotkey를 활성 / 비활성화 할 수 있습니다.
ESC+Ctrl(L)+F12+Ctrl(R)		5초간 동시에 길게 입력하여 "공장 초기화"

- LED 조합키

FN +	Scr.LK	LED ON / OFF
	1	Dynamic Effect 1~20
	2	단일색 (RED / ORANGE / YELLOW / GREEN / SKY BLUE / BLUE / PINK)
	3	Breathing(FN+2에서 지정된 색상으로 breathing)
	4	Key Effect 설정
	5	Sate LED 색상 조정 *는 up arrow key 1 (R+ ~ G+ ~ B+) / ↓ key 1 (R- ~ G- ~ B-) / ← key 1 (R+G+B+) / → key 1 (R-G-B-) 로 조절 한 후 FN key 를 누르면 선택상태로 유지됩니다.
	↑	LED 밝기 +
	↓	LED 밝기 -
	←	LED 방향 전환(좌측)
	→	LED 방향 전환(우측)
	+	LED 속도 +
	-	LED 속도 -
FN+S 키와 PAD / BOOST 모드 전환 스위치 ON		PAD / BOOST 모드로 전환 시 모든 LED 시안색으로 변경

- Web Driver

전용 Web Driver 를 통해 더 다양한 기능을 이용할 수 있습니다.
*매크로, 트리거, RAGAMI 조합 / 매크로 / 키 캡처 / 레이어와 전환 등 기능이 있습니다.

* 전용 Web Driver 는 홈페이지(https://app.superstore.co.kr)를 통해 사용이 가능합니다.

* 래피드 트리거(Rapid Trigger) 기능을 통해 키 입력이 민감하는 작동을 설정할 수 있습니다.
* 전용 클라이 버전을 기능을 통해 키보드에 펌웨어 버전을 초기할 수 있습니다.
* 키 캡장 기능을 통해 원하는 키로 재지정 할 수 있습니다.
* 매크로 기능을 통해 자신에게 맞는 조합키 설정으로 해당 한번에 키보드를 사용할 수 있습니다.
* RAGAMI 전용 기능을 통해 원하는 장치 조합키 기능키와 키보드를 다채 화려하게 사용할 수 있습니다.

- Web Driver 설치도 가본적인 제품에 세팅된 RAGAMI 관해는 문제가 없습니다.

- Calibration 방법

소트키를 교체하거나 키 입력 오류 시 웹브라우저이용을 통해 전환 하여야 합니다.

[인증키를 이용한 웹브라우저이용 방법]

1) Fn+ . 키를 3초이상 길게 눌러 웹브라우저로 모드로 전환하십시오.
2) 오른 LED가 파다고 나면, 오른 키를 최소 3회 눌러 웹브라우저이용을 전환하십시오.
*만드시 실제 타자하기는 느리게 상도로 키를 누르고 LED가 켜지면 세추십시오.
3) 모든 키위고정이 정돈 되었는지 확인하십시오.
4) 오른 키가 눌러졌다면, Fn+ . 키를 길게 눌러 웹브라우저이용 작업을 완료하십시오.
*기보다 키 재배열 되게, 해보셔 활용키가 전혀 없게 전환 장치으로 적용해보.

[Web Driver를 통한 웹브라우저이용 방법]

1) https://app.superstore.co.kr/ 에 접속하여, '장치 연결'을 통해 키보드를 연결 하십시오.

2) 상단 "SETTINGS"를 클릭한 후, "스위치 웹브라우저이용" 탭의 열기 버튼을 누른 후 "예"를 눌러 웹브라우저이용을 진행 하십시오.

3) 정상접속이 안내 팝업이 떠야 진행하여 주십시오.

- 펌웨어 업데이트

1) https://app.superstore.co.kr/ 에 접속하여, '장치 연결'을 통해 키보드를 연결 하십시오.

2) 신규 펌웨어가 업데이트 되면, 해당 사이트 접속 시 "신규 펌웨어 업데이트가 있습니다" 문구가 팝업됩니다.

3) "예" 버튼을 누른면 펌웨어 업데이트 화면으로 전환됩니다.

4) 업데이트가 완료되면 키보드가 재부팅되며, 최종화로 우가 진행됩니다.

04 주의사항

1) 방수, 방진 기능은 지원하지 않으므로 물기가 접촉하거나 먼지 등의 오염으로부터 주의해주시길 바랍니다.

2) 자가 수리 또는 임의로 분해할 경우, 서비스 지원을 받을 수 없습니다.

3) 충격에 의한 파손 시 무상기간 종료되더라도 유상 비용이 청구될 수 있습니다.

4) 마그네틱 키보드 특성상 키캡이 빠지는 것은 정상이며, 다시 정방향으로 장착 바랍니다.

품질보증서

소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품 보증을 실시합니다.

- **본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.**
- **제품의 보증기간은 핵심부품을 포함하여 구입일로부터 12개월 (영수증 지참시) (소모품 : 3개월) 입니다.**
- **소비자의 정상적인 사용 중에 고장이 발생했을 경우 보증기간내 무상수리가 가능합니다.**
- **보증기간 이내의 하더라도 사용자의 부주의에 따른 불량에 대해서는 유상 처리 됩니다.**
- **보증서는 재발행 되지 않습니다. 영수증과 함께 보관해 주십시오.**
- **본 보증서는 국내에서만 유효합니다.**

제 품 명			
구 입 처			
구 입 일		보 증 기 간	1년 (핵심부품포함)
주문 및 송장번호			
고 객	성 명		
	연락처		
	주 소		
서비스 요청시 확인사항			

서비스를 요청하실 때는 고장 진단 및 문제 해결을 다시 한번 확인하시고, 그래도 이상이 있을 시 하나 사용을 끝마치고 전원 플러그를 뽑은 후 구입 대리점이나 한성컴퓨터 고객센터로 연락주시기 바랍니다.

02-3272-1002-3 www.superstore.co.kr

한성컴퓨터