HANSUNG

www.monitorlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG32F14F MANUAL

※ 제품 구입 후 박스를 개봉하여 구성품을 확인하시고 한성컴퓨터 홈페이지 FAQ 란의 모니터 구입 할 경우의 유의사항 / 주사율 설정 방법을 꼭 확인하십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 및 조작
04 주사율과 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 단면 권고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 유지
10 문제 해결
11 제품 규격
12 품질 보증서

한성컴퓨터
www.monitorlabs.co.kr

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 전원 케이블
- 빠른 가이드
- 보증서
- D-Sub 케이블
- 스탠드 나사
- 사용자 설명서

02 모니터 설치 및 주의사항

모니터 하단부 하단에 나사(M4)가 장착된 상태에서 그대로 설치를 권장 해상도 제품 중 모니터 조합한 선으로 사용 주사율을 확인하세요.

- 제품 전면 및 뒷면 사이즈 그림을 참조하여 모니터 사이즈에 적합한 설치장소를 주의하십시오.
- 모니터 스탠드 나사가 장착된 상태에서 제품을 들어 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 모니터 조립 후 전원 케이블 연결 및 장치 동작 확인하십시오.
- 제품 조립 후 반드시 화면 밝기 조절 및 모니터 위치 적절하십시오.

①

1. 모니터 설정 후(나 상단)을 개봉하여 구성품 확인 후 밑받침 부제품 상의 하단 또 스타킹을 하단을 장치한 부위에 끼워주세요.
※ 모니터 조립을 해제 전한 스타킹을 한번 빼시는 정보에게, 밑받침을 조립하기 전에는 밑부 등 모니터에 제품을 하지 마시기 바랍니다.

②

2. 밑받침을 위 그림과 같이 결합 후 동봉된 나사를 사용해 단단하게 고정하십시오.
※ 나사가 제 밑받침 밑부에 있을 위치한 제품 기타의 나사가 한개를 수 있으니 주의하십시오.

③

3. 모니터 뒷면 고정부에 밑받침을 위 그림과 같이 장착하여 결합 후 고정하십시오.
※ 분리시 조립과 반대로 진행하여 결합해 주세요 (기타 제품 분리하여 이용하십시오.
※ 모니터를 들어서 결합 해제는 해당제품부터를 반드시 하십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작

- OSD 버튼 / 전기 조작

	M	▲	▼	E	⏻
기본 Key	메뉴 / 선택	위로 이동	아래로 이동	나가기	전원
Hot Key	—	화면모드	조준점	RGB Range	—

Hot Key 기능

1. 화면모드 : 화면모드 화면모드 설정합니다.
2. 조준점 : 모니터 중앙에 조준점을 표시합니다.
3. RGB Range : HDMI에 연결된 장치에서 RGB 출력시 화면밝기 이 출력 범위 설정합니다.
- PC 사용시 : RGB Full / 영상에서 주로 연결시 : RGB Limited

모니터 단자 연결하기

DP 또는 HDMI 케이블을 연결 시 모니터 모니터 단자를 통해 위로 구매시, 제품 출하일 의해 모니터 모니터 연결 후 반드시 사용자 제품 정보(모니터)에서 주의사항 나타 선택

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- 제작되는 모델 중 모니터 주사율이 상위 정격에서 지원되지 않는 제품, 이용할 선도 있을 지원합니다.
- 모니터의 해당 지원 주사율 정격에 맞게 설정하십시오.
DP : 2560 x 1080 @ 144Hz
HDMI 2.0 : 2560 x 1080 @ 144Hz / HDMI 1.4 : 2560 x 1080 @ 120Hz

- 프로그램 실행 중 주사율 변경 시 화면 깜빡임 현상이 나타나는 경우 : 해당 프로그램 종료 후 재시도 하시기 바랍니다.

※ 설정을 한번 시인하고 해당 모니터의 해상도 등 주파수를 정상적에 설정하십시오.

프리싱크

AMD Freesync

1. 모니터 OSD 메뉴 내 기능 정격에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 최신버전 설치하여 AMD 프리싱크 기능을 켜기로 조정하십시오.
※ AMD 소프트웨어 업데이트 시 상단 영양이 변경될 수 있습니다.

NVIDIA G-Sync Compatible

1. 모니터 OSD메뉴 내 기능 정격에서 프리싱크 기능을 켜기로 조정 후 엔비디아 정격적인 하나입니다.
2. NVIDIA 제어판 → 3D 설정 관리 → 모니터 기능 → G-Sync 호환으로 변경하십시오.
3. G-Sync 설정 창을 켜기 정격 정격에 맞게 설정하십시오.
※ G-Sync 설정 창에서 이 제한이 잘 경제인 후 정상적이로 사용이 가능합니다.
※ NVIDIA 소프트웨어 업데이트 시 상단 영양이 변경될 수 있습니다.

05 OSD 메뉴 설정

메뉴		설명
밝기/명암	명암조절	모니터 디스플 스 밝기 (0 ~ 100) / DP / HDMI 1.2.0, HDMI 2.0
	밝기	화면밝기를 조절합니다.
	블루밍방	신호처리 보상을 조절합니다.
	명암	화면의 색 차이를 조절합니다.
	동적명암	이미 지를 분 기하는 중이니 , 동적명암 분기에서의 명암비가 자동으로 조절 됩니다.
컬러	감마	색 표 분기에 중점을 조절합니다.
	화면모드	화면 출력시의 조 성 방법이다. (sRGB, 비비드, 영화, FPS, RPG)
	색조도	화면 색조의 조절 조정 합니다. (R/G/B 게, 적조/녹, 시원/ 따뜻
	Low Blue 스탠드	눈부시게 방지하기 위해 조절 합니다.
	색	화면 색도 조절 조정 합니다.
	선명도	화면 선명도를 조절합니다.
화면조절	선명도	화면 선명도를 조절 합니다.
	감마 보정	화면의 밝기 조절을 조절 합니다. (기기 , Xrite, Lux / 기기, Mobile / 기기, High / 기기)
	오버드라이브	잔상 및 지연시간 개선하기 위해 조절 합니다.
	주고 해상도	잔상 및 지연시간 개선하기 위해 조절하여 화면 출력
	Dual	잔상 및 지연시간 개선을 위해 조절하여 화면 출력
	MPRT	MPRT 기능을 켜기 (끄기)
	재생비	재생비율을 조절 합니다. (기본화면 4:3, 1:1, Auto)
OSD 세팅	OSD 시간	OSD 화면 조절 합니다. (Normal, Fast, OFF)
	OSD 투명도	투명도 조절
유틸리티	볼륨	0 ~ 100
	입력모드	DP / HDMI 1 / HDMI 2
	시동음	제품전원을 조절 합니다. (기기, PIP, PBP)
	시리얼번호 입력	제조회사 입력 시 , 입력
일반 조절	FreeSync	FPS 용 주사율 조절 합니다.
	PIP 위치	PIP 위치를 조절 합니다.
	전원	전원 버튼 조절 합니다.
	시간	시간 조절 합니다. (시간 / 분 / 초 / 12 / 24 조절 합니다.
기타설정	DP 버전	사용할DP버전을 선택 합니다. (DP 1.2 , DP 1.2)
	FreeSync	프리싱크 기능 켜기 / 끄기
	OSD	OSD 기능을 켜기 / 끄기
	초기화	모든 설정 값을 초기 상태로 복귀합니다.

06 단면 권고

※ 모니터 제품은 고해상도 영상을 최대한으로 하여 세스트 중 제조 보인습니다. 부적절한 사용하시 실지는 사용자에게 제품을 조비 할 수 있습니다.

제품 전면의 보호를 위 보호 전면(필)을 사용하여에 의해 모니터 사용하시는 고객 전원을 잘 모시시면 전체적인 조비 전면(필)을 사용하시기 바랍니다.

사용하기 위 본 기본 제품을 구입하여 모니터 전원 선 연결하여 제시 하시기 바랍니다.

모니터 전원 선 연결 시 제품 전원 선 연결 하시기 바랍니다.

모니터의 제작시 제품 제작 제작 하기 위해 제작시 고객 전원을 사용하는 제품으로 전면 전원 보드 주 전원을 제작 모니터 전원 제작 하기 바랍니다.

제품을 정상 사용하기 위해 모니터 제품 기준으로 선정하여, 구입 일자 기준에 제품 전원 보드 주 전원을 제작 모니터 전원 제작 하기 바랍니다.

모니터는 정상적인 고객 전원을 제작 하여 제작하시기 바랍니다.

제품 제작시는 전기 제작 제작 하기 위해 제작하시기 바랍니다.

07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정

보증 기간의 산정 1. 제품 보증 기간기간 제조사 또는 제품 판매자는 소비자에게 정상적인 상태에서 제품의 결함 , 고장, 기능 저하에 대하여 제품 서비스를 제공하는 것을 의미합니다.

2. 제품의 보증 기간은 제품 구입일을 기준으로 산정하며, 구입 일자가 기준이 제품 기준일 이후 기간 이내에 한하여 제품 서비스를 받을 기준으로 합니다.

3. 제품 구입 일자를 증명할 근거가 없는 경우, 제품의 생산일을 기준으로 유통기간 3개월을 감안하여 보증 기간을 산정합니다.

제품 보증기간에 제품의 제품 기간을 벗어나는 경우 서비스 방법

- 기간 : 1년이내 일정하는 등 일정하는 사실 경우 (무상)
- 제품의 이용 중인 기 부터 일정 공공의 등 일정하는 경우 (유료) 기간 : 2년 이내 일정하는 경우 (유료)
- 모니터 : 3년 이내 일정하는 경우 (유료)

무상 수리 1. 일반 제품의 제품의 제품 기간을 벗어나는 경우 제품의 제품 기간을 벗어나는 경우 제품의 제품 기간을 벗어나는 경우