TASKFORCE FOR GAMER

www.monsterlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG27F14P MANUAL

※ 제품 구입 후 먼저 이 사용설명서를 꼼꼼히 읽어주시고 주의깊게 읽어주시기 바랍니다
모니터 조립 방법은 뒤 페이지 / 주사율 설정 방법을 꼭 확인하십시오.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 및 조작
04 주사율과 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 설정
06 안전 경고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보수와 유지
10 문제 해결
11 제품 규격
12 품질 보증서

한성컴퓨터
www.hansungcomputer.com

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- 받침대
- 모니터 설명서
- 전원 어댑터
- 전원 케이블
- 모니터 설치 나사

02 모니터 설치 및 주의사항

※ 모니터 제품은 파손되는 사고를 방지하기 위해 그대로 옮기는 것이 바람직하며 제품 수 입고시 조립 전 반드시 제품의 주의사항을 확인해 주세요.

- 제품 전반 및 정격 사용시, 전원을 위해 모니터 박스와 내부 스티로폼 전면은 꼭 보관해 주십시오.
- 모니터 본체가 박힌 부분은 박스 하단 중앙 부분에 있어 박스 하단부를 받치는 것보다 주의하십시오.
- 모니터 본체 사용 후 전면 보호필름은 해당되는 경우 가벼이 떼어 주시기 바랍니다.
- 모니터 조립과 사용 시에는 반드시 두 명이 함께 작업하십시오.
- 제품 조립은 반드시 평평하고 안전한 장소에서 미끄럼 방지 장갑 등을 이용하여 작업하십시오.

1

1. 모니터 조립 박스 상단을 제품하부 구성품 확인 후 받침대 부속품을 모두 꺼낸 뒤 스티로폼 부분을 제외한 부분에 올려주세요.
※ 모니터 조립을 위해 받침대 스티로폼 부분만 빈드시 필요하며, 받침대와 스탠드를 조립하기 전에는 절대 모니터제품을 꺼내지 마시기 바랍니다.

2

2. 받침대를 위 그림과 같이 결합 후 볼트가 나사로 단단하게 고정하십시오.
※ 나사가 부드럽게 돌아가지 않을 경우 무리하지 말고 다시한번 나사를 조립하시기 바랍니다.

3. 모니터 당겨 고정부에 받침대를 위 그림과 같이 정렬하여 결합 후 고정하십시오.
※ 받침대 조립이 완료되면 모니터를 설치하기 전에 전선정리를 먼저 해주십시오.
모니터를 들어서 올리는 행위는 제품파손의 위험성 있으니 반드시 하지 마십시오.

03 각 부분의 명칭 / 조작



- OSD 버튼 / 한키 조작

	▲	▼	E	⊖
기본 Key	메뉴 / 선택	한로 기능	자동 조정	나가기	전원
Hot Key	—	화면밝기	조준점	RGB Range	—

Hot Key 기능

1. 화면 밝기 - 클릭하는 횟수 만큼 설정됩니다.
2. 조준점 - 모니터 중앙에 조준점을 표시합니다.
3. RGB Range - HDMI에 연결된 기종에 따라 두 모드(기본 풀레인지 / 제한 레인지) 중 선택하여 사용하십시오.
- PC, 셋톱박스 / 게임콘솔 기종에 맞는 한 모드가 기본 RGB Limited

모니터 단자 연결하기

※ 모니터 제품에 부속되어 있는 케이블 이외의 다른 제품 등의 사용 불가능 하며 고장의 원인이 되거나 제품 파손 및 화재의 위험성이 있으니 반드시 정격에 맞는 제품을 사용하십시오.
모니터 전원 후 조도가 어둡다 해당 증상은 LCD모니터의 특징에서 기인하는 것이 아닙니다.

04 주사율과 프리싱크 설정하기

- 게이밍을 편안 한 환경 조성 다양한 설정 정확하게 주사율(Hz), 해상 민도(고정 지정)입니다.
- 모니터가 해당 하단 주사율 범위에 맞게 설정하십시오.
QF12 / 2560 x 1080 (144Hz)
HDMI 2.0 : 2560 x 1080 @ 144Hz / HDMI 1.4 : 2560 x 1080 @ 120Hz

※ 상황을 판단 사용하여 해당 모니터 해상도 및 주사율을 정하시기 바랍니다.

프리싱크

AMD FreeSync

1. 모니터 전원 켜기 / 게임 구동 / 게임 해상도 및 주사율을 정하여 사용하십시오.
2. Radeon 소프트웨어 드라이버를 설치 완료하여 AMD 프리싱크를 켜기를 진행하십시오.
※ AMD 소프트웨어 업데이트 시 상단 팝업이 생성될 수 있습니다.

- NVIDIA G-Sync Compatible
1. 모니터 전원 켜기 / 게임 구동 / 게임 해상도 및 주사율을 켜기로 변경 후 컴퓨터를 재부팅 하십시오.
2. NVIDIA 제어판 → 3D 설정 → G-Sync 기능 → G-Sync 호환 선택하십시오.
3. G-Sync 설정 창을 열어서 제품이 정확히 맞게 설정되었는지.
※ G-Sync 설정 활성화 시 화면이 잠깐 깜빡이 현상 발생하면 새로운 기능 활성화.
※ 비호환 모니터에서 업데이트 시 설정 창에서 선택할 수 없습니다.

05 OSD 메뉴 설정

메뉴		설명
입력소스		주변 모니터 (2 개입니다) : DP 1, HDMI1, HDMI 2, HDMI 3
모니터밝기	밝기	화면의 밝기를 조절합니다.
	블랙이퀄	검은색의 농도를 조절합니다.
	명암비	명암비를 조절합니다.
	블루라이트	블루 라이트 기능 (0 ~ 10) 화면의 밝기에 따라 화면의 가독성으로 조절합니다.
컬러	감마	화면 감마의 조절을 조절합니다.
	색온도	화면 색온도를 조절합니다. (3000K, 4000K, 5000K, 6500K, 8500K, 9300K, 10000K, 11500K)
	색조도	화면 색조도를 조절합니다. (R:0/255, G:0/255, B:0/255)
	게임 컬러 Light	게임 컬러 Light 기능
	채도	화면 채도를 조절합니다.
	프레임	화면 프레임을 조절합니다.
이미지설정	선명도	화면 선명도를 조절합니다. (0 ~ 10)
	동적대조	화면 동적대조를 조절합니다. (OFF, Low, Low Area, Middle, Middle Area, High, Time)
	노이즈 감소	화면 노이즈 레벨을 조절합니다. (0 ~ 10)
	비디오 레벨	화면 노이즈 레벨을 조절합니다. (Full, Limited)
	시야각	화면 시야각을 조절합니다. (Normal, Wide)
	보이기	보이기 기능을 조절합니다. (Off, Text, Photo, Cinema, Game)
디스플레이	위치	화면 위치를 조절합니다. (H, V)
	크기	화면 크기를 조절합니다. (H, V)
	회전	화면 회전 (0°, 90°, 270°)
	보이스소스	(PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3)
게임모드	다중조준	다양한조준 모드를 선택합니다. (Off, Mid, Dot, Cross)
	사용자조준 모양	사용자조준 모드 (Dot, Cross)
	조준점	조준점 (Off, Dot, Cross)
	조준점 크기	조준점 크기 (1 ~ 10)
	조준점 색상	조준점 색상 (R, G, B)
	조준점 위치	조준점 위치 (H, V)
	게임 타이머	타이머 (Off, 00:00 ~ 99:59)
	게임 타이머 위치	타이머 위치 (H, V)
일반설정	다중모드	다양한모드 모드를 선택합니다. (사용자, 게임, 시네마, 웹, 텍스트, 사진, 절전)
	PIP 모드	PIP 보기 모드 (Off, 2 ~ 4)
	PIP 크기	PIP 보기 모드의 창의 크기를 조절합니다.
	PIP 위치	PIP 보기 모드의 창의 위치를 조절합니다.
	언어	메뉴의 언어 선택
	메뉴	메뉴 (0 ~ 10) 메뉴가 사라지는 시간을 조절합니다.
	투명도	메뉴의 투명도를 조절합니다. (0 ~ 10)
리셋		모든 설정을 초기 상태로 되돌립니다.
사용자	사용자명	사용자명 (이름) 입력
	FreeSync	FreeSync 기능을 켜기 / 끄기
	전원	전원 켜기 / 끄기
	로고	로고 (사용자 로고 / 사용자 로고 해제) 켜기 / 끄기

06 안전 경고

이 모니터 제품은 고해상 전압을 취급하므로 해체 테스트 등 제조 되었습니다.
부적절한 사용이나 잘못된 사용방법에 의해 발 수 있습니다.

- 제품 조작은 지정된 표시 전원전압을 사용하여 사용하기 바라며 사용하시는 전원 전압을 잘 모르시면 전문에게 전원전압에 대해 문의하시기 바랍니다.
- 사용하기 전에 제품을 조심하여 접속시 제품 손상에 주의하기 바라며 주의하시기 바랍니다.
- 모니터는 제품의 고장 / 오동작에 의해 고장 / 화재 발생의 위험 있으니 제품 사용 시 주의하시기 바랍니다.
- 모니터는 고장 / 오동작 / 화재 발생 시 즉시 전원 차단하시기 바랍니다.
- 모니터의 제작으로 손상 되었거나 해체 / 개조 / 수리 / 제품 구매 후 임의로 수리 / 개조 /