HANSUNG

www.monitorlabs.co.kr

USER GUIDE

TFG34Q14PQ MANUAL

※ 개정 고객 분의 사용 매뉴얼은 구성품을 확인하시고 사용하기 설명서를 먼저 읽으셨고 정확한 사용하시길 바랍니다. 제품 및 매뉴얼 내용은 성능 개선 등의 이유로 변경될 수 있습니다.

TABLE of Contents

01 모니터 구성품
02 모니터 설치 및 주의사항
03 각 부분의 명칭 및 기능
04 주사율과 프리싱크 설정
05 OSD 메뉴 세팅 설명
06 안전 준고
07 한성컴퓨터 LCD 모니터 서비스 규정
08 사용 환경
09 제품 보관방 유지
10 문제 해결
11 제품 규격
12 품질 보증서

한성컴퓨터
www.hansungcomputer.co.kr

01 모니터 구성품

- 모니터 본체
- DP 케이블
- 전원 케이블
- 사용자 매뉴얼/퀵 설치 가이드
- 정전기 방지 장갑
- 전원 어댑터
- 스탠드 베이스
- 스탠드 넥 커버
- 스탠드 넥 나사
- 스탠드 베이스 나사
- 스탠드 넥 나사 (VESA용)
- 케이블 홀더
- 케이블 홀더 나사
- 제품 보증서

02 모니터 설치 및 주의사항

- 모니터 작업 전에 모니터 전원 전원 코드 커넥터 및 다른 장치의 전원을 차단하십시오.
- 모니터 전원 코드 커넥터 및 다른 장치의 전원 코드 커넥터를 모두 연결하십시오.
- 모니터 전원을 켜기 전에 모니터 및 컴퓨터 장치의 전원을 차단하십시오.
- 모니터 전원을 켜기 전에 모니터 및 컴퓨터 장치의 전원을 차단하십시오.
- 제품 전원 코드 커넥터 및 다른 장치의 전원 코드 커넥터 연결하십시오.

1. 모니터 스탠 베이스 받침을 평탄하게 구성물 위에 놓고 받침대 부속을 장착 한 스탠드 넥 조립하여 본체에 결합하십시오.

※ 제품보기 위 상태로 세워보세요
※ 제품 보호를 위해 제품 아래에 보호 천 깔고 작업하세요 주의하십시오.
※ 모니터 사이즈에 맞추어 제품 하단에 보호 천 깔고 모니터 보기 좋게 잘 조절 하세요.

2. 모니터 전원 고정부에 스탠드 넥 커버를 끼워 고정하고 나사를 넣어 고정하십시오.
3. 나사 고정 후 케이블 홀더를 장착하십시오.
4. 제품 보호를 위해 모니터 스탠드 넥 커버를 장착하여 주시기 바랍니다.
5. 스탠드 베이스 나사로 고정 하셨을 제품 뒤 나사를 넣어 잘 장착 하시기 바랍니다.

6. 모니터 전원 고정부에 스탠드 넥 커버를 고정 하고 나사를 넣어 고정 하셔야 정확한 장착이 이루어집니다.
7. 나사를 장착하시고 고정 하셨을 제품 뒤 나사를 넣어 잘 장착 하시기 바랍니다.

※ 나사를 넣어 줄수록 제품이 튼튼하게 장착이 하십니다.

03 각 부분의 명칭 / 조작

- 정면

OSD 사용 방법 조이스틱을 눌러 인디케이터를 보여 모니터를 작동합니다.

OSD 사용법 : 모니터 전원 켜짐 시 조이스틱 기능 : 조이스틱 기능 : 조이스틱 기능 :