




1. 기본 설정 (Basic Setting)

- 버튼 설정

- ① 왼쪽 클릭 / 변경 불가
- ② 오른쪽 클릭
- ③ 스크롤 휠 클릭
- ④ 앞으로 가기
- ⑤ 뒤로 가기
- ⑥ DPI 변경
- ⑦ 사이드 보조버튼 / 기본설정 : Key Off (유틸리티에서 사용버튼 설정 가능)
- ⑧ LED On/Off

- 폴링레이트 4단계 설정

[125 / 250 / 500 / 1000]


- DPI 단계 설정

- LED Effect 설정

Standard Mode / Loop Color 시트내 색상 중 지정한 컬러가 순차적으로 깜빡이면서 점등

Respiration Mods / Loop Color 시트내 색상 중 지정한 컬러가 순차적으로 숨쉬기 점등


Neon Mode / RGB Color 부드럽게 변환되며 순환 점등



2. 고급설정 (Advanced Settings)

- 마우스 포인터 스피드 설정
- 스크롤 휠 상하 스피드 설정
- 더블 클릭 속도 설정
- 매크로 설정

Macro Name을 지정한 후 'New' 버튼을 클릭하여 Macro Name이 생성되면 'Start Recording'을 클릭하여 31글자 입력범위 내외로 입력 후 'Stop Recording'을 클릭하여 Macro 입력을 정지한 뒤 'Confirm'을 클릭하여 Macro 입력값을 저장 합니다.



기본설정 메뉴(Basic setting) 내 버튼 값 설정 메뉴에서 저장된 Macro Name을 지정한 뒤
우측 3가지의 메뉴를 확인한 후 ok 버튼을 누르면 지정된 버튼 클릭 시 저장된 Macro 입력값을
불러올 수 있습니다.

* 매크로 실행법

1. 한번 클릭 시 입력된 Macro 값을 한번 출력 합니다.
2. 한번 클릭 시 입력된 Macro 값을 무한대로 출력 합니다.
3. 해당 버튼을 누르고 있을 때 입력된 Macro 값을 출력 합니다